www.symfrance.fr

www.symmotos.ch

www.symscooters.nl

www.sym.pt

www.sym.be



OWNER'S MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MANUAL DO UTILISADOR

XF12W1-EU

XF12W1-IT

125i

1. CONTENTS


1. Contents 1
2. Control location 3
3. Before riding 4
4. Safe riding 4
5. Driving 5
6. Use genuine spare parts 5
7. Use of each component 6
   - Gauges 6
   - Operation of ignition switch 7
   - Operation of steering handle lock switch 7
   - Operation of seat open switch 7
   - Use of buttons 7
   - Storage box 9
   - Safety helmet hook 9
   - Fuel tank cap 9
   - Brake 9
8. Important points and cautions for starting engine 10
9. The best way to drive off 11
   - The control of throttle valve handle 11
   - Parking method 11
10. Inspection and maintenance before riding 12
   - Routine inspection 12
   - Engine oil inspection and change 12
   - Fuel inspection 13
   - Transmission oil inspection and change 13
   - Inspection and adjustment of brake free play 14
   - Throttle valve handle clearance adjustment 15
   - Inspection and maintenance of battery 15
   - Tire inspection 16
   - Steering handle front shock absorbers inspection 16
   - Checking and changing fuses 17
   - Checking the turn signal lights and horn 17
   - Checking the front and rear lights 17
   - Checking the brake light 17

1. CONTENTS

Checking for fuel leakage 18
Checking the lubrication of body's various mechanisms 18
Checking the spark plug 18
Checking the air cleaner 18
11. When there is an abnormal condition or a trouble 19
Diagnosis when engine does not start 19
12. Suggestions on engine fuel 19
13. Transmission oil 19
14. Cautions for riding scooter 20
15. Periodical maintenance schedule 21
16. Specification 22

2. .CONTROL LOCATION

MODEL:XF12G1-EU,XF12W1-IT




Storage box

Battery


F


Positic



Tail/Stop light

Air Cleaner





Low beam/Turn
/ Horn Switch

Front b

Front/Rear

arter switch

Exhaustmuffler

3. BEFORE RIDING

This manual describes the correct usage of this scooter including safety riding, simple inspection methods and so on.
For a more comfortable and safety riding, please read this manual carefully.

For your benefit, please ask your SANYANG dealer the operating manual and carefully read the following:
- Correct use of themotorcycle.
- Pre-delivery inspection and maintenance.

Thank you very much for your patronage
In order to maximize your motorcycle's performance, a periodical inspection and maintenance should be completely carried out.
We recommend that after riding your new motorcycle for the first 1000 kilometers, you should take your motorcycle to the original dealer for an initial inspection, and to have your motorcycle inspected periodically every 3000 kilometers thereafter.

- In case the scooter's specifications and construction are modified and different from the photos and diagrams on the owner's manual / catalogues, the specifications and construction of the actual scooter shall prevail.

4. SAFE RIDING

It is very important to be relax and clothe properly when driving, observe traffic regulations, do not rush, always drive carefully and relaxed.
Usually, most people would ride their newly bought scooter very carefully, but after they became familiar with their scooters, they tended to become reckless which may result in an accident.

To remind you:
- Please wear a safety helmet, and properly tighten the chin belt when riding a motorcycle.
- Clothes with open or loose cuffs may be blown by wind and cause the cuffs to get caught on the steering handle and thus affects riding safety.
- So, put on clothes with tight sleeves.
- Hold the steering handle by both hands when riding. Never ride with only one hand.
- Observe the speed limit.
- Wear suitable low-heel shoes.
- **Perform periodical maintenance and inspection in accordance with the schedule.**

⚠ WARNING!!
- To avoid getting burned by exhaust pipe when taking a passenger. Make sure your passenger has put his/her feet on the pedals.
- After running, the exhaust pipe is very hot, be careful not to get burned when conducting an inspection or maintenance.
- After running, the exhaust pipe is very hot, select a suitable location to park your scooter to avoid others getting burned by the exhaust pipe.

⚠ CAUTION:
Modified motorcycle will affect its structure or performance, and cause poor engine operation or exhaust noise, which will result in shortening the motorcycle's service life.
Besides, modification is illegal and does not conform to the original design and specifications.
A modified motorcycle will not be covered by warranty, therefore, do not modify your motorcycle at will.

5. DRIVING

- **Keep the related parts of your body such as arms, palms, lumbar, and toes relax and ride with the most comfortable posture in order to be able to react quickly whenever it is necessary.**
- Rider's posture will greatly affect riding safety. Always keep your body's gravity in the center of the saddle, if your body's gravity is on the rear part of saddle, the front wheel load will be reduced, and this will cause the steering handle shaking. It is dangerous to ride a scooter with an unstable handle.
- It will be much easier to make a turn if rider inclines his body inward when turning. On the other hand, the rider will feel unstable if his body and the scooter do not incline.
- The scooter is hard to control on a bumpy, unleveled, unpaved road, try to know the road conditions in advance, slow down and use your shoulder's force to control the handle.
- Suggestion: Do not load objects on the front pedals unnecessarily, to avoid affecting the riding safety and the operation of steering handle.

⚠ CAUTION:

The rider's feeling on the handle is slightly different with a load or without a load.
Overload may cause the handle to swing and affects the riding safety.
Therefore, do not overload your scooter.

⚠ CAUTION:

- Do not place flammable materials such as rags between the body side cover and engine to avoid components damaging by fire.
- Do not load objects on areas not specified for loading to avoid damage.
- **If equipped with USB charging function, do not use it in rainy days**

SUGGESTION

To maximize the motorcycle's performance and prolong its service life:
The first month or first 1000km is the wear- in period for the engine and components.
Avoid rapid acceleration, and keep the speed below 60km/hr.

6. USE GENUINE SPARE PARTS

In order to maintain the scooter's best performance, each part's quality, material, and machined precision must conform with the design requirements. **"SYM Genuine Spare Parts"** were made from the same high quality materials used for the original scooter. No parts would be sold to the market until they could meet the designed specifications through sophisticated engineering and stringent quality control. Therefore, it is necessary to purchase **"SYM Genuine Spare Parts"** from **"SYM Authorized Dealers orFranchised Dealers"** when replacing spare parts. If you buy cheap, or fake substitute parts from the market, no guarantee can be provided either for the quality or durability. Also, it may result in unexpected troubles and lower the scooter's performance.


- Always use **SYM Genuine Spare Parts** to keep your scooters pure blood and to ensure its long service life.

7. USE OF EACH COMPONENT

(The following is SYM 4 stroke air-cooling 125 c.c. scooter's basic operation, and they could vary from different individual models. Please consult the end of this manual.)

§GAUGES §

The panel figure for speedometer may vary from model to model, but the location usually are the same.



⚠CAUTION:
Do not wipe plastic components, e.g. instrument panel, headlight, with organic solvents such as gasoline…etc to avoid damaging these components.

- **Speedometer：**
  Indicates driving speed.
- **Odometer：**
  Indicates total accumulated distance traveled.
- **Trip Kilometer:**
  The rider can measure the trip kilometers.In normal display status, press"MODE"button for 1second,it can show total distance traveled.
  Press "MODE" button again, then it can switching over trip kilometer display mode.
  In trip kilometer display status,press "SET" button for a long time, it can eliminatethe mileage value.
- **High Beam Indicator：**
  This indicator comes on with high beam headlight is turned on.
- **Turn (left/right) Signal Indicator：**
  The left or right Indicator will be flashing according to the operated directions of turn signal light switch when it is turned on.
- **Fuel Meter:**
  The pointer in this meter shows how much fuel remains in the tank.
- **Oil Check Light:**
  When the light up means check engine oil every 1000km. In OIL mode press "SET" button two times to let oil return to zero.
- **Fault indicator light:**
  If there is something wrong with the EFI, the warning light will light all the time.

Clock Setting

1. In "CLOCK" mode long press "MODE" button to enter clock set .
2. Press "MODE" to set hour > minutes tens digits>minutes unit digits>skip.

Under set up hour , to push "SET" key 0.5±0.25,numbers plus one. EX:0>1>2>3…22>23>00

Under set up minutes of tens digits,to push "SET" key 0.5±0.25,numbers plus one.

Under set up minutes of units digits,to push "SET" key 0.5±0.25,numbers plus one.

§OPERATION OF IGNITION SWITCH §

IGNITION SWITCH



"ON" position:
- Engine can be started in this position.
- Ignition switch key cannot be removed.

"OFF" position:
- Engine is shut off and cannot be started in this position .
- Ignition switch key can be removed.

§OPERATION OF STEERING HANDLE LOCK SWITCH §

"Steering handle lock" position
- Turn the steering handle to left and insert the key into, press ignition switch key clockwise and then lightly turn it to left to the "lock" position.
- The steering handle is locked in this position.
- Ignition switch key can be removed.
- When unlocking, simply turn the key from the "LOCK"position to the "OFF" position.


⚠CAUTION:
- Make sure to take the key away with you before you lock yourseat.


§OPERATION OFSEAT OPEN SWITCH§

- Inserted the ignition switch key in the main switchlock.
- Turn the ignition switch key to the "seat open" position counter-clockwise.
- Then, the seat will be open.

⚠CAUTION:
- Never operate the ignition switch key when the motorcycle is running. To turn the ignition switch to "OFF" and "LOCK" position will shut off the electrical system and that may result in a dangerous accident. Therefore, the ignition switch can only be turned off after the motorcycle has been completely stopped.
- Always remove the key and be sure to take the key away with you after locking the steering handle before leaving your motorcycle.
- If ignition switch remains in the "ON" position for a prolonged period after the engine has been stopped, the battery's capacity will be reduced and this may affect the engine's start ability.
- Make sure to take the key away with you before you lock your seat.

§USE OF BUTTONS §





- **Electrical starter button**



this is a starting motor button(switch) for engine starting.
With the main switch "on", press this button while holding the front or rear brake lever will start the engine.

> ⚠ **CAUTION:**
> - Release this button immediately after engine has been starter, and never press the button again to avoid damaging the engine.
> - This mechanism is a safety design. The engine can only be started after the front or rear brake lever (pedal) has been applied.
> - Do not use light system. Turn headlight and turn signal light to the "off" position when the engine is being started.

- **High/low beam switch**

  This is the high and low beam of headlight switching switch. Press this switch to switch between high and beams.



This is for high beam.



This is for low beam.(please turn to low beam riding in city.)

- **Horn Switch**



Press this button down when ignition switch is in the "ON" position, the horn will sound.

- **Turn Signal Switch**


  Turn signal lights are used when turning left/right or changing lane.
  Turn ignition switch to the "ON" position, and slide the turn signal switch to left or right. Then, the turn signal lights will flash.
  To release, simply return the turn signal light button to the original position.



Left-side turn signal light flashing means you intend to make a left turn.



Right-side turn signal light flashing means you intend to make a right turn.




§STORAGE BOX§

- This box is located under the saddle.
- Maximum load capacity: 10kg.
- Do not store valuables in the box.
- Make sure that the saddle has been locked completely after it was pressed down.
- Take out valuables before washing to avoid wetting these objects.
- Do not place thermal sensitive objects in the box because of engine's heat and high temperature.

§SAFETY HELMET HOOK§

- Stop the scooter, and hook the safety helmet chin belt the hook.



⚠ CAUTION:

- Do not hang the safety helmet onto this hook when riding to avoid damaging motorcycleand loosing safety helmet's function.

§FUEL TANK CAP§

1.Insert the key into the ignition switch and rotate to the left ,the fuel tank cap will popup automatically.

2. Do not fill above the fuel upper limit when refueling.
3. Align the "△"mark on the cap with the "△"mark on the fuel tank, then depress the fuel cap clockwise .

⚠ CAUTION:

- Main stand should be put down on the ground, engine should be shut off and flames should be strictly prohibited to ensure safety when refueling.
- Do not fill above fuel upper limit when refueling. Otherwise, fuel will flow out through a hole onthe cap that may damage the body's painting, in serious cases; it serious cases; it may cause a fire to burn down the motorcycle.
- Make sure the fuel cap has been tighten properly.

§BRAKE§

Pull the right brake lever to operate the front brake.
Pull the left brake lever to operate the front and rear brake simultaneously (CBS model).


- Avoid unnecessary sudden braking.
- Use front and rear wheel brakes simultaneously when braking.
- Avoid brake continuously for a long period of time because that may overheat the brakes and reduce its braking efficiency.
- Slow down and brake early when riding in rainy days on slippery roads. Never apply the brakes suddenly to prevent skidding and falling.
- Using only the front brake increases the risk of falling because the scooter is tend to pulled to one side.

《Engine Brake》


- Return the throttle valve handle back to its original position, and apply engine brake.
- It is necessary to apply brake both for front wheel and for rear wheel intermittently when riding on a long or stiff slope.

CBS model


For Rear Wheel




For Front Wheel



For Front Wheel And Rear Wheel



For Front Wheel




8. IMPORTANT POINTS AND CAUTIONS FOR STARTING ENGINE

⚠CAUTION:

- Please check the oil and fuel volume are adequate or not before starting the engine.
- To start the engine the main parking stand must be firmly on the ground and the brake is applied on the rear wheel to prevent the motorcycle from moving forward suddenly.

1. Turn ignition switch key to the“ON” position.
2. Apply hand (foot) rear wheel brake.
3. Do not accelerate, press starter button when the brake is applied.





［We care for you! Before drive off, keep the hand brake applied on the rear wheel.］

⚠CAUTION:

- If engine cannot be started after press the kick starter arm for 3~5 times, turn the throttle valve handle 1/8~1/4 turns, and then press the kick starter arm again for an ease start.
- In order to avoid damaging the starter motor, please do not press the starter button continuously over 15 seconds.
- If engine still cannot be started after pressing starter button over 15 times, stop and wait for 10 seconds before start it again.
- It is harder to get the engine started after the motorcycle has been left idle for a long time or after refueling only after the fuel has been depleted. Then, it is necessary to press starting lever or starter button several times, and keep the throttle valve handle at the close position to start the engine.
- It may need several minutes to warm up engine if it is a cold start.
- Exhaust contains harmful gases (CO), therefore please start the engine at a well ventilated place.


9. THE BEST WAY TO DRIVE OFF

- Turn on the turn signal light before moving, and make sure no vehicle is coming from behind. Then, drive off.

§THE CONTROL OF THROTTLE VALVE HANDLE §

Acceleration : To increase speed. When riding on an inclined road, turn the throttle valve handle slowly to allow the engine to output its power.

Deceleration : To decrease speed.



§PARKING METHOD §

- **When approaching the parking lot:**

1. Turn on the turn signal light early, and pay attention to the vehicles in front, from rear, left and right, then take the inner lane and approach slowly.
2. Return the throttle valve handle back to its original position, and apply brakes in advance. (Brake light comes on when braking to warn drivers of vehicles behind.)

- **When stop completely:**

3. Press the turn signal switch back to its original position, and turn the ignition switch key to the"OFF" position to shut off the engine.
4. Get off the scooter from left side after the engine has been stopped, and select a parking place where the scooter will not interfere with traffic and the ground is level, then put down scooter's main parking stand.
5. Hold the steering handle with your left hand, and hold down the front end of saddle or hold the parking handle on the lower-left side of saddle with your right hand.
6. Press the main parking stand with your right foot, put down the main parking stand firmly on the ground.

To remind you: Lock the steering handle and remove the key after parking to prevent the scooter from being stolen.

⚠CAUTION:
- Park your motorcycle at a safe place where it will not interfere with traffic.

10. INSPECTION AND MAINTENANCE BEFORE RIDING

(Please refer to the components location diagram for the following components.)

§ROUTINE INSPECTION §

Check Items		Check Key Points
Engine Oil		Is there enough engine oil?
Fuel		Is it enough? Is it Octane 90 or above
Brake	Front	Braking condition? (Brake lever free play: 10~20mm)
	Rear	Braking condition? (Brakelever free play: 10~20mm)
Tires	Front	Is tire pressure normal? (Standard: 1.75kg/cm^2)
	Rear	Is tire pressure normal? (Standard: 2.0 kg/cm^2 for 1 person, 2. 25 kg/cm^2 for 2 persons)
Steering Handle		Does the handle vibrate abnormally or is difficult to turn?
Speedometer, lights, and rearview mirror		Is it operated properly? Do lights come on? Can it be seen clearly from behind?
Tightness of Main Components		Are screws, nuts loosen?
Abnormal Points		Do the previous troubles still exist?

⚠CAUTION:


- If any problem founded during routine inspection, correct the problem before using the motorcycle again, have your motorcycle checked and repaired by the **"SYM dealer or authorized service personnel"** if necessary.

§ENGINE OIL INSPECTION AND CHANGE §

- **INSPECTION:**


1. Use the main parking stand to support the scooter on a level ground, remove the dipstick after engine stopped for 3~5 minutes. Wipe oil off the dipstick and then insert it into the guide tube again (Do not rotate it.)
2. Remove the dipstick and check whether oil level is in between the upper and lower marks.

- Add oil to upper limit if oil is under the lower limit. (Check cylinder, crankcase…etc for leakage.)




OIL CHANGE:

- Change engine oil after the first 1000km, and change the engine oil every 3000km thereafter.
- In order to maintain the engine's maximum performance, check whether the engine oil is enough every 500km. Add oil to upper limit if the engine oil has been found to be inadequate.
- Engine Oil: Use (API) SJ MA 10W-30 grade or better engine oil（especiallysuggest USE SM 10W-50）. Otherwise, damage will not be covered by warranty.
- Oil Capacity: 0.95 Liter (0.70 liter for routine change).
- Use SAE 5W-40 when outside temperature is below 0℃.



【Oil Filter Cleaning】

The oil filter nut assembly of the element, and remove the element. Remove the foreign materials from the element by using a gasoline or air spraying gun.



⚠WARNING:

- Oil level will not be correct when checking the oil level with the motorcycle parked on an unleveled ground or immediately after the engine stopped.
- Engine and exhaust pipe are hot right after engine stopped. Pay special attention not to get burned when checking or replacing engine oil.
- If the oil lever approach lower limit again after refilled, check the engine for leaks and refill it again.
- Keep away from spark and flames when refilling the oil.

Avoid oil emulsification

- Warming up at regular intervals
- Warm car runs in a minute every time
- At least run 10 km once a month
- Replace oil when 3 months or 1000km

§FUEL INSPECTION§

- Turn main switch key to "ON" position, and check fuel gauge's needle range to make sure there is enough amount of fuel in the fuel tank.
- This scooter's engine is designed for using the unleaded fuel of Octane 90 or above.
- Firmly secure the main stand on the ground, shut off the engine and keep flames away from the scooter when refueling.
- Do not fill above fuel upper limit lever when refueling.
- Make sure the fuel tank cap had been tighten properly.

§TRANSMISSION OIL INSPECTION AND CHANGE§

INSPECTION:

- Use the main stand to support the scooter on a level ground, after the engine stops, wait for 3~5 minutes. Remove the transmission oil infusion bolt, put a measuring glass under the drain bolt, and remove the drain bolt. Let the oil flows into measuring glass and check for decreased or not. (at disassembly:180c.c./at change: 170c.c.).

OIL REPLACEMENT:

- Stop the engine and use the main stand to support your scooter on a lever ground. Remove the infusion bolt and drain bolt, drain out the oil.
- Install the drain bolt and tighten it. Fill new transmission oil (170c.c.), and install the infusion bolt and tighten it. (make sure that bolts are tightened and check that there's no leakage.)
- Recommend Oil: Genuine SYM HYPOLD GEAR OIL (SAE 85W-140).

• §INSPECTION AND ADJUSTMENT OF BRAKE FREE PLAY§

INSPECTION: (Brake lever free play must check with the engine shut off.)

- Brake lever and pedal free play for front and rear wheels.

◆If checking the hand-braking lever for front wheels, its free play (the stroke of hand-braking lever from no braking to initial braking) should be 10~20mm. It is abnormal if the feel is spongy when holding the hand-braking lever forcefully.

◆If checking the foot-braking pedal for rear wheels, its free play (the stroke of foot-braking pedal from no braking to initial braking) should be 20~30mm. It is abnormal if the feel is spongy when press the foot-braking pedal forcefully.




For Front Wheel And Rear Wheel

For Front Wheel


（**Checking oil quantity in brake oil reservoir**）

- Park the scooter on a lever ground, and check if fluid lever is under the “LOWER” mark. Recommended Brake Fluid: WELL RUN BRAKE OIL (DOT 3).



（**Replenishment of front wheel brake fluid**）

1. Loosen the screws and remove the master cylinder cover.
2. Wipe clean foreign materials, dirt around the reservoir, being careful not to let foreign materials fall into the reservoir.
3. Remove the diaphragm plate and the diaphragm.
4. Add brake fluid to upper lever.
5. Install the diaphragm plate and the diaphragm, and install the master cylinder cover.
6. Please note the diaphragm direction, and do not let foreign materials fall into the reservoir. And tighten the master cylinder cover securely.




⚠CAUTION:

- To prevent chemical reaction, please do not use brake fluids other than those recommended.
- Do not fill above the upper limit when adding brake fluid and avoid dropping on painting or plastic components to prevent damage.


§THROTTLE VALVE HANDLE CLEARANCE ADJUSTMENT §

- Correct clearance allows throttle vale handle to rotate 2~6mm.
- Loosen the lock nut first, then turn the adjust nut to adjust. Tighten the lock nut securely when finished.



Check Items:

1. Check throttle valve cable to see if it can be moved smoothly from a closed position to a wide open position.
2. Rotate steering handle from side to side to check if the throttle valve cable is interfered.
3. Check to see if the throttle valve cable is obstructed by other cables preventing it from being operated smoothly.




§INSPECTION AND MAINTENANCE OF BATTERY §

- The scooter is equipped with a maintenance-free type battery, so it is unnecessary to check and add electrolyte. Have your scooter checked by SYM Authorized Dealer or Franchised Dealer should any abnormality is found.

（Cleaning of battery terminals）

- Remove the battery terminals and clean if there are dirt and corrosion on them.
- Battery removal procedures are as follows:
  Turn ignition switch to the “OFF” position, then remove negative cable screw firstly and disconnect the negative cable. Then, remove positive cable screw and positive cable.



⚠CAUTION:

- Clean the battery posts with warm water if the posts are eroded and have some white powders on them.
- If there is an obvious erosion on the terminals, disconnect the cables, and then clean the erosion off with a steel brush or a piece of sandpaper.
- Install battery cable after cleaning and apply a thin coat of grease on the terminals.
- Install battery in reverse order of removal.


- The scooter is equipped with a maintenance-free type battery, so it is unnecessary to check and add electrolyte. Have your scooter checked by SYM Authorized Dealer or Franchised Dealer should any abnormality is found.

⚠CAUTION:

- This is a closed type battery. Never remove the caps.
- In order to prevent electric leakage and self-discharge when the battery sits idle for long periods. Removebatteryfrom motorcycle, store it in well-ventilated and dimly lighted place after the battery has been fully charged. Disconnect battery’s negative cable if the battery is still kept on the motorcycle.
- If the battery needs to be replaced, replace with a same closed-type battery (Maintenance-Free).


§TIRE INSPECTION §

- Tires should be checked and inflated with the engine shut off.
- If a tire's ground contacting curve is abnormal, check it with an air pressure gauge and inflate it to the specified pressure.
- Tires pressure must be checked with an air pressure gauge when cold.





PLEASE REFER TO SPECIFICATIONS FOR STANDARD TIRE PRESSURE




- Visual check tires for frontal and lateral side walls for crack or damage.
- Visual check tires for any nails or small stones wedged in the tread.
- Check the "tread wear indicator" condition to see if tread groove depth is insufficient.
- A tire with a wear bar showing is worn out and should be replaced immediately.

⚠CAUTION:

- Abnormal tire pressure, wear, or crack is the most important cause that results in the loss control of the steering handle and a punctured tire(s).

§STEERING HANDLE FRONT SHOCK ABSORBERS INSPECTION §

- Perform this check with engine shut off and ignition switch key removed.
- Visual check front shock absorbers for damage.
- Operate steering handle up and down, and check front shock absorbers for noises due to bends.
- Check the bolts and nuts of front shock absorbers with wrenches for tightness.
- Shake steering handle up & down, left & right, and front & rear to check if it is loosen, has too much resistance and pulls to one side.
- Check steering handle if it is being pulled too tight by the brake cables.
- Take your scooter to SYM Authorized Dealer or Franchised Dealer for a check or adjustment if any abnormal conditions are found.





§CHECKING AND CHANGING FUSES §

Turn off ignition switch, and check fuses if they are intact. Replace the blown fuse with a new one having the same specified amperage rating (10A/15A/20A). Using a fuse of more than (10A/15A/20A) amperes, a brass or iron wire to replace a blown fuse is strictly prohibited to avoid damaging the electrical system and the circuit.

- Remove the storage box, and you'll find the fuse holder near battery.
- Open the fuse box cover, and pull out the fuse. Check it for damage or broken.
- Fuses must be firmly secured with wire connectors when replacing. Loose connections will result in overhead and damage.
- Use only parts having the specified specification to replace electrical components such as light bulbs. Using parts not having the specified specifications for replacement may cause the fuse to blow and over-discharge the battery.
- Avoid spraying water directly on or around fuse box when washing the scooter.
- If the new fuse burn out quickly again, please check the faulty reason before replace it again.Take your scooter to your dealer for an inspection if a fuse is blown by unknown causes.

【REMOVE】 **【INSTALLATION】**





§CHECKING THE TURN SIGNAL LIGHTS AND HORN §

- Turn the ignition switch key to the "ON" position.
- Turn on the turn signal light switch, and make sure that the front & rear and left & right signal lights flashes and also check if the warning buzzer sounds.
- Check turn signal light covers if they are dirty, crack, or loosen.
- Press horn button to check if it works.

⚠CAUTION:

- Specified specification bulbs should be used for turn signal lights. Otherwise, the normal operation of turn signal lights will be affected.
- Turn on the turn signal light before turning or switching lane to warn driver of vehicles behind.
- Turn off the turn signal light immediately by pressing its button down after using. Otherwise, the flashing of twin signal lights may confuse the drivers of vehicles behind.

§CHECKING THE FRONT AND REAR LIGHTS §

- Start engine and turn on the headlamp switch. Check if head lamp and rear lamp come on.
- Check the brightness and direction of front light by wall to see if it is correct.
- Check the head lamp cover if it is dirty, crack, or loosen.

§CHECKING THE BRAKE LIGHT §

- Turn the ignition switch key to the "ON" position, hold the hand-braking levers for front and rear wheels. Check if the brake lights come on.
- Check the brake light cover if it is dirty, crack, or loosen.

⚠CAUTION:

- Use only specified specification bulbs, do not use bulbs with different specifications to avoid damaging electrical system, burning out bulbs, and discharging the battery.
- Do not modify or add other electrical components to prevent over load or short circuit which may result in a fire and burn down the motorcycle in serious cases.

§CHECKING FOR FUEL LEAKAGE§


- Check fuel tank, fuel cup, fuel hose for leakage.

§CHECKING THE LUBRICATION OF BODY'S VARIOUS MECHANISMS§

- Check the body's pivot points if they have enough lubrication. (for example, the pivot points on the main stand, the side stand, and the brake lever…etc.).

§CHECKING THE SPARK PLUG§

- Remove the cap of spark plug cable (remove the spark plug using the spark plug wrench in the tool kit.
- Check the electrode if it is dirty or fouled by carbon deposits.
- Remove the carbon deposits on the electrode with steel wire, and clean the spark plug with gasoline, then, wipe dry with a rag.
- Check the electrode, and adjust its gap to 0.6~0.7 mm. (Check it with a feeler gauge)
- Hand tight the spark plug as far as it can go and then tighten it another 1/2~3/4 turns with a wrench.




⚠WARNING:

The engine is very hot after running. Pay attention not to get burned.


※Use only spark plugs suitable for the engine specifications of this motorcycle recommended by the manufacturer. (Refer to specifications.)

§CHECKING THE AIR CLEANER §



《DISASSEMBLE PRCEDURE》

1. Remove tapping screws from air cleaner cover.
2. Remove the air cleaner cover, remove the element screws, then remove filter element.
3. Take the element out and clean it. (Refer to maintenance schedule.)



《DISASSEMBLE PRCEDURE》

- Assemble the air cleaner in reverse order of disassemble.

⚠CAUTION:

- Dust deposit is one of the major causes of reducing output horsepower and increasing fuel consumption.
- Change the air cleaner element more frequently to prolong the engine's service life if the motorcycle is driven on dusty roads very often.
- If air cleaner is installed improperly, dust will be absorbed into cylinders, which may cause a premature wear and reducing output power and engine life.
- Be careful not to soak the air cleaner when washing the motorcycle. Otherwise, it will cause engine hard to start.


11. WHEN THERE IS AN ABNORMAL CONDITION OR A TROUBLE

§DIAGNOSIS WHEN ENGINE DOES NOT START §






For front and rear wheel **For front wheel**




(1). Has the ignition switch key been turned to the “ON” position?

(2). Is there enough fuel in the fuel tank?

(3). Is the rear or front wheel brakes applied when pressing starting button?





(4). Do you rotate the throttle valve handle while pressing starting the button?

(5). Turn the ignition switch key to the “ON” position, and press horn button down, if the horn does not sound, the fuse may have been blown.

【Have your scooter checked by SYM authorized dealer or franchised dealer immediately if there are no problems with the above items and engine still cannot be started.】

12. SUGGESTIONS ON ENGINE FUEL

- This scooter is designed to use UNLEADED gasoline of Octane No. 90 or higher.
- If the scooter is operated in high attitude (where the atmosphere pressure is lower), it is suggested that the air/fuel ratio should be readjusted to maximize the engine performance.

13. TRANSMISSION OIL

- Recommended OIL: GENUINE SYM HYPOID GEAR OIL (SAE 85W-140)

14. CAUTIONS FOR RIDING SCOOTER

1. Raise the scooter with the main stand, and sit on the saddle.
   Push the scooter forwarding to raise the main parking stand.

⚠CAUTION:

- Never rotate the throttle valve handle at will to increase the engine RPM before driving off.

2. Get on the scooter from the left side, and sit on the saddle properly, keep your right feet firmly on the ground to prevent the scooter from falling.

⚠CAUTION:

- Apply brake on the rear wheel before driving off.

3. Rotate the throttle valve handleslowly,and then the scooter will begin to move.

⚠CAUTION:

- Rapidly rotate the throttle valve handle or release the clutch lever may cause the motorcycle moving forward suddenly and it is very dangerous.
- Make sure the side parking stand is spring back completely before driving off.

【Do not use the brake suddenly and make a sharp turn】

- Rapid braking and sharp turning will cause slip and fall.
- Rapid braking or sharp turning will cause slipping, lateral slipping, or fall especially in rainy days when the road is wet and slippery.

【Drive with extreme caution during rainy days】

- The brake distance in rain day or on wet road will longer than that on a dry road. Therefore, slow down and prepare to apply the brake earlier.
- The throttle valve handle should be released, and the brakes should be properly applied as it is needed while reducing the speed when going down a slope.
- **If equipped with USB charging function, do not use it in rainy days**

15. PERIODICAL MAINTENANCE SCHEDULE

Item	Check Items / Maintenance kilometer / Maintenance Interval	1000KM	Every 1000KM	Every 3000KM	Every 6000KM	Every 12000KM	Remarks
		NEW	1 Month	3 Months	6 Months	1 Year	
1	Air cleaner element (Remark)	I	C		R(paper)	R(sponge)	
2	Air cleaner	I					
3	Oil filter (Screen)	C			C		
4	Engine oil	I	R then Replacement every 1000KM				
5	Fuel pump filter		Replacement every 10000KM				
6	Tire, pressure	I	I				
7	Battery	I	I				
8	Spark plug	I		I		R	
9	Carburetor (idle speed)	I			I		
10	Steering bearing and handles	I		I			
11	Check transmission for leakage	I	I				
12	Check crankcase for leakage	I	I				
13	Transmission oil	I	Replacement every 6000KM(6 Months)				
14	Drive belt/roller				I	R	
15	Fuel tank switch and lines	I		I			
16	Throttle valve operation and cable	I	I				
17	Engine bolts and nuts	I		I			
18	Cylinder head, cylinder, and piston				I		
19	Exhaust system/cleaning carbon				I		
20	Cam Chain/ignition time	I		I			
21	Valve clearance	I			I		
22	Shock absorbers	I			I		
23	Shock tension rod		Inspection every 10000KM,Replancement every 30000KM				
24	Front/rear suspension	I			I		
25	Main/side stands	I			I/L		
26	Crankcase Blow-by system(PCV)	I		I			
27	Clutch disk				I		
28	Brake mechanism/brake lining (pad)	I	I				
29	Bolts/nuts for each components	I	I				

☆The above maintenance schedule is established by taking the monthly 1000 kilometers as a reference whichever comes first.

※Have your scooter checked and adjusted periodically by your SYM Authorized Dealer or Franchised Dealer to maintain the scooter at the optimum condition.

Code: I ~ Inspection, cleaning, and adjustment R ~ Replacement

C ~ Cleaning (replaced if necessary) L ~ Lubrication

Remark: 1.Clean or replace the air cleaner element more often when the scooter is operated on dusty roads or in the Heavily- polluted environment.

2. Maintenance should be performed more often if the scooter is frequently operated in high speed and after the scooter has accumulated a higher mileage.

【Notes in the remarks are used to indicate the applicable models.】

16. SPECIFICATION

Item \ Model	XF12W1-EU/XF12W1-IT
Length	1980±20mm
Width	685±10mm
Height	1145±20mm
Wheel base	1360±20mm
Net Weight	122kg(Front:47kg Rear:75kg)
Model	Single cylinder,4-stroke,forced air cooled engine
Fuel required	Unleaded gasoline
Compression ratio	10.7±0.2:1
Maximum HP	8.4kw/8500 rpm
Maximum torque	10.3N.m/6500 rpm
Valve clearance: IN/EX	0.12/0.12mm
Starting methods	Electrical starter
Front shock absorber	Telescopic fork
Rear shock absorber	Unit swing
Clutch type	Centrifugal type
Transmission	C.V.T
Front tire	110/70-16 52P
Rear tire	110/70-16 52P
Rim type	Aluminum
Tire pressure	Front: STD 1.75 kg/cm^2 REAR:STD 2.00kg/cm^2 for 1 person,2.25kg/cm^2 for 2 persons
Front brake	Disk type (φ260mm)
Rear brake	Disk type (φ240mm)
Headlight deep/main beam	13.2V 21W/10.4W
position lamp	13.5V 0.7W
Taillight	12V 5W/21W
Stoplight	12V 21W
Turn signal light Front/rear	12V RY10W/12V RY10W
Engine oil capacity	0.95L(0.70L for change)
Transmission oil capacity	180c.c(170c.c for change)
Fuel tank capacity	5.4±0.2L
Fuse	10A*2+15A*1+20A*1
Spark plug	CR7HSA
Battery capacity	12V 6Ah
Air cleaner	Paper type

1. SOMMAIRE


1. Sommaire 23
2. Emplacement des composants 25
3. Avant utilisation 26
4. Utilisation en toute sécurité 26
5. Conduite 27
6. Utilisation des pièces de rechange d'origine 27
7. Fonctionnement de chaque composant 28
   - Instruments 28
   - Fonctionnement du commutateur de démarrage 29
   - Fonctionnement du commutateur de verrouillage de guidon 29
   - Fonctionnement du commutateur d'ouverture de selle 29
   - Utilisation des commandes 29
   - Casier de rangement 30
   - Crochet pour casque 31
   - Bouchon de réservoir de carburant 31
   - Freinage 31
8. Points importants et précautions à prendre lors du démarrage du moteur 32
9. Le meilleur moyen de démarrer 33
   - Commande de la poignée d'accélérateur 33
   - Méthode de stationnement 33
10. Contrôle et entretien avant utilisation 34
    - Inspection de routine 34
    - Contrôle et remplacement de l'huile moteur 34
    - Contrôle du carburant 35
    - Contrôle et remplacement de l'huile de transmission 35
    - Inspection et réglage de la garde du frein 36
    - Réglage de la garde à la poignée d'accélérateur 37
    - Inspection et maintenance de la batterie 37
    - Inspection des pneus 38
    - Inspection des amortisseurs avant 38
    - Contrôle et remplacement des fusibles 39
    - Contrôle des clignotants et de l'avertisseur 39
    - Contrôle des feux avant et arrière 39
    - Contrôle du feu stop 39

1. SOMMAIRE

Recherche d'une fuite de carburant 40
Contrôle de la lubrification des différents mécanismes du châssis 40
Contrôle de la bougie 40
Contrôle du filtre à air 40
11. En cas d'anomalie ou d'incident 41
Diagnostic en cas de non démarrage du moteur 41
12. Recommandations sur le carburant 41
13. Huile de transmission 41
14. Précautions d'utilisation du scooter 42
15. Périodicités d'entretien 43
16. Spécifications 44

2. EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

MODÈLE : XF12G1-EU, XF12W1-IT



3. AVANT UTILISATION

Ce manuel décrit comment utiliser correctement ce scooter et fournit des consignes de sécurité, d'entretien, etc.
Pour une conduite confortable et en toute sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel.

Dans votre intérêt, demandez le manuel d'utilisation à votre concessionnaire SANYANG et lisez attentivement les rubriques suivantes :
- Utilisation correcte de la machine.
- Inspection et maintenance avant livraison.

Merci de votre confiance
Afin d'optimiser les performances de votre machine, il convient de procéder à une inspection et une maintenance périodiques.
Après les 1000 premiers kilomètres, nous vous recommandons de rapporter votre machine chez le concessionnaire qui vous l'a vendue afin de procéder à une inspection initiale puis de la faire entretenir tous les 3000 km par la suite.

- Si les spécifications et la construction du scooter sont modifiées et diffèrent des photos et schémas figurant dans le manuel d'utilisation/les catalogues, ce sont les spécifications et la construction de votre scooter qui prévalent.

4. UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de la machine, il est essentiel d'être détendu et correctement équipé, de respecter le code de la route, de ne pas conduire exagérément vite et d'être toujours concentré.
Généralement, lors des premiers kilomètres, les propriétaires de scooter neuf conduisent prudemment, mais à mesure qu'ils se familiarisent avec leur scooter, ils tendent à devenir imprudents, d'où un risque d'accident.

Rappel :
- Portez systématiquement un casque et serrez-le correctement avec la sangle de maintien en conduite.
- Les vêtements avec poignets larges ou ouverts peuvent, sous l'effet du vent, se coincer dans le guidon et affecter la sécurité de conduite.
- Portez des vêtements à manches étroites.
- Tenez le guidon des deux mains en conduite. Ne conduisez jamais d'une main.
- Respectez les limitations de vitesse.
- Portez des chaussures adaptées à talon plat.
- **Respectez le programme de maintenance et d'inspection.**

⚠ AVERTISSEMENT !
- Lors du transport d'un passager, pour éviter que celui-ci ne se brûle avec l'échappement, vérifiez qu'il a placé ses pieds sur les pédales.
- Après utilisation, la tuyauterie d'échappement est très chaude ; procédez avec une extrême précaution si vous devez effectuer une inspection ou un entretien.
- Après utilisation, la tuyauterie d'échappement est très chaude ; choisissez un emplacement approprié pour stationner votre scooter afin d'éviter que des personnes environnantes puissent s'y brûler.

⚠ ATTENTION :
Toute modification de votre machine peut affecter sa structure ou ses performances, entraîner un mauvais fonctionnement du moteur ou des bruits à l'échappement, et ainsi réduire la durée de vie en service de votre machine.
En outre, les modifications sont illégales et ne se conforment pas à la conception et aux spécifications d'origine.

5. CONDUITE

- **Gardez les parties de votre corps telles que les bras, les mains, le dos et les pieds, détendues et conduisez dans la position la plus confortable afin de pouvoir réagir rapidement chaque fois que nécessaire.**
- La position du conducteur affecte considérablement la sécurité de conduite. Maintenez le centre de gravité de votre corps au centre de la selle ; si votre centre de gravité se situe sur l'arrière de la selle, la charge sur les roues avant sera réduite et le guidon risque de vibrer. Il est dangereux de conduire un scooter avec un guidon instable.
- Il est beaucoup plus facile de négocier un virage si le conducteur penche son corps vers l'intérieur du virage. Par ailleurs, le conducteur ressentira une certaine instabilité si son corps et son scooter ne penchent pas dans le virage.
- Le scooter est difficile à contrôler sur route cahoteuse, irrégulière, non pavée ; essayez d'anticiper les conditions de la route, ralentissez et contrôlez le guidon à la force des épaules.
- Suggestion : Si possible, ne placez rien sur le repose-pied avant pour éviter d'affecter la sécurité de conduite et le maniement du guidon.

⚠ ATTENTION :

La sensation au guidon est légèrement différente en charge et à vide.
Toute surcharge peut provoquer un mouvement inopiné du guidon et affecter la sécurité de conduite.

⚠ ATTENTION :

- Ne placez pas de matières inflammables telles que des chiffons près du carénage latéral et du moteur pour éviter tout incendie et détérioration des composants.
- Ne chargez pas d'objets sur des zones non prévues à cet effet.
- **Si la machine est équipée d'une fonction de charge par USB, ne l'utilisez pas par temps de pluie**

SUGGESTION

Pour maximiser les performances de la machine et prolonger sa durée de vie en service :
Le premier mois ou les 1000 premiers kilomètres constituent la période de rodage du moteur et des composants.

6. UTILISATION DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE

Pour conserver les performances du scooter, la qualité, la matière et la précision d'usinage de chaque pièce doivent se conformer aux exigences de conception. Les **« pièces de rechange SYM d'origine »** ont été réalisées dans les mêmes matériaux de haute qualité que ceux utilisés pour les pièces d'origine de ce scooter. Aucune de ces pièces n'est commercialisée tant qu'elle n'est pas mise en conformité avec les spécifications requises par le biais de techniques de fabrication sophistiquées et d'un contrôle très strict de la qualité. Par conséquent, en cas de remplacement de pièces, procurez-vous impérativement les **« pièces de rechange SYM d'origine »** auprès de **« distributeurs SYM agréés ou de concessionnaires franchisés »**. Si vous achetez sur le marché des pièces de remplacement à bas prix ou contrefaites, vous ne pourrez obtenir aucune garantie quant à leur qualité et leur durabilité. De même, vous risquez d'être confronté à des problèmes imprévus et des performances réduites de votre scooter.


- Utilisez systématiquement les **pièces de rechange SYM d'origine** afin de préserver toute la « vitalité » de votre scooter tout au long de sa durée de vie en service.

7. FONCTIONNEMENT DE CHAQUE COMPOSANT

(Les pages suivantes présentent le fonctionnement d'un scooter SYM 125 cm^3 4 temps à refroidissement par air ; il peut varier selon les modèles. Veuillez vous référer à la fin de ce manuel.)

§INSTRUMENTS§

L'esthétique de l'indicateur de vitesse peut varier selon les modèles mais son emplacement est généralement le même.



⚠ ATTENTION :
N'essuyez pas les pièces plastiques telles que le combiné des instruments ou le projecteur avec des solvants organiques tels que l'essence, etc. pour éviter toute détérioration de ces composants.

- **Indicateur de vitesse :**
  Indique la vitesse de déplacement.
- **Totalisateur kilométrique :**
  Indique la distance totale parcourue.
- **Totalisateur kilométrique partiel :**
  Le conducteur peut mesurer le kilométrage d'un trajet donné. En mode d'affichage normal, appuyer sur le bouton « MODE » et le maintenir enfoncé pendant 1 seconde pour afficher la distance totale parcourue.
  Appuyer à nouveau sur le bouton « MODE » pour repasser en mode d'affichage du totalisateur kilométrique partiel.
  En mode d'affichage du totalisateur kilométrique partiel, appuyer sur le bouton « SET » et le maintenir enfoncé pour remettre l'affichage à zéro.
- **Témoin d'anomalie :**
  En cas d'anomalie de l'EFI, ce témoin clignote en continu.
- **Témoin de feu de route :**
  S'allume lorsque le feu de route est allumé.
- **Témoin de clignotants (gauche/droit) :**
  Le témoin gauche ou droit clignotera en fonction du sens de commande du commutateur de clignotants.
- **Jauge à carburant :**
  L'aiguille de la jauge indique la quantité de carburant restante dans le réservoir.
- **Témoin de contrôle d'huile :**
  Lorsque ce témoin s'allume, il est nécessaire de contrôler l'huile moteur (tous les 1000 km). En mode « OIL » (huile), appuyer sur le bouton « SET » à deux reprises pour réinitialiser le compteur.

Montre de bord

3. En mode « CLOCK » (horloge), appuyer longuement sur le bouton « MODE » pour entrer dans le mode de réglage de l'horloge.

4. Appuyer sur « MODE » pour successivement régler les heures, le premier chiffre des minutes, le deuxième chiffre des minutes et quitter le menu.

Réglage du chiffre des heures : appuyer brièvement sur le bouton « SET » pendant 0,5 seconde pour afficher le chiffre supérieur.

Réglage du chiffre des dizaines des minutes : appuyer sur « MODE » puis appuyer brièvement sur le bouton « SET » pendant 0,5 seconde pour afficher le chiffre supérieur.

Réglage du chiffre des unités des minutes : appuyer sur « MODE » puis appuyer brièvement sur le bouton « SET » pendant 0,5 seconde pour afficher le chiffre supérieur.

§FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE§

COMMUTATEUR DE DÉMARRAGE



Position « ON » :
- Dans cette position, le moteur peut être démarré.
- La clé de contact ne peut pas être retirée du commutateur d

Position « OFF » :
- Dans cette position, le moteur est arrêté et ne peut pas être démarré.
- La clé de contact peut être retirée du commutateur de démarrage.

§FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE DE GUIDON§

Position « verrouillage du guidon »
- Tourner le guidon vers la gauche et engager la clé dans le commutateur de démarrage, la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, puis légèrement vers la gauche en position « verrouillage ».
- Dans cette position, le guidon est verrouillé.
- La clé de contact peut être retirée du commutateur de démarrage.
- Pour le déverrouillage, tourner simplement la clé de la position « LOCK » à la position « OFF ».


⚠ ATTENTION :
- Penser à reprendre la clé avant de verrouiller la selle.


§FONCTIONNEMENT DU COMMUTATEUR D'OUVERTURE DE SELLE§

- Engager la clé de contact dans le commutateur de démarrage.
- Tourner la clé de contact dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position « selle ouverte ».
- Puis, ouvrir la selle.

⚠ ATTENTION :
- Ne jamais actionner la clé de contact lorsque la machine se déplace. Le déplacement de la clé de contact en position « OFF » et « LOCK » désactive le circuit électrique, ce qui peut entraîner un accident grave. Aussi, le contact peut être coupé uniquement lorsque la machine est totalement arrêtée.
- Retirer systématiquement la clé et veiller à la conserver après verrouillage du guidon.
- Si le contact reste établi pendant une période prolongée après arrêt du moteur, la capacité de la batterie sera réduite, ce qui peut affecter les performances de démarrage du moteur.
- Penser à reprendre la clé avant de verrouiller la selle.

§UTILISATION DES COMMANDES§





- **Commande de démarreur électrique**



Ce bouton (commutateur) permet de démarrer le moteur.
Lorsque le contact est établi, appuyer sur ce commutateur tout en maintenant le levier de frein avant ou arrière pour démarrer le moteur.

⚠ ATTENTION :

- Relâcher immédiatement le commutateur une fois le moteur démarré et ne jamais l'enfoncer à nouveau pour éviter toute détérioration du moteur.
- Ce mécanisme est un dispositif de sécurité. Le moteur ne peut être démarré que lorsque le levier de frein avant ou arrière (pédale) est serré.
- Ne pas activer le circuit d'éclairage. Désactiver l'éclairage et les clignotants lors du démarrage du moteur.

- **Inverseur feu de route/feu de croisement**

Il s'agit du commutateur de permutation des feu de route et feu de croisement. Appuyer sur ce commutateur pour basculer du feu de croisement au feu de route et vice versa.



Position du feu de route.



Position du feu de croisement (à adopter en conduite en ville).

- **Commande d'avertisseur**



Appuyer sur ce commutateur lorsque le contact est établi pour activer l'avertisseur.

- **Commutateur de clignotants**

Les clignotants sont utilisés lors d'un braquage à gauche/droite ou lors d'un changement de file. Établir le contact et déplacer le commutateur de clignotants vers la gauche ou la droite. Dès lors, les clignotants clignotent.
Pour désactiver les clignotants, ramener simplement le commutateur dans sa position d'origine.




lignotant à gauche pour indiquer un braquage à gauche.



tant à droite pour indiquer un braquage à droite.

Casier de rangement




§CASIER DE RANGEMENT§

- Ce casier est situé sous la selle.
- Capacité de charge maximum : 10 kg.
- Ne pas placer d'objets de valeur dans ce casier.
- Vérifier que la selle est correctement verrouillée une fois remise en place.
- Retirer les objets présents dans le casier lors du lavage de la machine pour éviter de les mouiller.
- Ne pas placer de nourriture et des produits frais dans le casier en raison de la chaleur du moteur et de la température élevée.

§CROCHET POUR CASQUE§

- Arrêter le scooter et accrocher le casque par sa sangle de maintien sur le crochet.



> ⚠ **ATTENTION :**
> - Ne pas accrocher le casque sur le crochet en conduite pour éviter de détériorer la machineet le casque.

§BOUCHON DE RÉSERVOIR DE CARBURANT§

1. Insérer la clé dans le commutateur de démarrage et la tourner vers la gauche. Le bouchon de réservoir de carburant s'extrait automatiquement de son logement.
2. Ne pas ravitailler au-delà de la limite supérieure.
3. Aligner le repère « △ » sur le bouchon avec le repère « △ » sur le réservoir de carburant puis appuyer sur le bouchon dans le sens des aiguilles d'une montre.

> ⚠ **ATTENTION :**
> - Placer la béquille principale sur le sol, arrêter le moteur, éloigner toute flamme nue pour un ravitaillement en toute sécurité.
> - Ne pas ravitailler au-delà de la limite supérieure. À défaut, le carburant risque de s'écouler par le trou du bouchon et ainsi de détériorer la peinture voire de provoquer un incendie.
> - Vérifier que le bouchon est correctement serré.


§FREINAGE§

Actionner le levier de frein droit pour serrer le frein avant.
Actionner le levier de frein gauche pour serrer les freins avant et arrière simultanément (modèle CBS).


- Éviter tout freinage brutal inutile.
- Utiliser simultanément les freins avant et arrière au freinage.
- Éviter de freiner en continu pendant une longue période car il y a risque d'échauffement des freins et de perte de l'efficacité de freinage.
- Ralentir et anticiper le freinage en conduite par temps de pluie sur routes glissantes. Ne jamais serrer les freins brutalement pour éviter tout dérapage ou toute chute.
- L'emploi du frein avant seul augmente le risque de chute car la machine aura tendance à se déporter d'un côté.

《Frein moteur》

- Ramener la poignée d'accélérateur dans sa position d'origine et utiliser le frein moteur.
- Il est nécessaire de serrer le frein avant et le frein arrière par intermittence en conduite sur une pente à fort pourcentage ou longue.



Modèle CBS




8 POINTS IMPORTANTS ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE LORS DU DÉMARRAGE DU MOTEUR

⚠ ATTENTION :

- Vérifier les niveaux d'huile et de carburant avant de démarrer le moteur.
- Pour démarrer le moteur, la béquille principale doit reposer fermement sur le sol et le frein arrière doit être serré pour éviter que la machine ne se déplace brusquement vers l'avant.

1. Amener la clé de contact en position « ON ».
2. Serrer le frein arrière.
3. Ne pas accélérer, appuyer sur la commande de démarreur lorsque le frein est serré.





〔**Précaution ! Avant de démarrer, maintenir le frein arrière serré.**〕

⚠ ATTENTION :

- Si le moteur ne peut être démarré après 3 à 5 tentatives d'actionnement du démarreur à kick, tourner la poignée d'accélérateur de 1/8-1/4 tour puis actionner à nouveau le kick pour faciliter le démarrage.
- Pour éviter de détériorer le démarreur, ne pas enfoncer la commande de démarreur en continu pendant plus de 15 secondes.
- Si le moteur ne démarre toujours pas après 15 secondes, arrêter et attendre 10 secondes avant toute nouvelle tentative.
- Il est plus difficile de démarrer le moteur lorsque la machine est restée immobilisée pendant une longue période ou lorsqu'elle a été ravitaillée après une panne sèche. Il est alors nécessaire d'actionner le levier de démarrage ou la commande de démarreur plusieurs fois, et de maintenir la poignée d'accélérateur en position fermée pour démarrer le moteur.
- La mise à température du moteur peut prendre quelques minutes en cas de démarrage à froid.
- Les gaz d'échappement contiennent des gaz nocifs (CO) ; aussi, démarrer le moteur dans un endroit correctement ventilé.


9. LE MEILLEUR MOYEN DE DÉMARRER

- Activer les clignotants avant tout changement de direction et vérifier que la voie de circulation est libre. Puis démarrer.

§COMMANDE DE LA POIGNÉE D'ACCÉLÉRATEUR§

Accélération : Pour augmenter la vitesse. En conduite sur une route en pente, tourner la poignée d'accélérateur lentement pour permettre au moteur de développer sa puissance.

Décélération : Pour réduire la vitesse.



§MÉTHODE DE STATIONNEMENT§

- **À l'approche d'une zone de stationnement :**

7. Activer les clignotants à l'avance et tenir compte des véhicules à l'avant, à l'arrière, à gauche et à droite, puis s'engager dans la voie intérieure et procéder lentement à l'approche.
8. Ramener la poignée d'accélérateur dans sa position d'origine et utiliser les freins. (Le feu stop s'allume au freinage pour avertir les véhicules suiveurs.)

- **Lors d'un arrêt complet :**

9. Ramener le commutateur de clignotant dans sa position d'origine et couper le contact pour arrêter le moteur.
10. Descendre du scooter côté gauche une fois le moteur arrêté, stationner dans un endroit où il ne gênera pas la circulation et sur un sol plan puis mettre en place la béquille principale.
11. Maintenir le guidon de la main gauche et l'avant de la selle ou la poignée de stationnement située sur le côté inférieur gauche de la selle de la main droite.
12. Actionner la béquille principale du pied droit et la placer fermement sur le sol.

Rappel : Verrouiller le guidon et retirer la clé après le stationnement pour éviter tout vol de la machine.

⚠ **ATTENTION :**
- Stationner la machine dans un endroit sûr où elle ne gênera pas la circulation.

10. CONTRÔLE ET ENTRETIEN AVANT UTILISATION

(Se reporter au schéma d'emplacement des composants pour localiser les composants suivants.)

§INSPECTION DE ROUTINE§

Points de contrôle		Contrôle
Huile moteur		Le niveau d'huile moteur est-il suffisant ?
Carburant		Le niveau de carburant est-il suffisant ? Le carburant utilisé présente-t-il un indice d'octane d'au moins 90 ?
Freins	Avant	Le frein est-il en bon état ? (Garde du levier de frein : 10~20 mm)
	Arrière	Le frein est-il en bon état ? (Garde du levier de frein : 10~20 mm)
Pneus	Avant	La pression de gonflage est-elle normale ? (Valeur prescrite : 1,75 kg/cm^2)
	Arrière	La pression de gonflage est-elle normale ? (Valeur prescrite : 2 kg/cm^2 pour 1 personne, 2,25 kg/cm^2 pour 2 personnes)
Guidon		Le guidon vibre-t-il de façon anormale ou est-il difficile à braquer ?
Indicateur de vitesse, éclairage et rétroviseurs		L'indicateur de vitesse fonctionne-t-il correctement ? Les feux s'allument-ils ? La machine est-elle facilement visible de l'arrière ?
Couple de serrage des principaux composants		Les vis et écrous sont-ils correctement serrés ?
Points anormaux		Les anomalies précédentes persistent-elles ?

⚠ **ATTENTION :**


- Si un problème est identifié lors d'une inspection de routine, corriger le problème avant d'utiliser la machine, la faire vérifier et réparer par un **« concessionnaire SYM ou un atelier agréé »** si nécessaire.

§CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DE L'HUILE MOTEUR§

- **INSPECTION :**


5. Utiliser la béquille principale pour maintenir le scooter sur un sol de niveau, retirer la jauge 3 à 5 minutes après arrêt du moteur. Essuyer la jauge puis la réengager dans le tube (ne pas la tourner).
6. Retirer la jauge et vérifier si le niveau d'huile se situe entre les repères supérieur et inférieur.

- Faire l'appoint en huile jusqu'au repère supérieur si nécessaire. (Vérifier l'étanchéité du cylindre, du bas moteur, etc.)




REMPLACEMENT DE L'HUILE :

- Remplacer l'huile moteur après les 1000 premiers kilomètres puis tous les 3 000 km.
- Pour conserver au moteur ses performances maximum, vérifier le niveau d'huile tous les 500 km. Faire l'appoint en huile jusqu'à la limite supérieure si nécessaire.
- Huile moteur : Utiliser une huile (API) SJ MA 10W-30 ou supérieure (nous vous recommandons d'utiliser de l'huile SM 10W-50). À défaut, toute détérioration ne sera pas couverte par la garantie.
- Contenance en huile : 0,95 litre (0,70 litre pour remplacement de routine).
- Utiliser une huile SAE 5W-40 lorsque la température extérieure est inférieure à 0°C.



【Nettoyage du filtre à huile】

Desserrer l'écrou de filtre à huile et déposer l'élément. Éliminer les corps étrangers de l'élément avec de l'essence ou une soufflette.



⚠ AVERTISSEMENT :

- Le niveau d'huile ne sera pas correct si le contrôle est effectué sur un sol inégal ou immédiatement après arrêt du moteur.
- Le moteur et la tuyauterie d'échappement sont extrêmement chauds après arrêt du moteur. Procéder avec une extrême précaution lors du contrôle ou du remplacement de l'huile pour éviter toute brûlure.
- Si le niveau d'huile avoisine la limite inférieure après l'appoint, rechercher la présence éventuelle de fuites au niveau du moteur et refaire l'appoint.
- Éloigner toute flamme et étincelle lors de l'appoint en huile.

Éviter toute émulsification de l'huile

- Montée en température à intervalles réguliers
- Laisser systématiquement la machine monter en température pendant une minute
- Parcourir au moins 10 km par mois
- Remplacer l'huile dès 3 mois ou 1000 km

§CONTRÔLE DU CARBURANT§

- Établir le contact, vérifier la position de l'aiguille sur la jauge pour s'assurer que le niveau de carburant est suffisant.
- Le moteur du scooter est conçu pour fonctionner au sans plomb 90 et plus.
- Mettre fermement en place la béquille principale, arrêter le moteur et éloigner toute flamme du scooter lors du ravitaillement en carburant.
- Ne pas ravitailler au-delà de la limite supérieure.
- Vérifier que le bouchon du réservoir de carburant est correctement serré.

§CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DE L'HUILE DE TRANSMISSION§

INSPECTION :

- Utiliser la béquille principale pour maintenir le scooter sur un sol de niveau, retirer la jauge 3 à 5 minutes après arrêt du moteur. Déposer la vis de remplissage d'huile de transmission, placer un récipient gradué sous la vis de vidange et déposer la vis de vidange. Laisser l'huile s'écouler dans le récipient et vérifier si la quantité est suffisante. (lors du démontage : 180 cm^3/lors de la vidange : 170 cm^3).


REMPLACEMENT DE L'HUILE :

- Arrêter le moteur et utiliser la béquille principale pour garer le scooter sur un sol de niveau. Déposer la vis de remplissage et la vis de vidange, vidanger l'huile.
- Reposer la vis de vidange et la serrer. Verser de l'huile de transmission neuve (170 cm^3), reposer la vis de remplissage et la resserrer. (Vérifier le serrage des vis et l'absence de fuite.)
- Huile recommandée : Genuine SYM HYPOID GEAR OIL (SAE 85W-140).

• §INSPECTION ET RÉGLAGE DE LA GARDE DU FREIN§

INSPECTION : (Vérifier le jeu du levier de frein moteur à l'arrêt.)

- Garde au levier et à la pédale de frein pour les roues avant et arrière.
  - ◆ Levier de frein manuel pour la roue avant : la garde (course du levier de frein entre absence et début du freinage) doit être égale à 10~20 mm. Toute sensation spongieuse lors du serrage d'un levier de frein est anormale.
  - ◆ Pédale de frein pour la roue arrière : la garde (course de la pédale entre absence et début du freinage) doit être égale à 20~30 mm. Toute sensation spongieuse lors de l'enfoncement de la pédale est anormale.




Pour la roue avant et la roue arrière

Pour la roue avant


（**Contrôle de la quantité de liquide de frein dans le réservoir**）

- Garer la machine sur une surface plane et vérifier si le niveau de liquide se situe sous le repère « LOWER » (MIN.). Liquide de frein recommandé : WELL RUN BRAKE OIL (DOT 3).



（**Appoint en liquide de frein de roue avant**）

1. Desserrer les vis et déposer le couvercle du maître-cylindre.
2. Éliminer les corps étrangers et la saleté autour du réservoir, en veillant à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le réservoir.
7. Déposer le plateau de membrane et la membrane.
8. Ajouter du liquide de frein jusqu'à la limite supérieure.
5. Reposer le plateau de membrane, la membrane et le couvercle du maître-cylindre.
6. Noter le sens de montage de la membrane en veillant à ce qu'aucune impureté ne pénètre dans le réservoir. Resserrer le couvercle de maître-cylindre.




⚠ ATTENTION :

- Pour éviter toute réaction chimique, ne pas utiliser de liquides de frein autres que ceux recommandés.
- Ne pas faire l'appoint au-delà de la limite supérieure lors de l'ajout de liquide de frein et éviter toute projection sur la peinture ou les composants plastiques pour éviter toute détérioration.


§RÉGLAGE DE LA GARDE À LA POIGNÉE D'ACCÉLÉRATEUR§

- La garde doit permettre à la poignée d'accélérateur de tourner de 2~6 mm.
- Desserrer tout d'abord le contre-écrou puis tourner l'écrou pour régler la garde. Resserrer correctement le contre-écrou une fois le réglage terminé.



Points de contrôle :

4. Vérifier le câble d'accélérateur pour définir s'il peut être déplacé librement de la position fermée à la position ouverte.
5. Tourner le guidon de butée en butée pour vérifier si le câble d'accélérateur présente un blocage.
6. Vérifier si le câble d'accélérateur est entravé par d'autres câbles l'empêchant d'être actionné correctement.




§INSPECTION ET MAINTENANCE DE LA BATTERIE§

- Le scooter est équipé d'une batterie sans entretien, il est donc inutile de vérifier et de régler le niveau d'électrolyte. Faire vérifier la machine par un concessionnaire SYM agréé ou un concessionnaire franchisé en cas d'anomalie.

（Nettoyage des bornes de la batterie）

- Déposer les bornes de batterie et éliminer les impuretés et la corrosion.
- Procédure de dépose de la batterie :
  Couper le contact puis déposer la vis de câble négatif et débrancher le câble négatif. Puis déposer la vis de câble positif et le câble positif.



⚠ ATTENTION :

- Nettoyer les bornes de batterie avec de l'eau tiède si elles sont érodées et les garnir de talc.
- En cas de corrosion évidente des bornes, débrancher les câbles puis éliminer l'érosion à l'aide d'une brosse en acier ou de papier de verre.
- Rebrancher le câble de batterie après nettoyage et appliquer une fine couche de graisse sur les bornes.
- Reposer la batterie dans l'ordre inverse des opérations de dépose.


- Le scooter est équipé d'une batterie sans entretien, il est donc inutile de vérifier et de régler le niveau d'électrolyte. Faire vérifier la machine par un concessionnaire SYM agréé ou un concessionnaire franchisé en cas d'anomalie.

⚠ ATTENTION :

- Il s'agit d'une batterie de type fermé. Ne jamais déposer les capuchons.
- Pour éviter toute fuite électrique ou décharge de la batterie pendant une période de remisage prolongée de la machine : Déposer la batterie de la machine, la stocker dans un endroit bien ventilé et faiblement éclairé après recharge totale. Débrancher le câble négatif de la batterie si celle-ci n'est pas déposée de la machine.


§INSPECTION DES PNEUS§

- La pression de gonflage des pneus doit être contrôlée et réglée moteur à l'arrêt.
- En cas de portée anormale d'un pneu avec le sol, vérifier le pneu concerné à l'aide d'un manomètre et le regonfler à la pression prescrite.
- La pression de gonflage des pneus doit être contrôlée à froid à l'aide d'un manomètre.





SE REPORTER AUX SPÉCIFICATIONS POUR LA PRESSION DE GONFLAGE PRESCRITE




- Contrôle visuel des pneus pour identifier d'éventuelles fissures ou détériorations des flancs.
- Contrôle visuel des pneus pour identifier d'éventuels clous ou gravillons incrustés dans la bande de roulement.
- Contrôle de l'état du « témoin d'usure de la bande de roulement » pour savoir si la profondeur des sculptures est suffisante.
- Un pneu avec une barre de témoin d'usure apparente est usé et doit être remplacé immédiatement.

⚠ ATTENTION :

- Une pression de gonflage, usure ou fissure anormale constitue la principale cause de perte de contrôle du guidon ou de crevaison.

§INSPECTION DES AMORTISSEURS AVANT§

- Procéder à ce contrôle moteur à l'arrêt et clé de contact retirée du commutateur de démarrage.
- Rechercher tout signe de détérioration des amortisseurs avant.
- Appuyer sur le guidon de haut en bas et rechercher d'éventuels bruits des amortisseurs avant dans les courbes.
- Contrôler le serrage des vis et écrous des amortisseurs avant à l'aide d'une clé dynamométrique.
- Déplacer le guidon de haut en bas, de gauche à droite et d'avant en arrière pour vérifier qu'il n'est pas desserré, ne présente pas de résistance excessive ou n'est pas décentré.
- Vérifier que le braquage du guidon n'est pas entravé par les câbles de frein.
- Confier la machine à un concessionnaire franchisé ou un réparateur SYM agréé pour un contrôle ou un réglage en cas d'anomalie.




§CONTRÔLE ET REMPLACEMENT DES FUSIBLES§


Couper le contact et vérifier l'état des fusibles. Remplacer tout fusible grillé par un fusible neuf de même ampérage (10A/15A/20A). Il est interdit de remplacer un fusible grillé par un fusible de plus de 10 A/15 A/20 A, un fil de cuivre ou de fer afin d'éviter de détériorer le circuit électrique.

- Déposer le casier de rangement pour accéder à la boîte à fusibles près de la batterie.
- Ouvrir le couvercle de la boîte à fusibles et tirer sur le fusible. Définir s'il est détérioré ou grillé.
- Les fusibles doivent être fermement maintenus par leurs connecteurs lorsqu'ils sont remis en place. En cas de jeu dans les contacts, il y a risque de surchauffe et de détérioration.
- Utiliser uniquement des pièces de spécifications prescrites pour remplacer les composants électriques tels que les ampoules. L'emploi de pièces autres peut provoquer une détérioration du fusible et une décharge de la batterie.
- Éviter de projeter de l'eau directement sur ou à proximité de la boîte à fusibles lors du lavage du scooter.
- Si le fusible neuf grille à nouveau, chercher la cause avant de le remplacer.Amener le scooter chez votre réparateur agréé pour une inspection si le fusible grille sans raison apparente.

【DÉPOSE】



【POSE】



§CONTRÔLE DES CLIGNOTANTS ET DE L'AVERTISSEUR§

- Établir le contact.
- Actionner le commutateur de clignotants et vérifier que les clignotants avant et arrière, gauche et droit fonctionnent ; vérifier également le fonctionnement de l'avertisseur.
- Inspecter les optiques des clignotants pour vérifier si elles sont sales, présentent des fissures ou sont desserrées.
- Appuyer sur le commutateur d'avertisseur pour vérifier qu'il fonctionne.

⚠ ATTENTION :

- Des ampoules de spécifications spéciales doivent être utilisées pour les clignotants. À défaut, le fonctionnement normal des clignotants sera affecté.
- Activer les clignotants avant de changer de direction ou de file pour alerter les conducteurs des véhicules suiveurs.
- Désactiver les clignotants immédiatement après la manœuvre. À défaut, le clignotement risque de troubler les autres usagers de la route.

§CONTRÔLE DES FEUX AVANT ET ARRIÈRE§

- Démarrer le moteur et actionner le commutateur d'éclairage. Vérifier si le projecteur et le feu arrière s'allument.
- Vérifier la luminosité et le faisceau pour s'assurer qu'ils sont corrects.
- Vérifier si l'optique du projecteur est sale, fissurée ou desserrée.

§CONTRÔLE DU FEU STOP§

- Établir le contact, serrer les leviers de freins avant et arrière. Vérifier si le feu stop s'allume.
- Vérifier si l'optique du feu stop est sale, fissurée ou desserrée.

⚠ ATTENTION :

- Utiliser exclusivement des ampoules de spécifications prescrites, ne pas utiliser d'ampoules de spécifications différentes pour éviter de détériorer le circuit électrique, de griller des ampoules et de décharger la batterie.
- Ne pas modifier ni ajouter de composants électriques pour éviter toute surcharge ou court-circuit susceptible d'entraîner un incendie ou de détériorer la machine.

§RECHERCHE D'UNE FUITE DE CARBURANT§


- Rechercher une fuite au niveau du réservoir de carburant, du bouchon de carburant et du flexible d'alimentation.

§CONTRÔLE DE LA LUBRIFICATION DES DIFFÉRENTS MÉCANISMES DU CHÂSSIS§

- Vérifier la lubrification des points d'articulation du châssis.
  (Par exemple, points d'articulation de la béquille principale, de la béquille latérale, du levier de frein, etc.)

§CONTRÔLE DE LA BOUGIE§

- Déposer le capuchon de la bougie (déposer la bougie à l'aide de la clé à bougie de la trousse à outils).
- Vérifier si l'électrode est sale ou recouverte de calamine.
- Éliminer les dépôts de calamine sur l'électrode à l'aide d'un fil d'acier et nettoyer la bougie avec de l'essence puis l'essuyer avec un chiffon.
- Vérifier l'électrode et régler l'entrefer à l'aide d'une jauge d'épaisseur (L'entrefer doit être égal à 0,6~0,7 mm).
- Serrer la bougie au maximum à la main puis la serrer de 1/2-3/4 tour supplémentaire à l'aide d'une clé dynamométrique.



⚠ AVERTISSEMENT :


Le moteur est extrêmement chaud après fonctionnement. Procéder avec une extrême précaution pour éviter toute brûlure.


※Utiliser exclusivement des bougies adaptées aux spécifications du moteur de la machine et recommandées par le constructeur. (Se reporter aux spécifications)

§CONTRÔLE DU FILTRE À AIR§

《PROCÉDURE DE DÉMONTAGE》

1. Déposer les vis autotaraudeuses du couvercle du filtre à air.
2. Déposer le couvercle du filtre à air, les vis de l'élément puis l'élément du filtre.
3. Extraire l'élément et le nettoyer. (Se reporter au programme d'entretien.)





《PROCÉDURE DE MONTAGE》

- Remonter le filtre à air dans l'ordre inverse des opérations de démontage.

⚠ ATTENTION :


- Les dépôts de poussières constituent l'une des causes majeures de la réduction de puissance et de l'augmentation de la consommation de carburant.
- Remplacer l'élément du filtre à air plus fréquemment pour prolonger la durée de vie en service du moteur si la machine est conduite régulièrement sur des routes poussiéreuses.
- Si le filtre à air est mal monté, la poussière sera aspirée dans les cylindres, ce qui peut provoquer une usure prématurée et réduire la puissance et la durée de vie en service du moteur.
- Veiller à ne pas noyer le filtre à air lors du lavage de la machine. À défaut, le moteur aura des difficultés à démarrer.

11. EN CAS D'ANOMALIE OU D'INCIDENT

§DIAGNOSTIC EN CAS DE NON DÉMARRAGE DU MOTEUR§









(1). La clé de contact est-elle en position « ON » ?

(2). Y a-t-il suffisamment de carburant dans le réservoir ?

(3). Les freins avant et arrière sont-ils serrés lors de la commande du bouton de démarrage ?





(4). La poignée d'accélérateur est-elle actionnée lors de la commande du bouton de démarrage ?

(5). Amener la clé de contact en position « ON » et appuyer sur la commande d'avertisseur, si l'avertisseur ne retentit pas, le fusible peut être grillé.

【Faire vérifier immédiatement la machine par un concessionnaire franchisé ou un réparateur SYM agréé si la cause du non démarrage du moteur ne figure pas parmi celles indiquées ci-dessus.】

12. RECOMMANDATIONS SUR LE CARBURANT

- Cette machine est conçue pour fonctionner à l'essence SANS PLOMB d'un indice d'octane 90 ou plus.
- Si la machine est utilisée à haute altitude (où la pression atmosphérique est inférieure), il est recommandé de régler le rapport air/carburant pour maximiser les performances du moteur.

13. HUILE DE TRANSMISSION

- Huile recommandée : GENUINE SYM HYPOID GEAR OIL (SAE 85W-140).

14. PRÉCAUTIONS D'UTILISATION DU SCOOTER

2. Placer la machine sur la béquille principale et s'asseoir sur la selle.
   Pousser la machine vers l'avant pour relever la béquille principale.

> ⚠ **ATTENTION :**
> • Ne jamais tourner la poignée d'accélérateur dans le vide pour augmenter le régime moteur avant de démarrer.

3. Monter sur le scooter depuis le côté gauche et s'asseoir correctement sur la selle, garder le pied droit fermement sur le sol pour éviter que la machine ne tombe.

> ⚠ **ATTENTION :**
> • Serrer le frein arrière avant de démarrer.

4. Tourner lentement la poignée d'accélérateur. Le scooter commence alors à se déplacer.

> ⚠ **ATTENTION :**
> • Toute rotation rapide de la poignée d'accélérateur ou tout relâchement brutal du levier peut provoquer un déplacement soudain de la machine qui peut s'avérer très dangereux.
> • Vérifier que la béquille latérale est complètement rentrée avant de démarrer.

【Ne pas utiliser le frein brutalement en virage】

- Tout freinage brusque dans un virage serré peut provoquer un dérapage et une chute.
- Un freinage brusque ou un virage serré peut provoquer un patinage, un dérapage ou une chute notamment par temps de pluie lorsque la route est mouillée et glissante.

【Conduire avec une extrême prudence par temps de pluie】

- La distance de freinage par temps de pluie ou sur route mouillée sera plus longue que sur route sèche. Dans ce cas, ralentir et se préparer à freiner plus tôt.
- La poignée d'accélérateur doit être relâchée et les freins doivent être correctement serrés si besoin pour réduire la vitesse en pente.
- **Si la machine est équipée d'une fonction de charge par USB, ne l'utilisez pas par temps de pluie**

15. PÉRIODICITÉS D'ENTRETIEN

Élément	Périodicité (kilométrage) / Points de contrôle / Périodicité	300 km	Tous les 1000 km	Tous les 3000 km	Tous les 6000 km	Tous les 12000 km	Remarques
		ÉTAT NEUF	1 mois	3 mois	6 mois	1 an	
1	Élément du filtre à air (remarque)	I	N		R (papier)	R (éponge)	
2	Filtre à air	I					
3	Filtre à huile (crépine)	N			N		
4	Huile moteur	I	R puis Remplacement tous les 3000 km				
5	Filtre de la pompe d'alimentation		Remplacement tous les 10 000 km				
6	Pression de gonflage des pneus	I	I				
7	Batterie	I	I				
8	Bougie d'allumage	I		I		R	
9	Carburateur (ralenti)	I			I		
10	Roulement et guidon	I		I			
11	Recherche de fuites au niveau de la transmission	I	I				
12	Recherche de fuites au niveau du bas moteur	I	I				
13	Huile de transmission	I	Remplacer tous les 6000 km (6 mois)				
14	Courroie/galet d'entraînement				I	R	
15	Contacteur et tuyauteries de réservoir de carburant	I		I			
16	Fonctionnement et câble d'accélérateur	I	I				
17	Vis et écrous du moteur	I		I			
18	Culasse, cylindre et piston				I		
19	Échappement/élimination de la calamine				I		
20	Chaîne de distribution/Durée d'allumage	I		I			
21	Jeu des soupapes	I			I		
22	Amortisseurs	I			I		
23	Barre de traction		Inspecter tous les 10 000 km, remplacer tous les 30 000 km				
24	Suspension avant/arrière	I			I		
25	Béquilles principale/latérale	I			I/L		
26	Système de ventilation des gaz du carter (PCV)	I		I			
27	Disque d'embrayage				I		
28	Mécanisme de freinage/garniture de frein (plaquette)	I	I				
29	Vis/écrous de chaque composant	I	I				

☆Le programme d'entretien ci-dessus repose sur une périodicité d'un mois ou 1000 kilomètres, selon première échéance.

※Afin de préserver son état optimal de fonctionnement, la machine doit être contrôlée et réglée régulièrement par un concessionnaire franchisé ou réparateur SYM agréé.

Légende : I ~ Inspection, nettoyage et réglage R ~ Remplacement
N ~ Nettoyage (remplacement si nécessaire) L ~ Lubrification

Remarque : 1. Nettoyer ou remplacer l'élément du filtre à air plus souvent lorsque la machine est utilisée sur routes poussiéreuses ou dans un environnement fortement pollué.
2. L'entretien doit être effectué plus souvent si la machine roule fréquemment à vitesse élevée ou si elle a atteint un kilométrage supérieur à celui prévu par le programme.

【Les notes dans la case Remarques sont utilisées pour indiquer les modèles applicables.】

16. SPÉCIFICATIONS

Modèle / Élément / Spécifications	XF12W1-EU/XF12W1-IT
Longueur	1980±20mm
Largeur	685±10mm
Hauteur	1145±20mm
Empattement	1360±20mm
Poids net	122kg(Avant :47kg Arrière :75kg)
Modèle	Moteur monocylindre, 4 temps, refroidi par air forcé
Carburant requis	Sans plomb
Taux de compression	10.7±0.2:1
Puissance maxi	8.4kw/8500 tr/min
Couple maxi	10.3N.m/6500 tr/min
Jeu des soupapes : ADM/ÉCH	0.12/0.12mm
Modes de démarrage	Démarreur électrique
Amortisseur avant	Fourche téléscopique
Amortisseur arrière	Mono amortisseur
Type d'embrayage	Centrifuge
Transmission	C.V.T
Pneu avant	110/70-16 52P
Pneu arrière	110/70-16 52P
Type de jante	Aluminum
Pression de gonflage	Avant : STD 1.75 kg/cm^2 Arrière :STD 2.00kg/cm^2 pour 1 personne, 2.25kg/cm^2 pour 2 personnes
Frein avant	A disque (ϕ 260mm)
Frein arrière	A disque (ϕ 240mm)
Feu de croisement/feu de route	13.2V 21W/10.4W
Feu de position	13.5V 0.7W
Feu arrière	12V 5W/21W
Feu stop	12V 21W
Clignotants avant/arrière	12V RY10W/12V RY10W
Contenance en huile moteur	0.95L(0.70L en vidange)
Contenance en huile de transmission	180c.c(170c.c en vidange)
Contenance du réservoir de carburant	5.4±0.2L
Fusible	10A*2+15A*1+20A*1
Bougie d'allumage	CR7HSA
Capacité de la batterie	12V 6Ah
Filtre à air	Type papier

1. INHALT


1. Inhalt 45
2. Lage der Bedienelemente 47
3. Vor dem Fahren 48
4. Sicheres Fahren 48
5. Fahren 49
6. Nur Originalersatzteile verwenden 49
7. Verwendung der einzelnen Komponenten 50
   - Anzeigen 50
   - Betätigung des Zündschalters 51
   - Lenkschloss aktivieren 51
   - Sitz öffnen 51
   - Verschiedene Bedienknöpfe 51
   - Staufach 52
   - Haken für Schutzhelm 53
   - Kraftstofftankdeckel 53
   - Bremse 53
8. Wichtige Punkte und Vorsichtsmaßnahmen beim Starten des Motors 54
9. Beste Methode zum Losfahren 55
   - Betätigung des Gasdrehgriffs 55
   - Parken 55
10. Inspektions und Wartungsmaßnahmen vor dem Fahren 56
    - Routinekontrolle 56
    - Kontrolle und Wechsel des Motoröls 56
    - Kontrolle des Kraftstoffstands 57
    - Kontrolle und Wechsel des Getriebeöls 57
    - Prüfung und Einstellung des Spiels der Bremse 58
    - Einstellung des Spiels des Gasgriffs 59
    - Kontrolle und Wartung der Batterie 59
    - Kontrolle der Reifen 60
    - Kontrolle der vorderen Stoßdämpfer 60
    - Prüfen und Wechseln der Sicherungen 61
    - Überprüfung der Blinker und der Hupe 61
    - Überprüfung des Frontscheinwerfers und des Rücklichts 61
    - Überprüfung der Bremsleuchte 61


1. INHALT


Prüfung auf Kraftstofflecks 62
Überprüfung der Schmierung der verschiedenen Gelenke 62
Überprüfung der Zündkerze 62
Überprüfung des Luftfilters 62
11. Störungen oder Probleme 63
Diagnose bei Startschwierigkeiten des Motors 63
12. Empfehlungen zum verwendeten Kraftstoff 63
13. Getriebeöl 63
14. Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren des Rollers 64
15. Regelmäßige Wartungsmaßnahmen 65
16. Technische Daten 66

2. LAGE DER BEDIENELEMENTE

MODELL: XF12G1-EU, XF12W1-IT







3. VOR DEM FAHREN

Die vorliegende Anleitung beschreibt die richtige Verwendung dieses Rollers, einschließlich Empfehlungen für sicheres Fahren, einfachen Kontrollmethoden und anderem.
Lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch, um alle Möglichkeiten dieses Fahrzeugs für angenehmeres und sichereres Fahren nutzen zu können.

Lassen Sie sich von Ihrem SANYANG-Händler die Bedienungsanleitung aushändigen und lesen Sie insbesondere folgende Abschnitte aufmerksam durch:

- Richtige Verwendung desRollers.
- Kontrolle und Wartung vor der Auslieferung.

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Fahrzeugs unseres Angebots.
Um alle Leistungsmöglichkeiten dieses Rollers voll nutzen zu können, ist es angebracht, alle vorgeschriebenen regelmäßigen Kontroll- und Wartungsmaßnahmen komplett auszuführen. Wir empfehlen, nachdem Sie die ersten 1000 km mit dem Roller zurückgelegt haben, diesen dem Händler, bei dem Sie ihn gekauft haben, zu einer Anfangskontrolle zurückzubringen und ihn danach regelmäßig alle 3000 km überprüfen zu lassen.

- Sollten die technischen Daten und Konstruktionsmerkmale des Rollers geändert worden sein und von den Abbildungen und Schaubildern der Bedienungsanleitung und Kataloge abweichen, so gelten die technischen Daten und die Bauart des aktuellen Rollers.

4. SICHERES FAHREN

Es ist sehr wichtig beim Fahren entspannt und richtig gekleidet zu sein, alle Verkehrsregeln zu beachten, nicht zu rasen und Vorsicht walten zu lassen.
Anfangs fahren die meisten Leute ihren neu gekauften Roller mit großer Vorsicht, sobald sie sich jedoch an ihn gewöhnt haben, neigen sie zu Fahrlässigkeit, was dann zu Unfällen führen kann.

Folgendes nie vergessen:

- Beim Fahren eines Rollers immer einen Helm mit richtig festgezogenem Kinnriemen tragen.
- Offene oder weite Kleidungsstücke können im Wind flattern, sich im Lenker verfangen und somit die Fahrsicherheit beeinträchtigen.
- Es sollten deshalb immer, besonders an den Armen, enganliegende Kleidungsstücke getragen werden.
- Den Lenker beim Fahren immer mit beiden Händen festhalten. Nie einhändig fahren.
- Geschwindigkeitsbegrenzungen einhalten.
- Geeignete Schuhe mit niedrigen Absätzen tragen.
- **Die im Wartungsplan vorgeschriebenen regelmäßigen Wartungs- und Kontrollmaßnahmen durchführen.**

⚠ WARNUNG!!

- Darauf achten, dass sich ein Beifahrer nicht am Auspuff verbrennt. Sicherstellen, dass der Beifahrer immer beide Füße auf den Fußrasten abstellt.
- Der Auspuff ist nach der Fahrt extrem heiß. Dies beachten, um Verbrennungen bei Kontrollen oder Wartungsarbeiten zu vermeiden.
- Den Roller immer so abstellen, dass sich niemand an dem, nach dem Fahren erhitzten Auspuff verbrennen kann.

⚠ VORSICHT:
Am Roller vorgenommene Änderungen beeinträchtigen dessen Struktur und Leistung, wirken sich nachteilig auf die Arbeitsweise des Motors aus oder verstärken Auspuffgeräusche, wodurch letztlich die Lebensdauer des Rollers verkürzt wird.
Zudem sind Änderungen rechtswidrig und widersprechen dem ursprüngliche Design und den technischen Daten.

5. FAHREN

- **Zum Fahren wichtige Körperteile, wie Arme, Handflächen, Lenden und Fußspitzen locker und entspannt halten und in bequemster Haltung fahren, um jederzeit, falls notwendig schnell reagieren zu können.**
- Die Haltung des Fahrers ist für die Fahrsicherheit ausschlaggebend. Den Körperschwerpunkt immer in der Sitzmitte bewahren, verschiebt er sich auf dem Sitz nach hinten, so wird das Vorderrad weniger belastet und der Lenker neigt zum Flattern. Das Fahren eines Rollers mit unstabilem Lenker ist gefährlich.
- Kurven fahren sich wesentlich leichter, wenn sich der Fahrer nach innen neigt. Der Fahrer fühlt sich unsicher, wenn sich sein Körper und der Roller in einer Kurve nicht neigen.
- Auf einer unebenen, unbefestigten Straße ist der Roller schwer zu kontrollieren, weshalb man sich besser im voraus über die Straßenzustände informieren sollte. Bei schlechten Straßen langsam fahren und versuchen den Lenker aus den Schultern zu handhaben.
- Empfehlung: Keine Gegenstände auf dem Lenker transportieren, da dies die Fahrsicherheit und die Handhabung des Lenkers beeinträchtigt.

⚠ VORSICHT:
Eine mitgeführte Last ändert das Lenkgefühl.
Zu starke Beladung kann den Lenker zum Schwingen bringen und sich auf die Fahrsicherheit auswirken.

⚠ VORSICHT:
- Zur Vermeidung jeglicher Brandgefahr keine brennbaren Materialien (z.B. Lappen) zwischen Seitenverkleidung und Motor lassen.
- Keine Gegenstände an nicht hierfür vorgesehenen Stellen laden, da dies den Roller schädigen könnte.
- **Ist eine USB-Ladevorrichtung vorhanden, so sollte diese bei Regenwetter nicht verwendet werden.**

EMPFEHLUNG
Zur Optimierung der Leistung des Rollers und zur Verlängerung seiner Einsatzdauer:
Der erste Monat oder die ersten 1000 km sind als Einfahrzeit für den Motor und andere Komponenten zu betrachten.

6. NUR ORIGINALERSATZTEILE VERWENDEN

Der Roller kann seine beste Leistungsstärke nur bewahren, wenn Qualität, Material und Bearbeitungspräzision seiner Teile den Designanforderungen entsprechen. **„SYM Originalersatzteile"** wurden aus den gleichen Materialien hoher Qualität gefertigt, wie die im Roller ursprünglich verbauten Teile. Es werden nur Teile verkauft, für welche mittels anspruchsvoller Fertigungsmethoden und strenger Qualitätskontrolle sichergestellt wurde, dass sie den technischen Daten des ursprünglichen Designs entsprechen. Müssen Teile ausgetauscht werden, so sind deshalb nur **„SYM Originalersatzteile"** von **"zugelassenen SYM-Händlern oder SYM-Vertragshändlern"** zu erwerben. Beim Kauf billiger oder nachgemachter im Handel erhältlicher Teile ist weder die Qualität, noch die Haltbarkeit gewährleistet. Auch können sich unerwartete Störungen ergeben oder die Leistungsfähigkeit des Rollers kann gemindert werden.


- Immer **SYM Originalersatzteile** verwenden, um den Roller unverfälscht zu bewahren und ihm lange Lebensdauer zu sichern.

7. VERWENDUNG DER EINZELNEN KOMPONENTEN

(Das Folgende gilt für den grundlegenden Betrieb des Rollers mit dem 125 ccm luftgekühlten 4-Takt-Einzylindermotor von SYM. Bei bestimmten Modellen sind Abweichungen möglich. Sehen Sie hierzu bitte am Ende dieser Anleitung.)

§ANZEIGEN§

Der hier abgebildete Tachometer kann bei manchen Modellen von anderer Form sein, befindet sich jedoch normalerweise an der gleichen Stelle.



⚠VORSICHT:
Keine Kunststoffteile, wie die Abdeckung der Anzeigen, den Frontscheinwerfer usw. mit Lösungsmitteln (z.B. Benzin) abwischen, da diese sonst beschädigt werden können.

- **Tachometer:**
  Zeigt die Fahrgeschwindigkeit an.
- **Wegstreckenzähler:**
  Zeigt die gesamte zurückgelegte Wegstrecke an.
- **Fahrtkilometer:**
  Hier kann der Fahrer die bei seiner aktuellen Fahrt zurückgelegten Kilometer ablesen. Wird bei dieser Normalanzeige während 1 Sekunde die Taste „MODE“ gedrückt, so können die gesamten vom Roller zurückgelegten Kilometer abgelesen werden.
  Nach erneutem Drücken der Taste „MODE“ werden wieder die Kilometer der jeweiligen Fahrt angezeigt.
  Wird bei dieser Anzeige die Taste „SET“ lange gedrückt gehalten, so wird der Wert auf 0 zurückgesetzt.
- **Fernlicht-Anzeige:**
  Nach Einschalten des Fernlichts leuchtet diese Anzeige.
- **Links-/Rechts-Blinkanzeige:**
  Je nach eingeschaltetem Blinker blinkt die rechte oder linke Leuchte.
- **Kraftstoffanzeige:**
  Hier wird die im Tank verbliebene Kraftstoffmenge angezeigt.
- **Ölwechsel-Anzeige:**
  Die Anzeige leuchtet, wenn nach jeweils 1000 km das Öl zu wechseln ist. Um die Anzeige auf null zurückzusetzen zweimal die „SET“-Taste drücken.
- **Störungsanzeige:**
  Bei einer Störung der elektronischen Einspritzung brennt diese Warnleuchte permanent.

Einstellung der Uhrzeit

5. Durch langes Drücken der „MODE“-Taste zur Uhrzeiteinstellung schalten.

6. Durch Drücken auf Mode jeweils von einer Einstellung zur nächsten schalten: Stunden > Minuten-Zehnerziffer > Minuten-Einerziffer > Verlassen der Einstellung.

Zur Einstellung der Uhrzeit während 0,5±0,25 Sekunden die „SET“-Taste drücken, um eine Stunde weiter zu stellen. In der Folge: 0>1>2>3…22>23>00

Zur Einstellung der Minuten-Zehnerziffer jeweils während 0,5±0,25 die „SET“-Taste drücken, um eine Ziffer weiter zu stellen.

Zur Einstellung der Minuten-Einerziffer jeweils während 0,5±0,25 die „SET“-Taste drücken, um eine Ziffer weiter zu stellen.

§BETÄTIGUNG DES ZÜNDSCHALTERS§

Position „ON“:
- In dieser Position kann der Motor gestartet werden.
- Der Zündschlüssel kann nicht abgezogen werden.

Position „OFF“:
- In dieser Position ist der Motor abgestellt und kann nicht gestartet werden.
- Der Zündschlüssel kann abgezogen werden.

ZÜNDSCHALTER



§LENKSCHLOSS AKTIVIEREN§

Position „Lenkschloss aktiviert“
- Den Lenker nach links drehen, den Zündschlüssel einführen und nach rechts drücken und dann leicht nach links in Sperrposition drehen.
- In dieser Position ist das Lenkschloss eingerastet.
- Der Zündschlüssel kann abgezogen werden.
- Zum Entriegeln einfach den Schlüssel von Position „LOCK“ auf Position „OFF“ drehen.


⚠ VORSICHT:
- Nicht vergessen vor dem Verriegeln des Sitzes den Schlüssel weg- und mitzunehmen.


§SITZ ÖFFNEN§

- Den Zündschlüssel in das Zündschloss einführen..
- Den Zündschalter im Gegenuhrzeigersinn auf Position „Sitz öffnen“ drehen.
- Hierauf öffnet der Sitz.

⚠ VORSICHT:
- Den Zündschlüssel auf keinen Fall bei fahrendem Roller betätigen. Wird der Zündschlüssel auf „OFF“ oder „LOCK“ gedreht, so nimmt dies die elektrische Anlage außer Betrieb, was einen gefährlichen Unfall verursachen kann. Am Zündschalter darf erst nach vollständigem Halt des Rollers abgeschaltet werden.
- Vor Verlassen des Rollers und nach Verriegeln des Lenkschlosses immer den Zündschlüssel abziehen und mitnehmen.
- Bleibt der Zündschlüssel nach Abstellen des Motors lange in Position „ON“, so wird hierdurch die Batterie entladen, was das Starten des Motors beeinträchtigen kann.
- Nicht vergessen vor dem Verriegeln des Sitzes den Schlüssel weg- und mitzunehmen.

§VERSCHIEDENE BEDIENKNÖPFE§





- **Motor-Elektrostarterknopf**



Dieser Schalter dient zum Starten des Motors.
Mit dem Zündschlüssel auf „ON“ diesen Knopf drücken und dabei gleichzeitig den Vorder- oder Hinterradbremshebel betätigen, worauf der Motor startet.

⚠ VORSICHT:
- Den Knopf nach dem Starten des Motors sofort loslassen und ihn keinesfalls erneut drücken, da dies den Motor schädigen kann.
- Es handelt sich hier um einen Sicherheitsmechanismus. Der Motor kann nur bei Halten des Vorder- oder Hinterrad-Bremshebels (-pedals) gestartet werden.
- Dabei die Beleuchtung ausgeschaltet lassen. Beim Starten des Motors die Frontscheinwerfer und Blinkleuchten abgeschaltet lassen.

- **Fern-/Abblendlicht-Schalter**

Hier wird der Scheinwerfer eingeschaltet. Hier drücken, um zwischen Fern- und Abblendlicht umzuschalten.



Hier wird auf Fernlicht geschaltet.



Hier wird auf Abblendlicht geschaltet (Im Stadtverkehr bitte mit Abblendlicht fahren.)

- **Schalter der Hupe**



Bei Drücken dieses Knopfs (bei Zündschlüssel auf „ON“) ertönt die Hupe.

- **Blinkerschalter**

Der Blinker wird zum Abbiegen nach rechts und links, sowie zur Anzeige eines Fahrbahnwechsels verwendet.

Bei Zündschlüssel in Position „ON“ den Blinkerschalter nach links oder rechts schieben. Dies lässt die jeweiligen Blinklichter blinken.

Zum Abschalten ist der Blinkerschalter wieder in die Ausgangsposition zu schieben.




Ein links blinkendes Licht zeigt die Absicht zum Linksabbiegen an.



Ein rechts blinkendes Licht zeigt die Absicht zum Rechtsabbiegen an.


§STAUFACH§

- Das Fach befindet sich unter dem Sitz.
- Maximale Belastbarkeit: 10 kg.
- Keine Wertsachen im Gepäckfach lassen.
- Sicherstellen, dass der Sitz beim Herunterdrücken vollständig einrastet.
- Vor dem Waschen alle Gegenstände aus dem Gepäckfach nehmen, damit sie nicht nass werden.
- Keine wärmeempfindliche Gegenstände im Gepäckfach verstauen, da in ihm wegen der vom Motor abgegebenen Wärme die Temperatur ansteigt.



§HAKEN FÜR SCHUTZHELM§

- Nach Anhalten des Rollers den Schutzhelm mit seinem Kinnriemen an diesen Haken hängen.



⚠ VORSICHT:

- Nicht mit am Haken hängendem Schutzhelm fahren, da dies den Roller schädigen könnteund der Helm seine Schutzfunktion nicht mehr erfüllt.

§KRAFTSTOFFTANKDECKEL§

1. Den Zündschlüssel einstecken und nach links drehen, worauf der Kraftstofftankdeckel automatisch öffnet.
2. Beim Nachtanken nicht über die obere Füllstandsgrenze hinaus füllen.
3. Die Markierung "△" am Tankdeckel auf die gleiche Markierung am Tank ausrichten und den Tankdeckel im Uhrzeigersinn festdrehen.

⚠ VORSICHT:

- Beim Tanken sollte der Roller mit abgestelltem Motor auf seinem Hauptständer stehen und es ist darauf zu achten, dass sich keine Zündquellen oder offene Flammen in der Nähe befinden.
- Beim Nachtanken nicht über die obere Füllstandsgrenze hinaus füllen. Ist der Tank zu voll, so kommt es zum Austritt von Kraftstoff durch ein Loch im Kraftstofftankdeckel.Dies könnte die Lackierung beschädigen oder gar einen Brand verursachen.
- Nach dem Tanken darauf achten, den Kraftstofftankdeckel richtig zu schließen.

§BREMSE§

Zur Betätigung der Vorderradbremse den rechten Bremshebel anziehen.
Zur gleichzeitigen Betätigung von Vorder- und Hinterradbremse den linken Bremshebel anziehen (Modell mit CBS).


- Unnötiges plötzliches Bremsen vermeiden.
- Beim Bremsen die Vorder- und Hinterradbremse gleichzeitig betätigen.
- Längeres fortgesetztes Bremsen vermeiden, da dies die Bremsen überhitzen und ihre Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Bei Regenwetter oder rutschigen Straßen früh verlangsamen und bremsen. Schlagartiges Bremsen vermeiden, da dies zu Schleudern und Stürzen führen kann.
- Bei alleiniger Verwendung der Frontbremse besteht erhöhte Sturzgefahr, da der Roller dann dazu neigt zur Seite zu ziehen.

《Motorbremse》


- Den Gasgriff ganz zurückdrehen und somit die Motorbremse anwenden.
- Beim Abwärtsfahren auf einer langen oder steilen Gefällstrecke sollten Vorder- und Hinterradbremse abwechselnd verwendet werden.

Modell mit CBS

Für Hinterrad Für Vorderrad



Für Vorderrad und Hinterrad Für Vorderrad




8. WICHTIGE PUNKTE UND VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM STARTEN DES MOTORS

⚠ VORSICHT:

- Vor dem Starten des Motors den richtigen Füllstand von Motoröl und Kraftstoff prüfen.
- Zum Starten des Motors müssen der Roller auf seinem Hauptständer stehen und die Hinterradbremse angelegt sein, so dass er nicht plötzlich nach vorn schießen kann.

1. Den Zündschlüssel auf „ON“ stellen.
2. Die Hinterrad-Bremse anlegen (Hebel oder Pedal).
3. Nicht beschleunigen, den Starterknopf bei gezogener Hinterradbremse betätigen.





〔**Wir sorgen uns um Sie! Vor dem Abfahren die Hinterradbremse angelegt lassen.**〕

⚠ VORSICHT:

- Kann der Motor nach 3 bis 5 maliger Betätigung des Kickstarters nicht gestartet werden, den Gasgriff um 1/8 bis 1/4 Drehung drehen und den Kickstarter erneut betätigen.
- Um jegliche Beschädigung des Startermotors zu vermeiden, den Starterknopf nicht länger als 15 Sekunden gedrückt halten.
- Springt der Motor nach 15 Sekunden Drücken des Starterknopfs immer noch nicht an, vor einem weiteren Versuch 10 Sekunden warten.
- Das Starten des Motors ist schwieriger, wenn der Roller längere Zeit stillgestanden ist oder ein leergefahrener Tank neu gefüllt wurde. In einem solchen Fall ist der Starterknopf mehrmals zu betätigen und der Gasgriff beim Anlassen des Motors geschlossen zu halten.
- Bei einem Kaltstart kann das Aufwärmen des Motors mehrere Minuten dauern.
- Die Auspuffgase haben giftige Bestandteile (CO), weshalb der Motor immer an einem gut gelüfteten Ort gestartet werden sollte.


9. BESTE METHODE ZUM LOSFAHREN

- Vor dem Wegfahren vom Parkplatz immer den Blinker betätigen und darauf achten, dass kein Fahrzeug von hinten kommt. Dann wegfahren.

§BETÄTIGUNG DES GASDREHGRIFFS §

Beschleunigung: Zum Erhöhen der Geschwindigkeit. Beim Befahren einer Steigung den Gasgriff langsam hochdrehen, um es dem Motor zu ermöglichen seine gesamte Kraft zu entfalten.

Verlangsamen: Zum Senken der Geschwindigkeit.



§PARKEN§

- **Beim Heranfahren an den Parkplatz:**

13. Den Blinker frühzeitig einschalten und auf alle voran- oder hinterherfahrenden, rechts oder links befindlichen Fahrzeuge achten. Dann die innere Fahrbahn nehmen und langsam heranfahren.
14. Den Gasgriff zur Ausgangsstellung zurückdrehen und rechtzeitig die Bremse betätigen. (Die Fahrer nachfolgender Fahrzeuge werden durch Einschalten der Bremsleuchte gewarnt.)

- **Nach vollkommenem Halt:**

15. Den Blinkerschalter in Neutralposition zurückschieben und den Zündschlüssel zum Abschalten des Motors auf „OFF“ stellen.
16. Bei abgestelltem Motor zur linken Seite vom Roller steigen, einen ebenen Abstellplatz suchen, an dem der Roller den Verkehr nicht stört, und dort seinen Hauptständer nach unten klappen.
17. Hierzu mit der linken Hand den Lenker und mit der rechten das vordere Ende des Sitzes oder den Haltegriff links unten am Sitz ergreifen.
18. Mit dem rechten Fuß gegen den Hauptständer drücken und diesen fest auf dem Boden aufsetzen.

Folgendes nie vergessen: Nach dem Parken zur Verhinderung eines Diebstahls das Lenkschloss schließen und den Schlüssel abziehen.

⚠VORSICHT:
- Den Roller an einem sicheren Ort parken, an dem er den Verkehr nicht stört.

10. INSPEKTIONS- UND WARTUNGSMASSNAHMEN VOR DEM FAHREN

(Beziehen Sie sich bitte zur Lage der folgenden Komponenten auf die Übersichtszeichnung des Rollers.)

§ROUTINEKONTROLLE§

Zu prüfende Elemente		Bei der Prüfung beachten
Motoröl		Ausreichender Füllstand
Kraftstoff		Ausreichende Menge? 90 Oktan oder mehr
Bremse	Vorderrad	Zustand der Bremse (Spiel des Bremshebels: 10 - 20 mm)
	Hinterrad	Zustand der Bremse (Spiel des Bremshebels: 10 - 20 mm)
Reifen	Vorderrad	Reifendruck (Standard: 1,75 kg/cm^2)
	Hinterrad	Reifendruck (Standard: 2,0 kg/cm^2 für 1 Person, 2,25 kg/cm^2 für 2 Personen)
Lenker		Ungewöhnliche Vibrationen oder schwer drehbar
Tachometer, Beleuchtung und Rückspiegel		Richtige Funktionsweise Schalten Lichter ein? Von hinten gut sichtbar?
Fester Sitz der wesentlichen Komponenten		Lose Schrauben oder Muttern
Störungen		Treten bereits behobene Störungen erneut auf?

⚠VORSICHT:


- Bei der Routinekontrolle festgestellte Probleme sollten vor erneuter Verwendung des Rollers behoben werden. Gegebenenfalls ist der Roller vom **„SYM-Händler oder zugelassenen Kundendienstpersonal“** reparieren zu lassen.

§KONTROLLE UND WECHSEL DES MOTORÖLS§

- **PRÜFUNG:**


9. Den Roller auf seinem Hauptständer auf ebenem Boden abstellen. 3 bis 5 Minuten nach Abschalten des Motors den Ölmessstab herausziehen. Den Ölmessstab abwischen und erneut in sein Führungsrohr stecken (ihn nicht drehen).
10. Den Ölmessstab herausziehen und sicherstellen, dass der Ölstand zwischen den Markierungen für Ober- und Untergrenze liegt.

- Nähert sich der Ölstand der Untergrenze, bis zur Obergrenze nachfüllen. (Zylinder, Kurbelgehäuse usw. auf Lecks absuchen)




ÖLWECHSEL:

- Das Motoröl zum ersten Mal nach 1000 km wechseln und danach alle 3000 km.
- Zur Bewahrung maximalen Leistungsvermögens des Motors sollte der Ölstand alle 500 km geprüft werden. Bei zu niedrigem Ölstand bis zur Obergrenze Öl nachfüllen.
- Motoröl: Ein Öl nach API SJ MA der Viskositätsklasse 10W-30 oder ein besseres Motoröl verwenden (SM 10W-50 besonders empfehlenswert. Bei Verwendung schlechteren Öls geht der Anspruch auf Garantie verloren.
- Öl-Füllmenge: 0,95 Liter (0,70 Liter beim planmäßigen Ölwechsel).
- Bei Außentemperaturen unter 0°C ist Öl der Viskositätsklasse SAE 5W-40 zu verwenden.



【Reinigung des Ölfilters】

Den Deckel der Filtereinheit abschrauben und das Filtersieb entnehmen. Jegliche Verschmutzungen aus dem Filtersieb mittels Benzin oder Durchblasen von Druckluft entfernen.



⚠WARNUNG:

- Ist der Roller nicht auf horizontalem Boden abgestellt oder wird der Messstab sofort nach Abschalten des Motors geprüft, so kann kein richtiger Wert abgelesen werden.
- Motor und Auspuff bleiben nach dem Abschalten des Motors noch einige Zeit sehr heiß. Beim Prüfen oder Wechseln des Motoröls ist deshalb zur Vermeidung von Verbrennungen mit Umsicht vorzugehen.
- Sinkt der Ölstand nach dem Nachfüllen rasch ab, eventuelle Lecks am Motor beheben und erneut einfüllen.
- Das Einfüllen des Öls fern von Funken oder offene Flammen erzeugenden Vorrichtungen durchführen.

Emulsionsbildung vermeiden.

- Regelmäßig aufwärmen.
- Jeweils eine Minute warmlaufen lassen.
- Einmal monatlich mindestens 10 km fahren.
- Das Öl nach jeweils 3 Monaten oder 1000 km wechseln.

§KONTROLLE DES KRAFTSTOFFSTANDS§

- Den Zündschlüssel auf "ON" drehen und die Kraftstoffanzeige ablesen, um sicherzustellen, dass noch ausreichend Kraftstoff im Tank ist.
- Der Motor dieses Rollers ist für Betrieb mit unverbleitem Kraftstoff von 90 Oktan oder mehr ausgelegt.
- Den Roller mit abgeschaltetem Motor fest auf seinem Hauptständer abstellen und beim Tanken darauf achten, dass sich keine Zündquellen oder offene Flammen in der Nähe befinden.
- Beim Nachtanken nicht über die obere Füllstandsgrenze hinaus füllen.
- Nach dem Tanken darauf achten, den Kraftstofftankdeckel richtig zu schließen.

§KONTROLLE UND WECHSEL DES GETRIEBEÖLS§

PRÜFUNG:

- Den Roller mit abgeschaltetem Motor auf ebenem Boden fest auf seinem Hauptständer abstellen und 3 - 5 Minuten abwarten. Die Schraube der Getriebeöleinfüllöffnung herausdrehen, dann ein Messglas unter die Ablassschraube stellen und die Ablassschraube entfernen. Das Öl in das Messglas fließen lassen und die Füllmenge prüfen. (Beim Zerlegen: 180 ccm / bei Ölwechsel: 170 ccm).


GETRIEBEÖLWECHSEL:

- Den Roller mit abgeschaltetem Motor auf ebenem Boden fest auf seinem Hauptständer abstellen. Die Schraube der Einfüllöffnung und die Ablassschraube entfernen und das Öl auslaufen lassen.
- Die Ablassschraube wieder einschrauben und festziehen. Neues Getriebeöl einfüllen (170 ccm) und die Schraube der Einfüllöffnung eindrehen und festziehen. (Sicherstellen, dass die Schrauben festgezogen sind und keine Lecks vorliegen.)
- Empfohlenes Getriebeöl: Original SYM-HYPOID-GETRIEBEÖL (SAE 85W-140).

• **§PRÜFUNG UND EINSTELLUNG DES SPIELS DER BREMSE§**

PRÜFUNG: (Das Spiel des Bremshebels muss bei abgestelltem Motor geprüft werden.)

- Spiel von Bremshebel und -pedal der Vorder- und Hinterradbremse.
  - ◆ Der Bremshebel der Vorderradbremse sollte ein Spiel (von Ruhestellung bis Bremsbeginn) von 10 - 20 mm aufweisen. Bei gezogener Bremse darf kein Spiel fühlbar sein.
  - ◆ Der Bremshebel der Hinterradbremse sollte ein Spiel (von Ruhestellung bis Bremsbeginn) von 20 - 30 mm aufweisen. Bei stark gedrücktem Bremspedal darf kein Spiel fühlbar sein.




Für Vorderrad und Hinterrad

Für Vorderrad


(**Füllstand in Bremsflüssigkeitsbehälter prüfen)**

- Den Roller auf ebenem Boden abstellen und prüfen, ob die Bremsflüssigkeit unter der unteren Füllstandsmarke (LOWER) steht.Empfohlene Bremsflüssigkeit: WELL RUN BRAKE OIL (DOT 3).



(Nachfüllen der Bremsflüssigkeit der Vorderradbremse)

1. Die Schrauben lösen und den Deckel des Hauptzylinders abnehmen.
2. Jeglichen Schmutz und Fremdkörper im Umkreis des Behälters entfernen, um sicherzustellen, dass kein Fremdmaterial in den Behälter fällt.
11. Den Membranteller und die Membran entfernen.
12. Bremsflüssigkeit bis zur oberen Füllstandsgrenze nachfüllen.
5. Den Membranteller und die Membran einsetzen und den Deckel des Hauptzylinders wieder anbringen.
6. Die Membran richtig gerichtet einsetzen und kein Fremdmaterial in den Behälter fallen lassen. Den Deckel des Hauptzylinders wieder gut festschrauben.




⚠ VORSICHT:

- Zur Vermeidung unerwünschter chemischer Reaktionen nur Bremsflüssigkeiten der empfohlenen Klassen verwenden.
- Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit nicht über die Obergrenze hinaus füllen und keine Bremsflüssigkeit auf Lackierung oder Kunststoffteile tropfen lassen, welche sie schädigen könnte.


§EINSTELLUNG DES SPIELS DES GASGRIFFS§

- Bei richtigem Spiel kann der Gasgriff um 2 bis 6 mm verdreht werden.
- Zunächst die Gegenmutter lösen und dann mit der Einstellmutter einstellen. Nach der Einstellung die Gegenmutter wieder fest anziehen.



Zu prüfende Punkte:

7. Den Gaszug prüfen und sicherstellen, dass er sich von geschlossener zu voll geöffneter Position ungehindert bewegen kann.
8. Den Lenker von einem Anschlag zum andern drehen und prüfen, ob dabei der Gaszug berührt wird.
9. Prüfen, ob die Bewegung des Gaszugs nicht durch andere Züge oder Leitungen behindert wird.




§KONTROLLE UND WARTUNG DER BATTERIE§

- Dieser Roller hat eine wartungsfreie Batterie, bei welcher sich ein Überprüfen oder Nachfüllen des Elektrolyts erübrigt. Sollten irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, den Roller von einem zugelassenen SYM-Händler oder SYM-Vertragshändler überprüfen lassen.

(Reinigen der Batterieanschlüsse)

- Die Batterieanschlüsse abnehmen und jeglichen Schmutz oder Korrosionsspuren entfernen.
- Zum Ausbau der Batterie folgendermaßen vorgehen: Den Zündschlüssel auf „**OFF**“ drehen und dann die Schraube des negativen Anschlusskabels entfernen und das Kabel abnehmen. Dann die Schraube des positiven Anschlusses und dessen Kabel abnehmen.



⚠ VORSICHT:

- Abnutzungsspuren oder einen weißlichen Staubbelag aufweisende Batteriepole sind mit warmem Wasser zu reinigen.
- Bei stark abgenutzten Polen, die Anschlüsse abklemmen und die angegriffenen Stellen mit einer Stahlbürste oder Schmirgelpapier reinigen.
- Nach der Reinigung die Kabel wieder anschließen und eine dünne Fettschicht auf den Anschlussstellen auftragen.
- Zum Wiedereinbau der Batterie in der umgekehrten Ausbaureihenfolge vorgehen.


- Dieser Roller hat eine wartungsfreie Batterie, bei welcher sich ein Überprüfen oder Nachfüllen des Elektrolyts erübrigt. Sollten irgendwelche Unregelmäßigkeiten festgestellt werden, den Roller von einem zugelassenen SYM-Händler oder SYM-Vertragshändler überprüfen lassen.

⚠ VORSICHT:

- Die vorliegende Batterie ist verschlossen. Die Kappen dürfen auf keinen Fall entfernt werden.
- Andernfalls besteht an einer längere Zeit unbenutzten Batterie ein Risiko von Kriechströmen und Entladen. Die Batterie vom Roller ausbauen und sie voll geladen an einem gut gelüfteten und schwach beleuchteten Ort aufbewahren. Muss die Batterie auf dem Roller verbleiben, nur ihr negatives Kabel abklemmen.


§KONTROLLE DER REIFEN§

- Reifen sind bei abgeschaltetem Motor zu prüfen und aufzupumpen.
- Bei zu großer Aufstandsfläche der Reifen ihren Luftdruck messen und zum vorgeschriebenen Druck aufpumpen.
- Der Luftdruck ist immer am kalten Reifen zu messen.





DIE STANDARDWERTE DES REIFENDRUCKS FINDEN SICH IN DEN TECHNISCHEN DATEN




- Bei einer Sichtkontrolle die Lauf- und Seitenflächen auf Risse und Schäden absuchen.
- Überprüfen, dass keine Nägel oder Steinchen in den Vertiefungen des Profils eingeklemmt sind.
- Die Abrieb-Indikatoren begutachten, um zu sehen, ob das Reifenprofil noch ausreicht.
- Sind Abrieb-Indikatoren erreicht, so sollte der Reifen schnellstens gewechselt werden.

⚠ VORSICHT:

- Falscher Reifendruck, Abnutzung oder Schädigungen der Reifen sind Hauptursachen für platte Reifen und den Verlust der Kontrolle über den Roller.

§KONTROLLE DER VORDEREN STOSSDÄMPFER§

- Diese Prüfung ist bei abgeschaltetem Motor und abgezogenem Zündschlüssel vorzunehmen.
- Die vorderen Stoßdämpfer (Teleskopgabel) auf Beschädigungen absuchen.
- Den Lenker auf- und abwärts bewegen und auf eventuell durch Verbiegungen verursachte Geräusche in den Stoßdämpfern achten.
- Schrauben und Muttern der vorderen Stoßdämpfer mit passenden Schlüsseln auf festen Sitz prüfen.
- Den Lenker auf und ab, seitlich und längs hin- und her schütteln, um zu überprüfen, ob er zu lose oder zu schwergängig ist oder nach einer Seite zieht.
- Überprüfen, dass der Lenkausschlag nicht durch die Bremszüge beeinträchtigt wird.
- Bei Auffinden irgendwelcher ungewöhnlichen Punkte den Roller dem zugelassenen SYM-Händler oder Vertragshändler zur Überprüfung und Einstellung überlassen.




§PRÜFEN UND WECHSELN DER SICHERUNGEN§


Den Zündschlüssel abziehen und die Sicherungen prüfen. Durchgebrannte Sicherungen durch neue Sicherungen gleichen Nennstroms ersetzen (10A/15A/20A). Es ist streng verboten eine Sicherung durch eine solche größeren Nennwerts oder einen Messing- oder Eisendraht zu ersetzen, da hierdurch die elektrische Anlage und die jeweilige Schaltung geschädigt werden können.

- Das Staufach entfernen, worauf der Sicherungskasten nahe der Batterie sichtbar ist.
- Den Deckel des Sicherungskastens öffnen und die Sicherung herausziehen. Überprüfen, ob sie beschädigt oder durchgebrannt ist.
- Ersetzte Sicherungen müssen fest in ihren Anschlüssen sitzen. Bei lockeren Kontakten kommt es zu Erwärmungen und Schäden.
- Zum Auswechseln nur Elektroteile (zum Beispiel Birnen) mit den in den technischen Daten genannten Werten verwenden. Die Verwendung anderer Teile kann ein Durchbrennen der Sicherung oder eine Überlastung der Batterie zur Folge haben.
- Beim Waschen des Rollers kein Wasser direkt auf den Sicherungskasten oder in dessen Nähe spritzen.
- Brennt eine neu eingesetzte Sicherung rasch wieder durch, so ist vor erneutem Auswechseln die Fehlerursache aufzufinden.Ist eine Sicherung aus nicht auffindbaren Gründen durchgebrannt, sollte der Roller zur Untersuchung zum Händler gebracht werden.

【ENTNEHMEN】



【EINSETZEN】



§ÜBERPRÜFUNG DER BLINKER UND DER HUPE§

- Den Zündschlüssel auf Position „ON“ drehen.
- Den Blinkerschalter betätigen und sicherstellen, dass die rechten und linken Blinkleuchten vorn und hinten richtig arbeiten und dabei der Signalton hörbar ist.
- Sicherstellen, dass die Abdeckungen der Blinkleuchten sauber sind, keine Risse aufweisen und fest sitzen.
- Den Schalter der Hupe betätigen und deren Funktion prüfen.

⚠ VORSICHT:

- In den Blinkleuchten sind nur Lampen der in den technischen Daten genannten Art und mit den dort erwähnten Nennwerten zu verwenden. Andernfalls kann die normale Funktionsweise der Blinkleuchten beeinträchtigt werden.
- Die Blinkleuchten zur Warnung nachfolgender Verkehrsteilnehmer immer rechtzeitig vor Abbiegen oder Fahrbahnwechsel betätigen.
- Nach dem Richtungswechsel die Blinkleuchten sofort an ihrem Schalter abschalten. Andernfalls kann das Blinken der beiden Leuchten nachfolgende Fahrer verwirren.

§ÜBERPRÜFUNG DES FRONTSCHEINWERFERS UND DES RÜCKLICHTS§

- Den Motor starten und den Schalter des Frontscheinwerfers betätigen. Überprüfen, dass der Frontscheinwerfer und das Rücklicht einschalten.
- Mit dem Scheinwerfer gegen eine Wand leuchten und sicherstellen, dass er ausreichend hell und richtig gerichtet ist.
- Sicherstellen, dass die Abdeckungen der Scheinwerfer sauber sind, keine Risse aufweisen und fest sitzen.

§ÜBERPRÜFUNG DER BREMSLEUCHTE§

- Den Zündschlüssel zur Position „ON“ drehen und die Bremshebel von Vorder- und Hinterrad betätigen. Sicherstellen, dass die Bremsleuchte einschaltet.
- Die Abdeckung der Bremsleuchte muss sauber sein, darf keine Risse aufweisen und muss fest sitzen.

⚠ VORSICHT:

- Zur Vermeidung einer Schädigung der elektrischen Anlage, des Durchbrennens der Sicherung und des Entladens der Batterie dürfen nur Birnen und Lampen der in den technischen Daten genannten Art und mit den dort erwähnten Nennwerten verwendet werden.
- Keine Elektrobauteile abändern oder zufügen, um jegliche Überlastungen oder Kurzschlüsse zu vermeiden, die einen Brand auslösen und hierdurch schlimmstenfalls den Roller vollständig zerstören könnten.


§PRÜFUNG AUF KRAFTSTOFFLECKS§

- Den Kraftstofftank, dessen Deckel und die Kraftstoffleitungen auf Lecks absuchen.

§ÜBERPRÜFUNG DER SCHMIERUNG DER VERSCHIEDENEN GELENKE§

- An allen Gelenkstellen des Rollers prüfen, ob sie richtig geschmiert sind. (Zum Beispiel an den Gelenken des Hauptständers, des Seitenständers, der Bremshebel usw.).

§ÜBERPRÜFUNG DER ZÜNDKERZE§




- Den Zündkerzenstecker abziehen (zum Ausbau der Zündkerze den Zündkerzenschlüssel des Werkzeugsatzes verwenden).
- Überprüfen, ob die Elektroden durch Kohlenstoff oder andere Ablagerungen verschmutzt sind.
- Alle Ablagerungen mit einer Stahlbürste entfernen, die Zündkerze mit Benzin reinigen und mit einem Lappen trocken reiben.
- Den Elektrodenabstand messen und mittels einer Fühlerlehre auf 0,6 - 0,7 mm einstellen.
- Die Zündkerze per Hand möglichst weit einschrauben und dann mit dem Schlüssel um 1/2 - 3/4 Drehung weiter anziehen.

⚠ WARNUNG:

Der Motor ist nach dem Betrieb sehr heiß. Darauf achten sich nicht zu verbrennen.


※Nur Zündkerzen verwenden, die den technischen Daten des Motors des vorliegenden Rollers entsprechen und von dessen Hersteller empfohlen werden. (Auf die technischen Daten Bezug nehmen.)

§ÜBERPRÜFUNG DES LUFTFILTERS§



《AUSBAUEN》

1. Die den Luftfilterdeckel haltenden selbstschneidenden Schrauben entfernen.
2. Den Luftfilterdeckel abnehmen, die Schrauben des Filterelements entfernen und dieses herausnehmen.
3. Das Filterelement reinigen. (Auf den Wartungsplan Bezug nehmen.)



《EINBAUEN》

- Zum Einbau des Luftfilters in umgekehrter Ausbaureihenfolge vorgehen.

⚠VORSICHT:

- Staubansammlung im Luftfilter ist eine der wesentlichen Ursachen für Leistungsminderung und erhöhten Kraftstoffverbrauch.
- Wird der Roller oft auf staubigen Straßen gefahren, so ist das Luftfilterelement zur Verlängerung der Lebensdauer des Motors häufiger auszuwechseln.
- Ist der Luftfilter falsch eingesetzt, so wird Staub in die Zylinder eingesaugt und kann dort vorzeitigen Verschleiß und eine Verminderung der Leistung und der Lebensdauer des Motors zur Folge haben.
- Beim Waschen des Rollers darauf achten den Luftfilter nicht zu befeuchten. Andernfalls kann dies das Starten des Motors erschweren.


11. STÖRUNGEN ODER PROBLEME

§DIAGNOSE BEI STARTSCHWIERIGKEITEN DES MOTORS §






Für Vorder- und Hinterrad **Für Vorderrad**




(1). Wurde der Zündschlüssel auf „ON“ gedreht?

(2). Ist genug Kraftstoff im Tank?

(3). Ist beim Drücken des Starterknopfs die Hinter- oder Vorderradbremse angelegt?





(4). Wurde beim Drücken des Starterknopfs der Gasgriff gedreht?

(5). Den Zündschlüssel auf Position „ON“ stellen und den Knopf der Hupe drücken. Ertönt die Hupe nicht, so kann die Sicherung durchgebrannt sein.

【Den Roller sofort von einem zugelassenen SYM-Händler oder Vertragshändler überprüfen lassen, falls alle oben geprüften Punkte in Ordnung sind und der Roller weiterhin nicht startet.】

12. EMPFEHLUNGEN ZUM VERWENDETEN KRAFTSTOFF

- Der Roller ist für den Betrieb mit UNVERBLEITEM Benzin einer Oktanzahl von mindestens 90 vorgesehen.
- Wird der Roller in großer Höhe über dem Meeresspiegel betrieben (wo der Luftdruck geringer ist), so ist es zur vollen Nutzung der Motorleistung empfehlenswert das Luft/Kraftstoff-Mischungsverhältnis nachzustellen.

13. GETRIEBEÖL

- Empfohlenes Öl: Original SYM-HYPOID-GETRIEBEÖL (SAE 85W-140)

14. VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM FAHREN DES ROLLERS

3. Sich auf den Sitz des auf seinem Hauptständer stehenden Rollers setzen.
   Den Roller vorwärts schieben, um den Hauptständer einzuklappen.

> ⚠ **VORSICHT:**
> • Hierbei nicht den Gasgriff drehen, um die Drehzahl des Motors vor dem Wegfahren zu erhöhen.

4. Den Roller von der linken Seite besteigen und sich richtig auf den Sitz setzen, den rechten Fuß auf dem Boden lassen, so dass der Roller nicht umkippen kann.

> ⚠**VORSICHT:**
> • Vor dem Wegfahren die Hinterradbremse anlegen

5. Den Gasgriff langsam betätigen, worauf sich der Roller in Bewegung setzt.

> ⚠ **VORSICHT:**
> • Schnelles Drehen des Gasgriffs oder Lösen der Kupplung kann den Roller auf gefährliche Weise nach vorn schießen lassen.
> • Vor dem Wegfahren auch sicherstellen, dass der Seitenständer hochgeholt ist.

【Plötzliches Bremsen und scharfes Kurvenfahren vermeiden】

- Bei plötzlichem Bremsen oder scharfem Abbiegen besteht Sturzgefahr durch Wegrutschen.
- Schnelles Bremsen oder enges Kurven kann den Roller besonders bei Regenwetter und nasser rutschiger Fahrbahn nach vorn oder seitlich wegrutschen lassen und Stürze verursachen.

【Bei Regenwetter äußerst vorsichtig fahren】

- Bei Regenwetter oder auf nasser Straße ist der Bremsweg wesentlich länger als auf einer trockenen Straße. Bei solchen Bedingungen langsamer fahren und frühzeitig mit dem Bremsen beginnen.
- Beim Abwärtsfahren den Gasgriff loslassen und den Bedingungen gemäß zur Reduzierung der Geschwindigkeit bremsen.
- **Ist eine USB-Ladevorrichtung vorhanden, so sollte diese bei Regenwetter nicht verwendet werden.**

15. REGELMÄSSIGE WARTUNGSMASSNAHMEN

Punkt	Zu prüfende Elemente / Wartungsintervall in Kilometer / Wartungsintervall nach Zeit	300 km	Alle 1000 km	Alle 3000 km	Alle 6000 km	Alle 12000 km	Anmerkungen
		NEU	1 Monat	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	
1	Luftfilterelement (Anmerkung)	P	R		E (Papier)	E (Schwamm)	
2	Luftfilter	P					
3	Ölfilter (Filtersieb)	R			R		
4	Motoröl	P	R Alle 3000 km wechseln				
5	Kraftstofffilter		Alle 10000 km wechseln				
6	Reifendruck	P	P				
7	Batterie	P	P				
8	Zündkerze	P		P		E	
9	Vergaser (Leerlaufdrehzahl)	P			P		
10	Lager und Griffe des Lenkers	P		P			
11	Getriebe auf Lecks überprüfen	P	P				
12	Dichtigkeit des Kurbelgehäuses	P	P				
13	Getriebeöl	P	Alle 6000 km (6 Monate) wechseln				
14	Antriebsriemen/Rolle				P	E	
15	Kraftstofftankschalter und Leitungen	P		P			
16	Funktionsweise und Zug der	P	P				
17	Schrauben und Muttern des Motors	P		P			
18	Zylinderkopf, Zylinder und Kolben				P		
19	Auspuffsystem / Kohlenstoffablagerungen entfernen				P		
20	Steuerkette / Zündzeitpunkt	P		P			
21	Ventilspiel	P			P		
22	Stoßdämpfer	P			P		
23	Drehstabfeder		Nach jeweils 10000 km prüfen, nach 30000 km ersetzten.				
24	Federelemente vorn und hinten	P			P		
25	Haupt-/Seitenständer	P			P/S		
26	Kurbelgehäuseentlüftung	P		P			
27	Kupplungsscheibe				P		
28	Bremsmechanismus / Bremsbeläge	P	P				
29	Schrauben/Muttern der einzelnen Komponenten	P	P				

☆Der obige Wartungsplan basiert auf Intervallen von 1000 km oder 1 Monat, wobei die Wartung an dem zuerst eintretenden Zeitpunkt vorzunehmen ist.

※Den Roller regelmäßig von einem zugelassenen SYM-Händler oder Vertragshändler überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass er optimal arbeitet.

Code: P ~ Prüfung, Reinigung und Einstellung E ~ Ersetzen

R ~ Reinigen (Auswechseln, falls nötig) S ~ Schmieren

Anmerkung: 1. Das Luftfilterelement öfter reinigen oder auswechseln, wenn der Roller auf staubigen Straßen oder in einer stark verschmutzten Umgebung betrieben wird.

2. Wartungsmaßnahmen sind häufiger durchzuführen, wenn der Roller oft mit hoher Geschwindigkeit gefahren wird oder bereits viele Kilometer zurückgelegt hat.

【Unter den Anmerkungen sind Hinweise zu betroffenen Modellen eingetragen】

16. TECHNISCHE DATEN

Modell / Punkt / Technische Daten	XF12W1-EU/XF12W1-IT
Länge	1980±20mm
Breite	685±10mm
Höhe	1145±20mm
Radstand	1360±20mm
Leergewicht	122kg(Vorn:47kg Hinten :75kg)
Modell	Gebläsegekühlter 4-Takt-Einzylindermotor
Benötigter Kraftstoff	Unverbleites Benzin
Verdichtungsverhältnis	10.7±0.2:1
Maximale Leistung	8.4kw/8500 U/min
Maximales Drehmoment	10.3N.m/6500 U/min
Ventilspiel: EIN/AUS	0.12/0.12mm
Startmethoden	Elektrostarterknopf
Vorderer Stoßdämpfer	Teleskopgabel
Hinterer Stoßdämpfer	Einfach
Kupplungstyp	Fliehkraftkupplung
Getriebe	Stufenlos (CVT)
Vorderradreifen	110/70-16 52P
Hinterradreifen	110/70-16 52P
Felgentyp	Aluminum
Reifendruck	Vorn: Standard 1.75 kg/cm^2 Hinten: Standard 2,00 kg/cm^2 für 1 Person, 2,25 kg/cm^2 für 2 Personen
Vorderradbremse	Scheibentyp(ϕ 260mm)
Hinterradbremse	Scheibentyp(ϕ 240mm)
Frontscheinwerfer (Fern-/Abblendlicht)	13.2V 21W/10.4W
Positionsleuchte	13.5V 0.7W
Rücklicht	12V 5W/21W
Bremsleuchte	12V 21W
Vorder-/Hinterrad-Blinker	12V RY10W/12V RY10W
Motorölfüllmenge	0.95L(0.70L für Wechsel)
Getriebeölfüllmenge	180c.c(170c.c für Wechsel)
Kraftstofftankinhalt	5.4±0.2L
Sicherung	10A*2+15A*1+20A*1
Zündkerze	CR7HSA
Batteriekapazität	12V 6Ah
Luftfilter	Papier

1. INHOUD


1. Inhoud 67
2. Locatie Bedieningsorganen 69
3. Voor het rijden 70
4. Veilig rijden 70
5. Rijden 71
6. Gebruik originele onderdelen 71
7. Gebruik van elk component 72
   - Sensoren 72
   - Bediening van de contactschakelaar 73
   - Bediening van de vergrendelknop van het stuur 73
   - Bediening van de openingschakelaar van het zadel 73
   - Schakelaars 73
   - Opbergruimte 74
   - Haak veiligheidshelm 75
   - Benzinetankdop 75
   - Remmen 75
8. Aandachtspunten en voorzorgen bij het starten 76
9. De beste manier om te vertrekken 77
   - Bediening van het gashendel 77
   - Parkeren 77
10. Inspectie en onderhoud voor het wegrijden 78
   - Dagelijkse inspectie 78
   - Motorolie controleren en vervangen 78
   - Benzineniveau controleren 79
   - Transmissieolie controleren en vervangen 79
   - Vrije slag van de remmen controleren en afstellen 80
   - Gashendel afstellen 81
   - Inspectie en onderhoud van de accu 81
   - Banden controleren 82
   - Stuur- en voorvork controleren 82
   - Zekeringen controleren en vervangen 83
   - Richtingaanwijzers en claxon controleren 83
   - Voor en achterlichten controleren 83
   - Remlicht controleren 83


1. INHOUD

Benzinelekkage controleren 84
Smeerpunten van verschillende mechanismen controleren 84
Bougie controleren 84
Luchtfilter controleren 84
11. In geval van een defect of storing 85
Wanneer de motor niet start 85
12. Suggesties inzake benzine 85
13. Transmissieolie 85
14. Voorzorgsmaatregelen voor het berijden van een motorfiets 86
15. Periodiek onderhoudsschema 87
16. Specificatie 88

2. LOCATIE BEDIENINGSORGANEN

MODEL:XF12G1-EU,XF12W1-IT





3. VOOR HET RIJDEN

Deze handleiding beschrijft het correcte gebruik van deze motorfiets, evenals veilig rijden, eenvoudige inspectiemethodes en controles van de motorfiets.
Voor een veiliger en comfortabeler gebruik van de motorfiets is het noodzakelijk deze handleiding goed door te nemen.

Vraag uw SANYANG dealer om de handleiding van uw motorfiets en lees de volgende hoofdstukken zorgvuldig door:
- Het juiste gebruik van demotorfiets.
- Inspectie en onderhoud voor aflevering

Bedankt voor uw keuze
Om de prestaties van uw motorfiets op het juiste niveau te houden, is het belangrijk om periodiek onderhoud en controles door uw dealer te laten uitvoeren.
Wij adviseren u om na 1000 km rijden met uw nieuwe motorfiets naar de SYM dealer te gaan voor een controle en afstelling van uw motorfiets. Na de eerste beurt dient u om de 3000 km naar de dealer te gaan voor periodiek onderhoud.

- Wanneer de specificaties en de constructie van de motorfiets anders zijn dan de in deze handleiding afgebeelde motorfiets, dan gelden de specificaties en de constructie van uw motorfiets.

4. VEILIG RIJDEN

Het is belangrijk dat u ontspannen en juist gekleed bent voordat u op de scooter stapt. Houd u aan de geldende verkeersregels, handel voorzichtig in het verkeer, ga niet te snel, rij ontspannen.
De meeste mensen rijden erg voorzichtig met een nieuwe motorfiets, maar worden snel roekelozer naarmate ze meer gewend raken aan de motorfiets. Dit roekeloze gedrag kan ongelukken veroorzaken.

Ter herinnering:
- Draag altijd een goedgekeurde helm en draag deze op de correcte manier.
- Loszittende kledij kan door de wind openwaaien en in de weg zitten bij de hendels, wat het veilig rijden kan beïnvloeden.
- Draag dus kledij met aansluitende mouwen.
- Houd het stuur met twee handen vast wanneer u rijdt. Rijd nooit met één hand.
- Houd u aan de snelheidslimieten.
- Draag geschikt schoeisel met lage hakken.
- **Zorg voor uw motorfiets zoals het onderhoudsschema voorschrijft.**

⚠OPGELET!!
- Om brandwonden van de uitlaat te vermijden als u een passagier meeneemt. Let erop dat hij/zij de voeten op de pedalen zet.
- Tijdens en na het rijden wordt de uitlaat heet: Let ook op als u een inspectie uitvoert of onderhoud pleegt als de scooter net uit staat.
- Na het rijden is de uitlaat heet, kies een geschikte plaats om uw scooter te parkeren om te vermijden dat anderen zich kunnen verbranden aan de uitlaat.

⚠WAARSCHUWING:
Het ombouwen van de motorfiets zal de structuur en het vermogen beïnvloeden en resulteren in een slecht werkend blok of een luide uitlaat, waardoor de motorfiets minder lang zal meegaan Bovendien zijn ombouwingen illegaal en niet conform met het originele design en de specificaties. Een verbouwde motorfiets wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie. Vermijd dus om de motorfiets zelf te wijzigen.

5. RIJDEN

- **Neem een comfortabele houding aan waar alle delen van uw lichaam ontspannen zijn: armen, benen, tenen, handen, rug, zodat u zo snel mogelijk kunt reageren indien nodig.**
- De houding van de rijder is van groot belang voor de veiligheid. Houd het zwaartepunt van uw lichaam altijd in het midden van het zadel. Wanneer u te ver achterop zit, neemt de druk af en begint het stuur te schudden. Het is gevaarlijk om een motorfiets met een onstabiel stuur te bereiden.
- Het zal veel makkelijker zijn om een bocht te nemen wanneer de rijder zijn lichaam naar binnen helt bij het draaien. Anderzijds zal de rijder een instabiel gevoel krijgen wanneer zijn lichaam en de motorfiets niet hellen.
- Op ongelijke wegen met kuilen en hobbels kan uw motorfiets onstabiel worden. Tracht de omstandigheden van de wegen op voorhand te achterhalen, minder snelheid en gebruik de kracht van uw schouders om het stuur te controleren.
- Suggestie: Laad geen bagage op de treeplank, om de veiligheid niet te beperken en het stuurgedrag niet in gevaar te brengen.

⚠WAARSCHUWING:

Het gevoel van de rijder aan het stuur is verschillend met of zonder lading.
Wanneer u teveel gewicht op de motorfiets laadt zal deze onstabiel stuurgedrag vertonen wat de veiligheid beïnvloedt.

⚠WAARSCHUWING:

- Plaats geen ontvlambare materialen zoals vodden tussen de motor en de bedekking om te vermijden dat onderdelen vuur vatten.
- Om schade te vermijden, laad geen voorwerpen op plaatsen die niet specifiek voor ladingen zijn bestemd.
- **Indien de scooter uitgerust met een USB-oplaadfunctie, deze niet gebruiken wanneer het regent**

SUGGESTIE

Om de prestaties en de levensduur van uw motorfiets te optimaliseren en te verlengen:
De eerste 1000 km is de inrijd periode voor de motorfiets en componenten.
Geef niet meteen vol gas en hou de snelheid onder de 60km/uur.

6. GEBRUIK ORIGINELE ONDERDELEN

Om de beste prestaties van uw scooter te garanderen moet de kwaliteit, het materiaal en de precisie van elk onderdeel overeenstemmen met de ontwerpeisen. **"SYM Originele onderdelen"** worden van dezelfde hoogwaardige materialen gemaakt als de rest van de oorspronkelijke motorfiets. Geen enkel onderdeel wordt verhandeld indien het niet de design specificaties volgt overeenstemmend met een precieze engineering en een strenge kwaliteitscontrole. Daarom is het noodzakelijk **"SYM Originele Onderdelen"** te kopen van **"SYM Erkende Dealers ofGefranchiseerde Dealers"** als u onderdelen moet vervangen. Als u goedkope of verkeerde onderdelen koopt in de handel kan de kwaliteit en duurzaamheid daarvan niet gewaarborgd worden. Niet originele onderdelen kunnen onverwachte problemen veroorzaken en de prestaties van de motorfiets verlagen.


- Gebruik dus altijd **SYM Originele Onderdelen** om de maximale prestaties en levensduur van uw scooter te waarborgen.

7. GEBRUIK VAN ELK COMPONENT

(Hieronder wordt de bediening beschreven van de SYM 4-takt luchtgekoelde 125c.c. scooter, die kan verschillen van de diverse individuele modellen. Gelieve hiervoor de eindpagina's van deze handleiding te raadplegen)

§SENSOREN §

De afbeelding van het paneel van de snelheidsmeter kan verschillen naar gelang van het model, maar deze bevindt zich op dezelfde plaats.



⚠WAARSCHUWING:
Kunststof componenten zoals instrumentenpanelen, koplampen enz. niet schoonmaken met oplosmiddelen zoals benzine enz. om schade aan de componenten te voorkomen.

- **Snelheidsmeter:**
  Geeft de motersnelheid of het motortoerental aan.
- **Odometer：**
  Geeft de totaal afgelegde afstand aan.
- **Trip kilometerstand:**
  De bestuurder kan de kilometers van de trips meten. In de normale weergavestatus drukt u de knop "MODE" 1 seconde in. De totale afstand wordt dan weergegeven.
  Wanneer de knop "MODE" opnieuw wordt ingedrukt, wordt er omgeschakeld naar de weergave van de trip kilometerstand.
  Wanneer de trip kilometerstand wordt weergegeven drukt u de knop "SET" langdurig in, om de kilometerstand te wissen.
- **Grootlicht lampje：**
  Dit lampje gaat aan als het grote licht van de koplamp aan is.
- **Richtingaanwijzerlampje (links/rechts)：**
  Dit lampje zal knipperen wanneer de linker- of rechter richtingaanwijzer wordt gehanteerd, respectievelijk links of rechts.
- **Brandstofmeter:**
  Deze meter geeft weer hoeveel benzine er nog in de tank is.
- **Oliecontrolelampje:**
  Als het lampje brandt, de motorolie controleren. Deze moet elke 1.000 km worden gecontroleerd. Druk in de "OIL" modus twee keer op de knop "SET" om de olie terug te stellen op nul.
- **Storinglampje：**
  Als er iets fout ging met de EFI, zal het waarschuwingslicht voortdurend oplichten.

Klok instellen

7. Druk in de "CLOCK" modus de knop "MODE" lang in om de klok in te stellen.
8. Druk op "MODE" om de uren > tientallen minuten > eenheden minuten >overslaan in te stellen.

Uren instellen: korte druk op de toets "SET" gedurende 0.5seconde, om het bovenliggende cijfer weer te geven. BIJV.:0>1>2>3…22>23>00

De tientallen van de minuten instellen: druk op "MODE" en vervolgens een korte druk op de toets "SET" gedurende 0.5seconde om het bovenliggende cijfer weer te geven.

De eenheden van de minuten instellen: druk op "MODE" en vervolgens een korte druk op de toets "SET" gedurende 0.5seconde om het bovenliggende cijfer weer te geven.

§BEDIENING VAN DE CONTACTSCHAKELAAR §

CONTACTSCHAKELAAR



"ON" stand:
- De motor kan gestart worden in deze stand.
- De contactsleutel kan niet verwijderd worden.

"OFF" stand:
- De motor staat uit en kan niet gestart worden in deze stand.
- De contactsleutel kan verwijderd worden.

§BEDIENING VAN DE VERGRENDELKNOP VAN HET STUUR §

"LOCK" stand (stuurslot)
- Draai het stuur naar links en steek de sleutel in het contactslot, druk de contactsleutel rechtsom en draai hem dan zachtjes naar links naar de "LOCK" stand.
- In deze stand is het stuur geblokkeerd.
- De contactsleutel kan verwijderd worden.
- Voor het ontgrendelen draait u de sleutel eenvoudig van de "LOCK" stand naar de "OFF" stand


⚠ WAARSCHUWING:
- Verzeker u ervan dat u uw sleutel in handen hebt voordat u het zadel vergrendelt.


§BEDIENING VANDE OPENINGSCHAKELAAR VAN HET ZADEL§

- Steek de contactsleutel in de contactschakelaar.
- Draai de contactsleutel rechtsom in de stand "zadel open".
- Het zadel gaat dan open.

⚠WAARSCHUWING:
- Gebruik de contactsleutel niet wanneer de motor draait. Het contact naar "OFF" en "LOCK" draaien tijdens het draaien van de motor zou het elektrisch systeem afsluiten wat kan resulteren in een zwaar ongeval. Daarom mag het contact alleen afgezet worden wanneer de motorfiets volledig stil staat.
- Verwijder steeds de sleutel en neem de sleutel altijd mee nadat u de motorfiets op het stuurslot hebt gezet en u uw motorfiets achterlaat.
- Als de sleutel langere tijd op de „ON" positie staat, terwijl de motor niet draait, kan de capaciteit van de accu minder worden. Dit kan invloed hebben op het starten van de scooter
- Verzeker u ervan dat u uw sleutel in handen hebt voordat u het zadel vergrendelt.

§SCHAKELAARS §





- **Elektrische starter**



dit is de startknop om de motor te starten.
Met de hoofdschakelaar op “ON”, druk op deze knop om de motor te starten terwijl u de voor- of achterrem dichthoudt.

⚠WAARSCHUWING:

- Laat deze knop meteen los na het starten van de motor, druk er niet meer op terwijl de motor draait om schade aan het blok te vermijden.
- Dit is een beveiligingsmechanisme. De motor kan enkel gestart worden als de voor- of achterremhendel (pedaal) gebruikt wordt.
- Zet geen lichten aan Zet de lichtschakelaar en de richtingaanwijzers in de "OFF" stand wanneer u de motor start.

- **Schakelaar grootlicht/dimlicht**

Dit is de schakelaar voor de hoog en laagstralende koplamp. Druk op deze schakelaar om van grootlicht naar dimlicht en terug te schakelen.



Dit symbool staat voor het grootlicht.



Dit symbool staat voor het dimlicht. (gelieve met dimlicht te rijden in de bebouwde kom.)

- **Claxon schakelaar**



Druk op deze knop wanneer het contact op “ON” staat en de claxon zal weerklinken.

- **Richtingaanwijzer schakelaar**

Wanneer u links of rechts afdraait of een straat indraait moet u dit melden door gebruik van uw richtingaanwijzers.
Draai het contact op “ON” en schuif de richtingaanwijzer naar links of naar rechts. De richtingaanwijzers zullen knipperen.
Om ze uit te zetten zet u de schakelaar gewoon weer in de oorspronkelijke stand.




Een knipperend signaal aan de linkerkant toont aan dat u naar links wilt draaien.



Een knipperend signaal aan de rechter kant toont aan dat u naar rechts wilt draaien.


§OPBERGRUIMTE§

- Deze ruimte bevindt zich onder het zadel.
- Maximum laadgewicht: 10kg.
- Berg geen waardevolle spullen op in deze ruimte.
- Controleer of het zadel afgesloten is nadat u het hebt dichtgeklapt.
- Haal waardevolle spullen uit deze ruimte voor u uw motorfiets wast.
- Plaats geen warmtegevoelige zaken zoals vers voedsel in deze ruimte want deze wordt warm door de temperatuur van de motor.



§HAAK VEILIGHEIDSHELM§

- Stop de scooter en haak de kinriem van de veiligheidshelm vast aan de haak.



⚠WAARSCHUWING:

- Maak geen gebruik van de helmhaak wanneer u rijdt, anders kunt u de motorfiets beschadigenen de helmhaakfunctie verliezen.

§BENZINETANKDOP§

1. Steek uw contactsleutel in het contactslot en draai hem naar links. De benzinetankdop zal automatisch opengaan.
2. Let op dat u niet meer tankt dan de maximum limiet.
3. De markering "△" moet op één lijn worden geplaatst met de markering "△" op de brandstoftank. Vervolgens draait u de brandstofdop rechtsom.

⚠WAARSCHUWING:

- Zet de motorfiets stabiel op zijn hoofdstandaard, zet de motor uit en houd vlammen weg van de motorfiets tijdens het vullen.
- Vul niet meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheid. Anders zal de brandstof naar buiten vloeien via een opening inde dop waardoor de lak zou kunnen worden beschadigd en in ernstige gevallen; in ernstige gevallen; kan het brand veroorzaken waardoor de motorfiets afbrandt.
- Zorg dat de tankdop correct is afgesloten.


§REMMEN§

Trek aan de rechter remhendel om de voorrem te activeren.
Trek aan de linker remhendel om de voor- en achterrem tegelijkertijd te bedienen (CBS model).


- Vermijd onnodig plots remmen.
- Gebruik bij het remmen zowel de voor- als de achterrem.
- Vermijd langdurig remmen want dit kan de remmen oververhitten en hun efficiëntie beïnvloeden.
- Minder tijdig vaart en rem op tijd bij regenweer of op een glad wegdek. Maak geen plotselinge remmanoeuvres om slippen en vallen te voorkomen.
- Gebruik van één enkele rem verhoogt het risico op vallen doordat de scooter naar één kant zal overhellen.

《Motorrem》

- Draai het gashendel tot de oorspronkelijke stand en gebruik de motorrem.
- Het is noodzakelijk om de rem afwisselend aan te trekken voor het voor- en achterwiel wanneer u een lange of steile helling afdaalt.



CBS model




8. AANDACHTSPUNTEN EN VOORZORGEN BIJ HET STARTEN

⚠WAARSCHUWING:

- Voordat u de motor start, controleert u of er voldoende olie en brandstof aanwezig is.
- Als de motor wordt gestart, moet de hoofdstandaard stevig op de grond staan en de achterrem geactiveerd. Dit voorkomt dat de motorfiets plotseling naar voren schiet.

1. Draai de contactsleutel op de “ON” stand.
2. Trek de hand(voet)rem aan van het achterwiel.
3. Versnel niet, druk op de starter knop als de rem geactiveerd is.





〔Wij geven om uw welzijn! Voordat u start, houdt u de handrem vast op het achterwiel.〕

⚠WAARSCHUWING:

- Als de motor niet kan worden gestart na 3 tot 5 keer indrukken van de kickstarter, draait u gashendel 1/8~1/4 slag en drukt u de kickstarter opnieuw in voor eenvoudig starten.
- Om schade aan de startmotor te voorkomen, mag de starterknop niet 15 seconden lang continu worden ingedrukt.
- Wanneer na 15 seconden de motor nog steeds niet start, wacht dan 10 seconden voor u opnieuw probeert.
- Het is moeilijker om de motor te starten nadat hij een lange tijd stationair heeft gedraaid of wanneer u pas tankt nadat de tank volledig leeg was. U moet dan meerdere malen de starthendel of de startknop indrukken en het gashendel in gesloten stand houden om de motor te starten.
- Bij een koude start kan het een aantal minuten duren voor de motor opwarmt.
- De uitstoot bevat schadelijke gassen (CO), start daarom de motorfiets alleen op een goed verluchte plaats.


9. DE BESTE MANIER OM TE VERTREKKEN

- Gebruik de richtingaanwijzer voordat u wegrijdt en verzeker u ervan dat er geen voertuig achter u komt. U kunt dan wegrijden.

§ BEDIENING VAN HET GASHENDEL §

Acceleratie: Om de snelheid op te voeren. Wanneer u op een hellend vlak rijdt draait u zachtjes aan het gashendel om de motor toe te laten rustig zijn kracht vrij te geven.

Deceleratie: Om de snelheid te minderen.



§PARKEREN §

- **Bij het naderen van een parkeerplaats:**

19. Zet tijdig uw richtingaanwijzer aan en let op de voertuigen voor en achter en links en rechts van u, benader dan rustig uw parkeerplaats.
20. Draai het gashendel tot de oorspronkelijke stand en gebruik de remmen op voorhand (De remlichten zullen oplichten om naderend verkeer te waarschuwen).

- **Bij complete stilstand:**

21. Zet de richtingaanwijzer uit en draai de contactsleutel naar de “OFF” stand om de motor uit te zetten.
22. Stap van de motorfiets langs de linkerkant nadat u de motor hebt uitgeschakeld. Kies een parkeerplaats uit waar de motorfiets het verkeer niet hindert en het grondoppervlak effen is. Zet de motorfiets op zijn hoofdstandaard.
23. Houd het stuur met uw linkerhand vast en duw het voorste uiteinde van het zadel naar beneden of neem de parkeerhendel linksonder het zadel vast met de rechterhand.
24. Duw op de hoofdstandaard met uw rechtervoet en zet hem stevig op de grond.

Ter herinnering: Zet het stuurslot op en verwijder de contactsleutel na het parkeren om te vermijden dat uw motorfiets wordt gestolen.

⚠WAARSCHUWING:
- Parkeer uw motorfiets op een veilige plaats waar hij het verkeer niet hindert.

10. INSPECTIE EN ONDERHOUD VOOR HET WEGRIJDEN

(Zie het locatie schema van de componenten voor de volgende componenten)

§ DAGELIJKSE INSPECTIE §

Controle items		Controle punten
Motorolie		Is er voldoende olie in de tank?
Brandstof		Hebt u voldoende benzine? Is het 90 Octaan of hoger?
Rem	Voor	Staat van de remmen? (Vrije slag: 10~20mm)
	Achter	Staat van de remmen? Remhendel(Vrije slag:10~20mm)
Banden	Voor	Is de bandendruk correct? (Standaard: 1.75kg/cm^2)
	Achter	Is de bandendruk correct? (Standaard: 2.0 kg/cm^2 voor 1 persoon, 2. 25 kg/cm^2 voor 2 personen)
Stuur		Vibreert het stuur abnormaal of draait het moeilijk?
Snelheidsmeter, lichten en achteruitkijkspiegel		Werken deze correct? Gaan de lichten aan? Is de achterkant goed zichtbaar?
Montage van de onderdelen		Zijn er geen losse schroeven of moeren?
Afwijkingen		Werden alle eerdere problemen opgelost?

⚠WAARSCHUWING:


- Wanneer u een probleem tegenkomt tijdens de routinecontrole, los dit dan eerst op voor u gaat rijden, laat indien nodig uw motorfiets nakijken en herstellen door een officiële **"SYM dealer of erkend onderhoudspersoneel"** indien nodig.

§ MOTOROLIE CONTROLEREN EN VERVANGEN §

- **CONTROLE:**


13. Zet de motorfiets op een stabiele ondergrond op zijn hoofdstandaard. Nadat de motor 3 tot 5 minuten uit staat kunt u de peilstok verwijderen. Veeg de peilstok schoon en plaats hem opnieuw in de peilstokhouder (zonder hem te draaien.)
14. Haal de peilstok eruit en check of het oliepeil tussen de minimum en maximum limiet staat.

- Wanneer het oliepeil te laag is, vul dan bij tot de maximale limiet. (Controleer cilinder, carter, etc. op lekken.)




OLIE VERVANGEN

- Vervang de olie na de eerste 1000km en herhaal dit nadien om de 3000km (zie periodiek onderhoudsschema);
- Om steeds over het maximaal vermogen te beschikken controleert u om de 500km het oliepeil. Wanneer er niet genoeg olie is vult u bij tot aan de maximum limiet.
- Motorolie: Gebruik (API) SJ MA 10W-30 grade of betere motorolie (wij raden vooral SM 10W-50 aan). Zo niet zal eventuele schade niet meer onder de garantie vallen.
- Olie capaciteit: 0,95 Liter (0,70 liter voor routine check).
- Gebruik de SAE 5W-40 bij een buitentemperatuur beneden 0°C.



【Kuisen van het oliefilter】

Draai de filterschroefeenheid van het element en verwijder het element. Verwijder vuil van de filter met een benzine- of lucht spuitpistool.



⚠ WAARSCHUWING:

- Het oliepeil zal niet correct weergegeven worden wanneer u de motorfiets op een oneffen oppervlak parkeert of meteen na het uitzetten van de motor.
- Wanneer u de motor uitzet zullen het blok en de uitlaat nog heet zijn. Let erop u niet te verbranden bij het controleren of het vervangen van de motorolie.
- Als het oliepeil laag is na het vullen, controleert u of de motor lekt en vult u vervolgens weer olie bij.
- Blijf uit de buurt van vonken en vlammen wanneer u olie bijvult.

Vermijd het emulgeren van de olie

- Opwarmen met regelmatige tussenpozen
- Een warme moter start elke keer binnen een minuut
- Rijd een keer per maand minstens 10 km.
- Vervang de olie elke 3 maanden of na 1000 km

§BENZINENIVEAU CONTROLEREN§

- Draai de contactsleutel naar de “ON” stand en controleer de indicatienaald op de benzinemeter om te zien of u nog voldoende benzine hebt.
- De motor van deze motorfiets is voorzien op loodvrije benzine van 90 Octaan of meer
- Zet de motorfiets stabiel op zijn standaard, zet de motor uit en houd vlammen weg van de motorfiets tijdens het vullen.
- Vul niet meer dan de maximaal toegelaten hoeveelheid.
- Zorg dat de tankdop correct is afgesloten.

§TRANSMISSIEOLIE CONTROLEREN EN VERVANGEN§

CONTROLE:

- Zet de motorfiets op een stabiele ondergrond op zijn centrale standaard. Wacht tot de motor 3 tot 5 minuten stil staat. Verwijder de bout van de vulopening, plaats een meetglas onder de aftapbout en verwijder ze. Vang de olie op in de meetbeker en controleer of er minder is. (bij het demonteren:180c.c./bij olieverversen: 170c.c.).


OLIE VERVANGEN

- Zet de motor uit en plaats de motorfiets op zijn hoofdstandaard op een stabiele ondergrond. Verwijder de bout van de vulopening en de aftapbout en vang de olie op.
- Installeer de aftapbout en draai hem vast. Vul met nieuwe transmissieolie (170 c.c.), installeer de infusiebout en maak deze vast. (controleer of de bouten goed bevestigd zijn en of er geen lekken zijn).
- Aanbevolen olie: Genuine SYM HYPOLD GEAR OIL (SAE 85W-140).

• §VRIJE SLAG VAN DE REMMEN CONTROLEREN EN AFSTELLEN§

CONTROLE: (Om de speling van de remmen te controleren moet de motor uitgeschakeld zijn).


- Speling van de handrem voor voorwiel en achterwiel
  - ◆ Bij het controleren van de handrem voor het voorwiel moet de speling (de afstand van de remhendel vanuit niet-remstand naar beginnende remstand) 10-20mm bedragen. Het is niet normaal wanneer het volledig dichtknijpen van de rem sponsachtig aanvoelt.
  - ◆ Als u de rempedaal voor de achterwielen controleert, moet er een vrije speling (de slag van het rempedaal van niet remmen tot beginnen remmen) zijn van 20~30mm. Het is niet normaal wanneer het volledig dichtknijpen van de rem sponsachtig aanvoelt.



Voor voorwiel en Achterwiel　　Voorwiel


（**Controleer de hoeveelheid olie in de remolietank**）

- Parkeer de motorfiets op een effen ondergrond en controleer of het vloeistof peil onder het “LOWER” teken staat Aanbevolen remvloeistof: WELL RUN REMOLIE (PUNT 3).



（**Vullen van de remvloeistof van het voorwiel**）

1. Maak de schroeven los en verwijder het deksel van de rempomp.
2. Verwijder vuil van rond het reservoir, let op dat er geen vuil in het reservoir valt
15. Verwijder het deksel van het membraan en het membraan zelf.
16. Vul remvloeistof bij tot de max. limiet
5. Monteer membraan, membraandeksel en deksel rempomp terug op hun plaats
6. Let op dat het membraan op dezelfde manier wordt teruggeplaatst en dat er niets in het reservoir valt. Zet het deksel van de rempomp correct vast.




⚠WAARSCHUWING:

- Om chemische reacties te vermijden: gebruik geen andere remvloeistof dan aanbevolen.
- Zorg er bij het vullen voor dat u de max. limiet niet overschrijdt en u niet morst op de gelakte of plastic onderdelen om schade te vermijden.


§GASHENDEL AFSTELLEN §

- Bij een correcte afstelling heeft het gashendel een vrije slag van 2~6mm.
- Draai de borgmoer los, zet de stelmoer in de gewenste positie. Draai de borgmoer weer goed vast.



Controleer de volgende punten:

10. Controleer de kabel van het gashendel om na te gaan of het hendel soepel van een open tot een gesloten stand draait.
11. Controleer of bij stuurslag naar beide zijden het gashendel kabel niet belemmerd worden.
12. Controleer of de gaskabel door andere kabels gehinderd wordt om soepel te functioneren.




§INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN DE ACCU §

- Deze scooter is uitgerust met een onderhoudsvrije batterij dus u hoeft deze niet te controleren en elektrolyt toe te voegen. Laat uw motorfiets controleren door een officiële SYM dealer mocht u abnormaliteiten opmerken.

（Schoonmaken van accupolen（

- Verwijder de accu en maak de accupolen schoon als deze vuil of gecorrodeerd zijn.
- Demontage van de accu:
  Draai de contactschakelaar in de "OFF" stand en verwijder eerst de kabelschroef van de min-kabel en koppel vervolgens de min-kabel los. Verwijder vervolgens de pluspool moer en de pluskabel.



⚠WAARSCHUWING:

- Maak de accupolen schoon met warm water als ze vuil zijn of als er wit poeder op zit.
- Als er een duidelijke corrosie op de polen is, maak dan de kabels los en verwijder het vuil met een staalborstel of een stukje schuurpapier.
- Na het schoonmaken, monteer de kabels weer en bedek ze met een beetje vet.
- Installeer de accu op omgekeerde wijze.


- Deze scooter is uitgerust met een onderhoudsvrije batterij dus u hoeft deze niet te controleren en elektrolyt toe te voegen. Laat uw motorfiets controleren door een officiële SYM dealer mocht u abnormaliteiten opmerken.

⚠WAARSCHUWING:

- Dit is een gesloten accu. Verwijder nooit de dopjes.
- Om elektrische lekkage en ontlading te voorkomen als de accu niet werkt gedurende lange periodes: Verwijder de accu uit de motorfiets en bewaar hem op een goed geventileerde en donkere plaats nadat de accu goed opgeladen is. Als de accu in de motorfiets bewaard moet worden, maak dan de minpoolkabel los.
- Als de accu vervangen moet worden, kies dans hetzelfde type (onderhoudsvrij).


§BANDEN CONTROLEREN §

- Banden moeten gecontroleerd en opgeblazen worden wanneer de motor uitgeschakeld is.
- Als een band niet de correcte spanning heeft is de contactcurve van de band met de grond niet goed, controleer dit met een geijkte bandenspanningsmeter en pomp op tot de aangegeven druk.
- Het controleren van de banden met een bandenspanningsmeter moet gebeuren als ze koud staan.





CONTROLEER A.U.B. DE VOORGESCHREVEN BANDENSPANNING




- Controleer de banden op scheuren en andere schade.
- Controleer of er scherpe voorwerpen in het loopvlak zitten.
- Controleer de slijtage indicator van de band om na te gaan of de groeven niet onvoldoende zijn.
- Een band waarvan de slijtagebalk zichtbaar is moet onmiddellijk vervangen worden.

⚠WAARSCHUWING:

- Een foute bandendruk, slijtage of beschadigingen zijn de voornaamste oorzaak van verlies van controle over het stuur en van kapotte banden.

§STUUR- EN VOORVORK CONTROLEREN §

- Voer deze controle uit met uitgeschakelde motor en verwijder de contactsleutel.
- Controleer de vorkpoten op beschadiging.
- Druk de voorvering in door het stuur op en neer te bewegen. Let op vreemde geluiden.
- Controleer of de bouten en moeren aan de voorvork goed vastzitten.
- Beweeg het stuur op en neer, van links naar rechts om te controleren of alles goed vastzit, of er niet te veel weerstand is en dat het niet te veel naar één kant helt.
- Controleer of de stuurbewegingen niet door de remkabels belemmerd worden.
- Als er iets aan de hand is met uw motorfiets, laat hem door een SYM dealer nakijken en/of repareren.



§ZEKERINGEN CONTROLEREN EN VERVANGEN §


Zet het contact uit en controleer of de zekeringen intact zijn. Vervang de gesprongen zekering door een nieuwe van hetzelfde type en dezelfde amperage (10A/15A/20A). Om schade aan het elektrische systeem en het circuit te vermijden is het strikt verboden om een zekering van meer dan (10A/15A/20A) ampère of een van koper of staal te gebruiken.

- Verwijder de opbergruimte. De zekeringhouder bevindt zich naast het licht.
- Open het deksel van de zekeringhouder en verwijder de zekering. Controleer of een zekering beschadigd of gebroken is.
- De zekering dient stevig in de zekeringhouder te zitten met wire connectors. Losse koppelingen kunnen leiden tot oververhitting en schade.
- Gebruik altijd elektrische onderdelen met de originele verbruikswaarden (lampen bijvoorbeeld). Het gebruik van andere lampen met andere waarden dan standaard kan ervoor zorgen dat de zekering kapot gaat of dat de accu overladen wordt.
- Vermijdt dat water direct op de zekering of zekeringhouder komt.
- Als de nieuwe zekering snel springt, controleert u of er geen defecten zijn voordat u een nieuwe zekering installeert.Ga naar de dealer als de zekering kapot gaat om onbekende redenen.

【VERWIJDEREN】



【INSTALLATIE】



§RICHTINGAANWIJZERS EN CLAXON CONTROLEREN §

- Draai de contactsleutel op de “ON” stand.
- Zet de richtingaanwijzer aan en controleer of voor en achter de lampen gaan knipperen en dat u het knipperen hoort. Doe hetzelfde voor links en rechts.
- Inspecteer of de richtingaanwijzer glaasjes vuil of kapot zijn.
- Druk op de schakelaar van de claxon en luister of deze naar behoren werkt.

⚠WAARSCHUWING:

- Gebruik lampen met de correcte specificaties voor de richtingaanwijzers. Anders wordt de goede werking van de richtingaanwijzers beperkt.
- Draai de richtingaanwijzer aan voor u van richting verandert of een straat inslaat om de bestuurders achter u te waarschuwen.
- Zet nadien meteen uw richtingaanwijzer weer uit door de knop nogmaals in te drukken. Om de andere bestuurders niet te verwarren over uw intenties.

§VOOR- EN ACHTERLICHTEN CONTROLEREN §

- Start de motor en schakel het licht aan. Controleer of voor- en achterlichten werken.
- Controleer de afstelling van de koplamp door ze op een muur te richten.
- Controleer de cover van de koplamp op vuil en scheuren en kijk of ze niet los zit.

§REMLICHT CONTROLEREN §

- Draai de contactsleutel naar de "ON" stand, knijp de remhendels van de voor- en achterrem dicht. Controleer of de remlichten werken.
- Controleer de cover van het remlicht op vuil en scheuren en kijk of ze niet los zit.

⚠WAARSCHUWING:

- Gebruik enkel de voorgeschreven lampen om schade aan het elektrische systeem, uitbranden van de lampen en leeglopen van de batterij te vermijden.
- Wijzig geen elektronische componenten en voeg geen componenten toe om overbelasting van het elektrische circuit en/of kortsluiting te voorkomen, want dit kan tot brand leiden.

§BENZINE LEKKAGE CONTROLEREN§


- Controleer de benzinetank, de tankdop en de brandstofleidingen op lekkage.

§SMEERPUNTEN VAN VERSCHILLENDE MECHANISMEN CONTROLEREN§

- Controleer of alle scharnierende onderdelen voldoende zijn gesmeerd. (Voorbeeld: middenbok-as, zijstandaard, remhendels, etc.).

§BOUGIE CONTROLEREN§

- Verwijder de dop van de bougie (verwijder de bougie met behulp van het speciale gereedschap in de gereedschapskit).
- Controleer de elektrode op vuil of koolstofaanslag.
- Verwijder de koolstof met een staalborstel, schuurpapier of een doek. Maak de bougie schoon met benzine en droog met een doek.
- Controleer de elektrode en stel eventueel de opening bij op 0,6~0,7 mm. (Controleren met een maatschuifje)
- Draai de bougie zo ver mogelijk dicht en draai dan nog eens 1/2~3/4 draaien vaster met een sleutel.




⚠ WAARSCHUWING:

Na het rijden is de motor heet. Let op dat u zich niet verbrandt.


※Gebruik enkel bougies in overeenstemming met de motorspecificaties van deze motorfiets zoals aanbevolen door de fabrikant. (Zie specificaties).

§LUCHTFILTER CONTROLEREN §



《UITBOUWPROCEDURE》

1. Verwijder de schroeven van het luchtfilterdeksel
2. Verwijder de afdekking van het luchtfilter, eerst de schroeven en vervolgens het filterelement.
3. Neem het element eruit en maak het schoon. (check het onderhoudsschema).



《INBOUWPROCEDURE》

- Monteer de luchtfilter in de omgekeerde volgorde van de demontage.

⚠WAARSCHUWING:

- Stof is de grootste oorzaak van vermogensverlies of een verhoogd brandstofverbruik.
- Om de levensduur van de motorfiets te verlengen is het aanbevolen het luchtfilter vaker te vervangen wanneer u dikwijls op stoffige wegen rijdt.
- Wanneer de luchtfilter niet goed is gemonteerd komt er stof in de cilinders. Dit leidt tot vermogensverlies en een kortere levensduur van de motor.
- Als u de motorfiets wast, zorg ervoor dat het luchtfilter niet te nat wordt. Anders kan dit leiden tot een moeilijke start van de motor.


11. IN GEVAL VAN EEN DEFECT OF STORING

§WANNEER DE MOTOR NIET START §






Voor het voor- en achterwiel **Voorwiel**




(1). Staat de contactsleutel in de "ON" stand?

(2). Is er voldoende benzine in de tank?

(3). Houdt u de voor- of achterrem dicht bij het starten?





(4). Draait u het gashendel terwijl u de startknop indrukt?

(5). Draai de contactsleutel op "ON", en druk op het claxon. Wanneer deze niet functioneert, kan de zekering gesprongen zijn.

【 Wanneer u al het bovenstaande hebt gecontroleerd en de scooter start nog steeds niet, laat hem dan controleren door een officiële SYM dealer.】

12. SUGGESTIES INZAKE BENZINE

- Deze scooter is ontworpen voor gebruik met LOODVRIJE benzine of Octaan nr. 90 of hoger.
- Wanneer de motorfiets op een hoogte wordt gebruikt (waar de luchtdruk lager is) dient de lucht/benzine verhouding aangepast te worden voor een optimaal vermogen.

13. TRANSMISSIEOLIE

- Aanbevolen olie: GENUINE SYM HYPOID GEAR OIL (SAE 85W-140)

14. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET BERIJDEN VAN EEN MOTORFIETS

4. Zet de motorfiets op de hoofdstandaard en ga op het zadel zitten.
   Duw de motorfiets naar voor om de hoofdstandaard in te klappen.

⚠WAARSCHUWING:

- Draai nooit aan het gashendel om de toeren op te drijven voor u wegrijdt.

5. Stap langs de linkerkant op uw scooter en zet u behoorlijk op het zadel, houd uw rechtervoet goed op de grond om te vermijden dat de scooter valt.

⚠WAARSCHUWING:

- Houd de achterrem dicht voor u vertrekt.

6. Draai zachtjes het gas open en de motorfiets zal zich in beweging zetten.

⚠WAARSCHUWING:

- Het snel opendraaien van het gas kan het plots naar voor schieten van de motorfiets veroorzaken, wat heel gevaarlijk is.
- Controleer of uw zijstandaard volledig is ingeklapt voor u vertrekt.

【Ga niet plots remmen of draai niet scherp af】

- Plots remmen en scherp afdraaien kan resulteren in een slip- en/of valpartij.
- Plots remmen en scherp afdraaien kan vooral bij regenweer resulteren in slip-, glijd- en/of valpartijen.

【Wees uitermate voorzichtig bij regenweer】

- De remafstand bij regenweer of op een nat wegdek is groter dan op een droog wegdek. Minder dus vaart en houd er rekening mee dat u vroeger moet remmen.
- Bij het afdalen van een helling moet u het gashendel loslaten en moet u remmen zoals bij het minderen van vaart.
- **Indien de scooter uitgerust met een USB-oplaadfunctie, deze niet gebruiken wanneer het regent**

15. PERIODIEK ONDERHOUDSSCHEMA

Item	Onderhoud kilometer / Controle items / Onderhoudsfrequentie	300KM	Elke 1.000KM	Elke 3.000KM	Elke 6.000KM	Elke 12.000KM	Opmerkingen
		NIEUW	1 maand	3 maanden	6 maanden	1 jaar	
1	Luchtfilterelement (Opmerking)	I	C		R(papier)	R(spons)	
2	Luchtfilter	I					
3	Oliefilter (Scherm)	C			C		
4	Motorolie	I	R Vervanging elke 3.000Km				
5	Brandstofpompfilter		Vervanging elke 10.000KM				
6	Banden, Druk	I	I				
7	Accu	I	I				
8	Bougie	I		I		R	
9	Carburator (stationair)	I			I		
10	Balhoofdlagers en stuurhendels	I		I			
11	Controleer transmissie op lekkage	I	I				
12	Controleer carter op lekkage	I	I				
13	Transmissieolie	I	Vervanging elke 6000KM (6 maanden)				
14	Aandrijfriem/rol				I	R	
15	Benzinemeter en -leidingen	I		I			
16	Werking gashendel en gaskabel	I	I				
17	Motormoeren en -bouten	I		I			
18	Cilinderkop, cilinder en zuiger				I		
19	Uitlaatsysteem/interne reiniging				I		
20	Ketting nokkenas / ontstekingstijd	I		I			
21	Kleppenspeling	I			I		
22	Schokdempers	I			I		
23	Schokbrekerstang		Elke 10.000KM controleren, elke 30.000KM vervangen				
24	Ophanging voor en achter	I			I		
25	Midden- en zijstandaard	I			I/L		
26	Carterontluchting (PCV)	I		I			
27	Koppeling				I		
28	Remsysteem/remvoering (remblok)	I	I				
29	Bouten/moeren voor alle	I	I				

☆ Voor het bovenstaande onderhoudsschema werd uitgegaan van 1.000 kilometer maandelijks, wat zich als eerste voordoet.

※ Om de motorfiets in optimale conditie te houden raden we u aan om een periodiek onderhoud te laten uitvoeren bij uw erkende SYM Dealer of gefranchiseerde Dealer.

Code: I ~ Inspectie, schoonmaken en afstellen R ~ Vervangen

C ~ Schoonmaken (vervangen indien nodig) L ~ Smeren

Opmerking: 1. Maak het luchtfilterelement schoon of vervang het vaker dan voorzien als u op stoffige wegen rijdt of in erg vervuilde zones.

2. U moet de scooter vaker een onderhoud geven wanneer deze dikwijls aan hoge snelheid rijdt, of lange afstanden aflegt.

【Nota's in de opmerkingen zijn bedoeld om de toepasbare modellen aan te duiden.】

16. SPECIFICATIE

Model / Item / Specificaties	XF12W1-EU/XF12W1-IT
Lengte	1980±20mm
Breedte	685±10mm
Hoogte	1145±20mm
Wielbasis	1360±20mm
Netto gewicht	122kg(Voor:47kg Achter :75kg)
Model	4- takt single cylinder motor
Vereiste brandstof	Loodvrije benzine
Compressie ratio	10.7±0.2:1
Maximum PK	8.4kw/8500 tpm
Maximum koppel	10.3N.m/6500 tpm
Kleppenspeling: IN/EX	0.12/0.12mm
Startmethodes	Elektrische starter
Schokdemper Voor	Telescopische vork
Schokdemper Achter	Een
Transmissie	C.V.T
Voorband	110/70-16 52P
Achterband	110/70-16 52P
Type rand	Aluminum
Bandendruk	Voor:STD 1,75 kg/cm^2, Achter:STD 2,00kg/cm^2 voor 1 persoon, 2,25kg/cm^2 voor 2 personen
Rem vooraan	Schijftype (Φ260mm)
Rem achteraan	Schijftype (Φ240mm)
Koplamp diep/hoofdbundel	13.2V 21W/10.4W
positielichten	13.5V 0.7W
Achterlicht	12V 5W/21W
Stoplicht	12V 21W
Richtingaanwijzer Voor/achter	12V RY10W/12V RY10W
Motorolie inhoud	0.95L(0.70L bij vervangen)
Transmissieolie inhoud	180c.c(170c.c bij vervangen)
Benzinetank inhoud	5.4±0.2L
Zekering	10A*2+15A*1+20A*1
Bougie	CR7HSA
Accu vermogen	12V 6Ah
Luchtfilter	Papiertype

1. ÍNDICE


1. Índice 89
2. Localização dos comandos 91
3. Antes de montar e conduzir a mota 92
4. Condução segura 92
5. Condução 93
6. Peças sobresselentes genuínas 93
7. Utilização de cada componente 94
   - Indicadores e medidores 94
   - Como usar o interruptor de ignição 95
   - Como trancar o guiador 95
   - Como abrir o assento 95
   - Utilização dos botões 95
   - Compartimento de bagagem 96
   - Gancho para capacete 97
   - Tampa do depósito de gasolina 97
   - Travões 97
8. Observações e recomendações importantes antes de arrancar o motor 98
9. O melhor método de arranque 99
   - Controlo do punho de aceleração 99
   - Estacionamento 99
10. Verificação e manutenção antes de conduzir a mota 100
   - Inspeção de rotina 100
   - Verificação e mudança do óleo do motor 100
   - Verificação do nível de combustível 101
   - Verificação e mudança do óleo da transmissão 101
   - Verificação e ajuste do curso livre do travão 102
   - Ajuste de folga no punho de aceleração 103
   - Verificação e manutenção da bateria 103
   - Inspeção dos pneus 104
   - Verificação dos amortecedores dianteiros com o guiador 104
   - Verificação e mudança dos fusíveis 105
   - Verificação dos piscas e da buzina 105
   - Verificação das luzes dianteira e traseira 105
   - Verificação da luz de travagem 105


1. ÍNDICE


Deteção de fuga de combustível 106
Verificação da lubrificação dos diversos mecanismos do corpo 106
Verificação da vela de ignição 106
Verificação do filtro de ar 106
11. Quando ocorre uma anomalia ou um problema 107
Diagnóstico quando o motor não arranca 107
12. Sugestões relativas ao combustível 107
13. Óleo de transmissão 107
14. Precauções relativas à condução da mota 108
15. Calendário de manutenção periódica 109
16. Especificações 110

2. LOCALIZAÇÃO DOS COMANDOS

MODELOS XF12G1-EU,XF12W1-IT







3. ANTES DE MONTAR E CONDUZIR A MOTA

Este manual descreve o modo correto de conduzir a sua motocicleta incluindo instruções de segurança, métodos simples de verificação e outras recomendações.
Para uma condução mais confortável e mais segura deve ler atentamente este manual.

Para seu benefício, peça ao seu concessionário SANYANG o manual de funcionamento da mota e leia atentamente os seguintes capítulos:
- Utilização correta damotocicleta.
- Verificação e manutenção pré-entrega.

Agradecemos-lhe a confiança que nos manifestou!
Para maximizar o desempenho da sua motocicleta é necessário efetuar periodicamente uma inspeção e manutenção completas.
Recomendamos-lhe uma primeira inspeção, efetuada pelo concessionário que lhe vendeu a moto, depois de ter rodado os primeiros 1000 quilómetros, e em seguida submetar a mota periodicamente a uma revisão completa todos os 3 000 km.

- Caso as especificações e a construção da sua lambreta sejam diferentes das apresentadas nas fotos e figuras do manual do utilizador e dos catálogos, devem prevalecer as especificações e construção da lambreta atual.

4. CONDUÇÃO SEGURA

É muito importante que a condução se faça de forma relaxada e com equipamento apropriado, por isso cumpra as regras de trânsito, conduza com cuidado e de forma responsável.
Habitualmente, os recém-proprietários conduzem a sua nova mota muito cautelosamente, mas depois de familiarizados com ela tendem a tornar-se imprudentes podendo provocar acidentes.

Não se esqueça:
- Use sempre um capacete de proteção homologado e conserve a presilha apertada sob o queixo enquanto conduz.
- Roupas com punhos abertos ou soltos podem ser insufladas pelo vento e prenderem-se no volante afetando a segurança de condução.
- Por isso, use roupa com mangas estreitas.
- Segure o guiador com ambas as mãos. Nunca conduza só com uma mão.
- Respeite os limites de velocidade.
- Use sapatos adequados de talão baixo.
- **Respeite o plano de manutenção e de revisão periódica de acordo com o calendário.**

⚠ ATENÇÃO!!
- Para evitar queimaduras, provocadas pelo tubo escape, quando circula com um passageiro, assegure-se de que essa pessoa coloca os pés no local próprio para esse efeito.
- Depois de ter rodado, o tubo de escape da mota fica muito quente podendo provocar queimaduras, pelo que deve evite tocar no escape quando conduz, inspeciona ou limpa algo na sua mota.
- Depois da mota ter circulado, o escape está muito quente, por isso estacione a motocicleta de modo a evitar que outras pessoas se queimem no tubo de escape.

⚠ ADVERTÊNCIA:
Alterações na sua mota afetarão a estrutura ou o desempenho da mesma, podendo diminuir o rendimento do motor ou provocar emissão de ruído no escape, encurtando a vida útil da mota.
Além de que é interdito fazer alterações não compatíveis com a conceção e especificações de origem.
Uma motocicleta alterada não está coberta pela garantia, pelo que não deve alterar a sua mota arbitrariamente.

5. CONDUÇÃO

- **Conserve os seus braços, palmas das mãos, lombares e dedos dos pés relaxados e adote uma postura de condução confortável para poder reagir rapidamente sempre que seja necessário.**
- A postura do piloto tem muita influência sobre a segurança durante a condução. Mantenha o centro de gravidade do seu corpo bem centrado no selim, se o centro de gravidade do seu corpo assentar na parte traseira do selim, a carga na roda da frente diminui induzindo vibrações no guiador. É perigoso conduzir uma mota cujo guiador é instável.
- As viragens são mais fáceis quando o condutor inclina o seu corpo para o interior da curva enquanto vira o guiador. Em contrapartida, o piloto sente-se instável quando o seu corpo e a mota não se inclinam.
- A mota é difícil de controlar em pistas esburacadas, desniveladas e não pavimentadas, pelo que aconselhamo-lo a informar-se das condições da estrada antes de se pôr a caminho, abrandar e servir-se da força dos seus ombros para controlar o guiador.
- Sugestão: Não carregar objetos nos pedais da frente, desnecessariamente, para não afetar a segurança de condução nem o direcionamento do guiador.

⚠ ADVERTÊNCIA:

A sensação ressentida pelo piloto no guiador varia ligeiramente com carga ou sem carga na mota. Carga excessiva pode provocar a oscilação do guiador e prejudicar a segurança de condução. Por isso não carregue excessivamente a sua mota.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Não colocar materiais inflamáveis, de tipo panos, entre o cárter lateral do corpo da mota e o motor para evitar que os componentes sejam danificados pelo fogo.
- Não colocar objetos fora dos compartimentos destinados à bagagem para evitar danos eventuais.
- **Se a moto está equipada com um carregador USB, não utilizá-lo em dias de chuva**

SUGESTÃO

Para maximizar o desempenho e prolongar a vida útil da sua mota:
Durante o primeiro mês ou nos primeiros 1 000 km respeite os procedimentos de rodagem inicial do motor e dos componentes da mota.

6. PEÇAS SOBRESSELENTES GENUÍNAS

Para conservar o melhor desempenho da sua mota, a qualidade, matéria e a precisão de fabrico de cada componente devem ser conformes aos requisitos de conceção. **"As peças sobresselentes genuínas SYM"** são fabricadas com os mesmos materiais de alta qualidade que compõem a mota original. Essas peças só são comercializadas depois de passarem controlos estritos de qualidade e técnicos comprovando a sua conformidade com as especificações de fabricação. Por conseguinte, deve comprar exclusivamente**"Peças sobresselentes SYM"** nos **"Concessionários homologados pela SYM"** para substituir as peças originais da sua mota. Peças baratas ou contrafeitas não lhe oferecem garantia de qualidade nem durabilidade de desempenho. Além de provocarem avarias inesperadas e baixar o nível de desempenho da sua mota.


- Utilize sempre **peças sobresselentesSYM** para conservar o carácter genuíno da sua mota e garantir a sua longevidade.

7. UTILIZAÇÃO DE CADA COMPONENTE

(Abaixo descreve-se o funcionamento básico de uma lambreta SYM de 125 c.c. com motor a 4 tempos ventilado por ar. Pode haver variação de funcionamento nos modelos personalizados. Por favor consulte a parte final deste manual.)

§INDICADORES E MEDIDORES §

O desenho do painel do velocímetro pode variar de modelo para modelo, mas habitualmente a sua localização é similar.



⚠ADVERTÊNCIA:
Não limpar os elementos de plástico do painel de instrumentos, nem o farol dianteiro, com solventes orgânicos de tipo gasolina ou outros que podem danificá-los.

- **Velocímetro:**
  Indicador da velocidade de condução.
- **Odómetro:**
  Indica a distância total percorrida.
- **Quilometragem trajeto:**
  O condutor pode medir os quilómetros por percurso. Em visualização normal, premir o botão "MODO" durante 1 segundo, aparece a quilometragem total percorrida.
  Voltar a premir o botão "MODO", aparece a distância percorrida no último trajeto.
  No estado de visualização quilometragem percurso, premir o botão "SET' (configurar) durante um longo instante para eliminar o valor visualizado.
- **Indicador de máximos:**
  Este indicador acende-se quando os máximos estão ligados.
- **Indicador de pisca (esquerdo/direito):**
  A luz de pisca acende-se à direita ou à esquerda de acordo com a direção selecionada no interruptor de sinalização de viragem.
- **Indicador do nível de combustível:**
  O ponteiro deste indicador aponta o volume de gasolina existente no depósito.
- **Avisador verificar óleo:**
  Quando a luz acende indica que se deve verificar o óleo do motor após cada 1000 Km percorridos. Em modo "Óleo", pressionar o botão "SET" duas vezes para retornar avisador de óleo a zero.
- **Indicador de falha:**
  Quando há algo de errado no sistema EFI (injeção eletrónica), este sinal de alerta mantém-se aceso.

Acertar o relógio

9. Em modo "RELÓGIO" pressionar longamente o botão "MODO" para acertar as horas.

10. Carregar em "MODO " para acertar os algarismos das horas > algarismos das dezenas de minuto > das unidades de minto > sair.

Acertar os algarismos da hora: efetuar uma breve pressão no botão "SET", durante 5 segundos para passar ao algarismo superior. EX:0>1>2>3…22>23>00

Acertar o algarismo das dezenas de minuto: efetuar uma breve pressão no botão "SET", durante 5 segundos para passar ao algarismo superior.

Acertar o algarismo das unidades de minuto: efetuar uma breve pressão no botão "SET", durante 5 segundos para passar ao número superior.

§COMO USAR O INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO §

Em posição "ON":
- O motor arranca nesta posição.
- A chave de ignição não pode ser retirada.

Em posição "OFF":
- Nesta posição, o motor está desligado e não pode arrancar.
- A chave de ignição pode ser retirada.

INTERRUPTOR DE IGNIÇÃO



§COMO TRANCAR O GUIADOR §

Na posição "Guiador trancado"
- Girar o guiador para a esquerda e inserir a chave rodando-a em sentido horário, em seguida ligeiramente para a esquerda para a posição "lock" (tranca).
- O guiador fica trancado nessa posição.
- A chave de ignição pode ser retirada.
- Para destrancar, basta rodar a chave da posição "LOCK" para "OFF".


⚠ ADVERTÊNCIA:
- Não se esqueça de retirar a chave antes de trancar o assento.


§COMO ABRIR O ASSENTO§

- Inserir a chave de ignição no interruptor principal de trancar.
- Rode a chave de ignição em sentido contrário ao dos ponteiros do relógio até à posição "Abrir assento".
- A tranca do assento abre-se.

⚠ ADVERTÊNCIA:
- Não mude a posição da chave de ignição enquanto circula. Quando roda a chave para as posições "OFF" e "LOCK" corta o sistema elétrico, podendo provocar acidentes graves. Portanto, a chave de ignição só pode ser desativada depois da mota estar completamente imobilizada.
- Retire sempre a chave da fenda e assegure-se de levá-la consigo depois de ter trancado o guiador e antes de deixar a moto.
- Se a chave de ignição ficar durante muito tempo em posição "ON" depois da imobilização da mota, a bateria continua a descarregar-se reduzindo a capacidade do motor arrancar a mota.
- Não se esqueça de retirar a chave antes de trancar o assento.

§UTILIZAÇÃO DOS BOTÕES §





- **Arranque elétrico**



É um botão de arranque (comutador) que aciona o motor.
Carregue neste botão de arranque elétrico, com o interruptor de ignição em “on”, e mantenha segura a manete do travão dianteiro ou traseiro para arrancar o motor.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Largue imediatamente o botão assim que o motor arranca e não volte a carregar nele enquanto o motor estiver em rotação, para não danificar o motor.
- Este mecanismo é de concepção segura. O motor só arranca com a manete de travagem à frente ou o pedal de travão traseiro acionado.
- Não usar o sistema de iluminação. Colocar o farol dianteiro e o pisca em posição “off” quando arranca o motor.

- **Inversor máximos/médios**

Interruptor de comutação entre máximos e médios do farol dianteiro. Acionar este interruptor para passar de máximos a médios e vice-versa.



Posição máximos.



Nesta posição, acende os médios ou luz de cruzamento (mantenha-se em médios quando circula em aglomerações.)

- **Buzina**



Carregue neste botão, com o interruptor de ignição em “ON”, para tocar a buzina.

- **Comutador de piscas**

Os piscas são utilizados para indicarem uma viragem para a esquerda ou para a direita.
Posicione o interruptor de ignição em “ON” e deslize para a esquerda ou para direita consoante o caso. O pisca acende-se.
Para desligar, basta repor o botão na posição original.




Sinal de pisca à esquerda indicando que tenciona virar para a esquerda.



Sinal de pisca à direita indicando que tenciona virar para a direita.

Compartimento de bagagem




§COMPARTIMENTO DE BAGAGEM§

- Está situado sob o assento.
- Peso máximo autorizado: 10kg
- Não guardar objetos de valor no compartimento.
- Certifique-se de que o assento está bem trancado depois de o ter encaixado no suporte.
- Retirar todos os objetos de valor antes de lavar a mota para não enchercá-los.
- Não coloque objetos sensíveis ao calor nesse compartimento porque o motor atinge temperaturas muito altas.

§GANCHO PARA CAPACETE§

- Pare a mota e suspenda a presilha do capacete no gancho.



⚠ ADVERTÊNCIA:

- Não deixe o capacete pendurado neste gancho enquanto conduz para não danificar a motanem perder a função protetora do capacete.

§TAMPA DO DEPÓSITO DE GASOLINA§

1. Insira a chave na fenda de ignição e rode-a para a direita, a tampa do tanque de combustível desprende-se automaticamente.
2. Não encha o depósito acima do limite quando põe combustível.
3. Alinhar a marca "△" da tampa com a marca "△" inscrita no depósito de combustível, a seguir girar a tampa do tanque no sentido horário.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- O descanso central deve estar assente no chão, o motor desligado sem fontes de chamas na proximidade para garantir o máximo de segurança enquanto enche o depósito.
- Não encher o depósito acima do limite superior. Porque a gasolina pode escapar-se através de um orifício situado na tampa do depósito, podendo danificar a pintura da mota e, pior ainda, provocar um incêndio e queimar a mota.
- Certifique-se de que a tampa ficou bem apertada.

§TRAVÕES§


Puxe a manete à direita do guiador para acionar o travão dianteiro.
Aperte o manípulo à esquerda para acionar ambos os travões em simultâneo (modelo CBS).

- Evite travar bruscamente sem necessidade.
- Usar ambos os travões, dianteiro e traseiro, em simultâneo quando quer travar.
- Não trave continuamente durante muito tempo para não aquecer os travões e reduzir assim a sua capacidade de travagem.
- Abrande e trave antecipadamente em dias de chuva sobre pisos escorregadios. Não trave nunca bruscamente para evitar derrapagens e quedas.
- A utilização do travão da frente aumenta o risco de queda porque a mota tende a ser puxada para um lado.

《Travar com o motor》


- Reponha o manípulo de aceleração na sua posição de origem e utilize o efeito de travagem do motor.
- É necessário acionar ambos os travões, dianteiro e traseiro, de maneira intermitente, quando roda sobre pistas com declive importante e longo.

Para a roda traseira Para a roda dianteira



Modelo CBS

Para rodas dianteira e traseira Para a roda dianteira




8. OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES ANTES DE ARRANCAR O MOTOR

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Verifique os níveis de óleo e de gasolina antes de arrancar o motor.
- Quando se arranca o motor, o descanso central de estacionamento deve estar bem assente no chão e o travão traseiro acionado para prevenir que a mota avance bruscamente.

1. Rode a chave de ignição para a posição ”ON”.
2. Acione a manete (pedal) do travão traseiro.
3. Não acelere e carregue no botão do arrancador só depois de ter acionado o travão.





〔**Preocupamo-nos consigo! Antes de arrancar, aperte o manípulo do travão traseiro.**〕

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Se o motor não arrancar passados 3 a 5 segundos depois de ter acionado o pedal de arranque, rode o punho do acelerador de 1/8 a ¼ de volta, e volte a acionar o pedal de arranque para facilitar o arranque.
- Para evitar danificar o motor de arranque, não carregue no botão de arranque mais de 15 segundos consecutivos.
- Se o motor não arrancar após 15 tentativas no botão de arranque, pare e espere 10 segundos antes de tentar novamente.
- É mais difícil arrancar o motor após um longo período de imobilização da mota ou quando se enche o depósito de gasolina depois de ter sido esgotada. Nesses casos, é necessário acionar o pedal de arranque ou o botão de arranque várias vezes e manter o acelerador apertado para arrancar o motor.
- Podem ser necessários vários minutos até que o motor aqueça, quando se arranca a frio.
- Os gases de escape são nocivos (CO), por isso arranque a sua mota em zonas bem areiadas.


9. O MELHOR MÉTODO DE ARRANQUE

- Acenda o pisca antes de avançar ou recuar com a mota e certifique-se de que nenhum veículo se aproxima pela sua retaguarda. Em seguida comece a rodar.

§CONTROLO DO PUNHO DE ACELERAÇÃO §

Aceleração: Para aumentar a velocidade. Quando se roda em estrada inclinada deve-se acionar lentamente o acelerador para permitir ao motor desenvolver a sua potência.

Desaceleração: Para reduzir a velocidade.



§ESTACIONAMENTO §

- **Ao aproximar-se do parque de estacionamento:**

25. Acenda o indicador de viragem (pisca) antecipadamente e preste atenção aos veículos circulando à frente, atrás, à sua direita e à sua esquerda, em seguida entre no interior do parque de estacionamento e circule lentamente.
26. Reponha o manípulo de aceleração na sua posição de origem e comece a travar. (A luz de travagem acende quando trava para avisar os condutores dos veículos na sua retaguarda.)

- **Depois de completamente imobilizado:**

27. Desligue o indicador de viragem (pisca) e desligue a ignição posicionando a chave em “OFF” para cortar o motor.
28. Desmonte da mota pelo lado esquerdo depois do motor estar imobilizado, escolha um lugar de estacionamento em que a mota não obstrua o trânsito e o terreno seja plano, em seguida pouse o descanso central de estacionamento.
29. Segure o guiador com a sua mão esquerda e pegue na extremidade frontal do selim ou travão de estacionamento, situado no lado inferior esquerdo do selim, com a sua mão direita.
30. Empurre o descanso central de estacionamento com o seu pé direito e assente-o firmemente no solo.

Lembrete: Tranque o guiador e retire a chave de ignição depois de ter estacionado a mota para evitar que seja roubada.

⚠ADVERTÊNCIA:
- Estacione a sua mota em sítio seguro onde não obstrua o trânsito.

10. VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO ANTES DE MONTAR E CONDUZIR A MOTA

(Consulte o diagrama de localização dos componentes para identificá-los.)

§INSPEÇÃO DE ROTINA §

Verificar Itens		Verificar pontos cruciais
Óleo do motor		Há óleo suficiente?
Combustível		É suficiente para o percurso? É Octano igual ou superior a 90?
Sistema de travagem	Dianteiro	Estado de travagem? (Folga na manete de travagem: 10/20mm
	Traseiro	Estado de travagem? (Folga na manete de travagem: 10/20mm
Pneus	Dianteiro	A pressão é normal? (Referência: 1.75kg/cm^2)
	Traseiro	A pressão é normal? (Referência: 2.0 kg/cm^2 para 1 pessoa, 2.25 kg/cm^2 para 2 pessoas)
Guiador		Vibra anormalmente ou difícil de manobrar?
O velocímetro, luzes e retrovisor		O retrovisor está bem orientado? O velocímetro funciona bem? As luzes acendem-se? Iluminam bem a mota na retaguarda?
Ajuste dos componentes principais		Parafusos ou porcas desapertadas?
Pontos anormais		Os problemas anteriores subsistem?

⚠ADVERTÊNCIA:


- Se encontrar alguma avaria durante a inspeção de rotina, solucione o problema antes de voltar a usar a mota. Se necessário, mande verificar e reparar a mota por um **concessionário SYM ou por pessoal homologado pela SYM**.

§VERIFICAÇÃO E MUDANÇA DO ÓLEO DO MOTOR §

- **INSPEÇÃO:**


17. Utilize o descanso central de estacionamento para assentar a mota em solo plano, extraia a vareta de medição do óleo, passados 3 a 5 minutos após a paragem do motor. Limpe o óleo da vareta e volte a inseri-la no seu alojamento tubular (sem rodar.)
18. Extraia novamente a vareta e verifique se o nível de óleo se encontra entre os limites superior e inferior.

- Adicione óleo até ao limite superior se o nível medido estava abaixo do limite inferior. (Inspecione o cilindro, o cárter e outros pontos para detetar fugas eventuais.)




MUDANÇA DO ÓLEO:

- Mude o óleo após ter percorrido os primeiros 1000 km, em seguida após cada 3000 km.
- Para obter o desempenho máximo do motor, verifique o nível de óleo depois ter percorrido 500 km percorridos. Adicione óleo até atingir o limite superior, se o nível medido está abaixo do limite inferior.
- Óleo do motor: Use óleo para motor API SJ, SAE de grau 10W-40 ou superior (sugerimos em especial o óleo SM10W-50). Caso contrário, se ocorrerem danos subsequentes, não serão cobertos pela garantia.
- Capacidade de óleo: 0.95 Litros (0.70 litros na mudança de rotina).
- Use óleo SAE 5W-40 quando a temperatura exterior é inferior a 0℃.



【Limpeza do filtro de óleo】

Desaperte a porca de montagem e fixação do filtro de óleo e retire o filtro. Extraia os corpos estranhos do elemento filtrante com gasolina ou um jacto de ar.



⚠ ATENÇÃO!!

- A medição do nível de óleo será errónea se efetuada com a mota estacionada em terreno desnivelado ou imediatamente após a paragem do motor.
- O motor e o tubo de escape estão muito quentes logo após a paragem do motor. Tenha muito cuidado para não se queimar quando verifica ou muda o óleo do motor.
- Se depois de adicionar óleo, o nível se mantiver muito próximo do limite inferior, inspecione o motor para detetar eventuais fugas e volte a encher o depósito.
- Mantenha-se afastado de faíscas ou chamas quando enche o depósito com óleo.

Evitar a emulsificação do óleo

- Aquecimento a intervalos regulares
- O motor aquece sempre num instante
- Rode pelo menos 10 km uma vez por mês
- Trocar o óleo de 3 meses ou após 1 000 km

§VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL§

- Posicione a chave de ignição em “ON”, observe o ponteiro de nível de gasolina para se assegurar de que há combustível suficiente no depósito.
- O motor desta mota foi concebido para funcionar com gasolina sem chumbo com um índice de Octano igual ou superior a 90.
- Assente firmemente o descanso central no solo, desligue o motor e mantenha-se longe de chamas enquanto enche o depósito de gasolina.
- Não encha o depósito acima do limite quando põe combustível.
- Certifique-se de que a tampa do depósito ficou bem apertada.

§VERIFICAÇÃO E MUDANÇA DO ÓLEO DE TRANSMISSÃO§

INSPEÇÃO:

- Utilize o descanso central de estacionamento para assentar a mota em solo plano, aguarde 3 a 5 minutos após a paragem do motor. Retire a porca de infusão no óleo de transmissão, coloque um recipiente de medição sob o parafuso de drenagem do óleo e retire o parafuso. Deixe o óleo correr para o recipiente de medição e verifique se o nível diminuiu. (desmontagem:180c.c./mudança: 170c.c.).


SUBSTITUIÇÃO DO ÓLEO:

- Pare o motor e use o descanso central para assentar a mota em terreno plano. Retire a porca de infusão e o parafuso de drenagem e escorra o óleo do depósito.
- Insira o parafuso de drenagem e aperte-o. Encha com óleo de transmissão novo (170c.c.), depois insira a porca de infusão e enrosque-a até ao fundo. (Certifique-se do bom aperto das porcas e e que não existem fugas de óleo.)
- Óleo recomendado: ÓLEO PARA MOTOR HYPOLD GENUÍNO SYM (SAE 85W-140).

• §VERIFICAÇÃO E AJUSTE DO CURSO LIVRE DO TRAVÃO§

INSPEÇÃO: (O curso livre da manete de travagem deve ser verificado com o motor desligado.)


- Curso livre da manete e do pedal de travagem das rodas dianteira e traseira.
  - ◆A folga de curso para a manete manual de travagem da roda dianteira (o curso da manete de travagem da posição não travada até ao ponto inicial de travagem) deve ser de 10~20mm. Se ressentir uma frouxidão quando aperta a manete, é porque há anomalia.
  - ◆A folga de curso para a manete manual de travagem da roda traseira (o curso da manete de travagem da posição não travada até ao ponto inicial de travagem) deve ser de 20~30mm. Se ressentir uma frouxidão quando aperta a manete, é porque há anomalia.



Para rodas dianteira e traseira　　Para a roda dianteira

（**Verificação do volume de óleo de travões**）

- Estacione a lambreta em terreno plano e verifique se o nível do óleo está abaixo da marca "LOWER" (mínimo). Fluido para travões recomendado: ÓLEO PARA TRAVÕES WELL RUN (DOT 3).




（**Enchimento do travão dianteiro com fluido**）

1. Desaperte os parafusos e retire a tampa do cilindro mestre de freio.
2. Limpar e remover os corpos estranhos e sujidade em torno do depósito tendo o cuidado de não deixar entrar nada dentro do depósito.

19.Retire o disco de diafragma e o diafragma.

20.Adicione fluido de travões até atingir o nível superior.

5. Insira o disco de diafragma e o diafragma e reponha a tampa no cilindro mestre de freio.
6. Respeite o posicionamento original do diafragma e não deixe entrar corpos estranhos nem sujidade no depósito. E aperte bem a tampa de cobertura do cilindro mestre.




⚠ ADVERTÊNCIA:

- Para evitar reacções químicas utilize somente o fluido para travões recomendado pelo construtor.
- Não encha acima do limite superior do depósito e evite salpicar os componentes pintados ou plásticos para não danificá-los.


§AJUSTE DE FOLGA NO PUNHO DE ACELERAÇÃO §

- Uma folga bem regulada permite ao punho rodar entre 2 e 6 mm.
- Desaperte primeiro o parafuso de bloqueio e a seguir rode o parafuso de regulação para ajustar. Aperte o parafuso de bloqueio até ao fundo depois de ter ajustado.



Pontos a controlar:

13. Inspecione o cabo do acelerador verificando se pode ser deslocado delicadamente da posição chegada ao punho à posição mais afastada.
14. Manobre o guiador de um lado para o outro para verificar se o cabo do amortecedor não interfere no movimento.
15. Verifique se o cabo do amortecedor não está obstruído por outros cabos impedindo-o de ser movido com delicadeza.




§VERIFICAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BATERIA §

- A mota está equipada com uma bateria isenta de manutenção pelo que não é necessário verificar o nível nem adicionar eletrólito. Se encontrar alguma avaria contacte imediatamente o seu concessionário SYM.

（Limpeza dos terminais da bateria）

- Retire os terminais da bateria e limpe-os se estiverem sujos ou corroídos.
- Procedimento de extração da bateria:
  Posicione o interruptor de ignição em “OFF” e em seguida retire primeiro o parafuso do terminal negativo para desligar o cabo do pólo negativo. Depois retire o parafuso de fixação do cabo positivo e desligue esse cabo.



⚠ ADVERTÊNCIA:

- Limpe os terminais da bateria com água tépida se estiverem corroídos e apresentarem depósitos esbranquiçados.
- Se a erosão dos terminais for considerável, desligue os cabos e limpe os depósitos com uma escova de aço ou lixa de papel.
- Volte a ligar os cabos depois de limpar a bateria e aplique uma camada fina de graxa nos terminais.
- Reinstale a bateria na ordem inversa de desmontagem.


- A mota está equipada com uma bateria isenta de manutenção pelo que não é necessário verificar o nível nem adicionar eletrólito. Se encontrar alguma avaria contacte imediatamente o seu concessionário SYM.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Trata-se de uma bateria fechada. Não retirar nunca as tampas.
- Para evitar perdas de energia elétrica e auto descargas quando a bateria fica inutilizada durante longos períodos. Retire a bateria da mota e guarde-a num local bem ventilado e pouco iluminado depois de ter sido carregada. Desligue o fio negativo quando deixa a bateria na mota.
- Quando é preciso substituir a bateria, é necessário uma bateria nova de tipo fechado (isenta de manutenção).

§INSPEÇÃO DOS PNEUS §

- Os pneus devem ser inspecionados e enchidos com o motor desligado.
- Quando a curva de contacto do pneu ao solo é anormal, verifique a sua pressão e encha-o até atingir a pressão especificada.
- A pressão dos pneus deve ser medida com uma sonda adequada e a frio.





CONSULTE AS ESPECIFICAÇÕES PADRÃO PARA A PRESSÃO DOS PNEUS




- Verifique visualmente os ombros e frente dos pneus, para detetar fissuras ou deteriorações.
- Verifique visualmente os pneus em busca de pregos ou pedrinhas enterrados na banda de rodagem.
- Verifique o "desgaste do piso ou banda de rodagem" para determinar se a profundidade dos sulcos da escultura é insuficiente.
- Um pneu com desgaste visível está muito usado e deve ser substituído imediatamente.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Uma pressão anormal, rachas ou desgaste são as causas mais importantes de perda de controlo do guiador e de perfuração dos pneus.

§VERIFICAÇÃO DOS AMORTECEDORES DIANTEIROS COM O GUIADOR §

- Efetuar este teste com o motor desligado e a chave de ignição removida.
- Verificar visualmente os amortecedores frontais para detetar eventuais danos.
- Puxe o guiador para cima e para baixo e verifique se os amortecedores da frente absorvem os ruídos derivados das flexões.
- Verifique as porcas e parafusos dos amortecedores frontais e aperte-os com uma chave caso estejam frouxos.
- Puxe o guiador para cima e para baixo, para a direita e para esquerda, para a frente e para trás, para verificar se está frouxo, se apresenta muita resistência ou tende a puxar para um lado.
- Verifique se os cabos dos travões não empecilham o curso de manobra do guiador.
- Mande verificar ou afinar a sua mota SYM num concessionário habilitado quando detecta problemas ou anomalias no seu funcionamento.




§VERIFICAÇÃO E MUDANÇA DOS FUSÍVEIS §


Desligue o interruptor de ignição e verifique se os fusíveis estão intactos. Troque o fusível queimado por um novo de amperagem idêntica (10A/15A/20A). A utilização de um fusível de amperagem superior (10A/10A/15A/20A), de um arame ou de um fio de ferro para substituir o fusível queimado é estritamente proibido porque esses aparatos podem deteriorar o sistema e circuito elétrico.

- Retire o compartimento de bagagem e encontrará o suporte de fusíveis perto da bateria.
- Abra a tampa da caixa de fusíveis e extraia o fusível. Verifique se está estragado ou fundido.
- Os fusíveis novos devem ser bem encaixados nos seus conectores aquando da troca. Conexões frouxas provocam custos suplementares e danos.
- Utilize unicamente peças sobresselentes conformes às especificações do fabricante quando substitui componentes elétricos tais como lâmpadas de luz. A utilização de peças soltas não conformes às especificações do construtor, quando se efetuam substituições, pode provocar a explosão do fusível e descarga excessiva da bateria.
- Evite deitar água diretamente sobre ou em torno da caixa de fusíveis quando lava a mota.
- Se o fusível novo funde rapidamente logo após a sua instalação, verifique a causa antes de voltar a substituí-lo.Leve a sua mota ao seu concessionário para ser revista se a causa da explosão do fusível for desconhecida.

【RETIRAR】



【INSTALAR】



§VERIFICAÇÃO DOS PISCAS E DA BUZINA §

- Rode a chave de ignição para a posição ”ON”.
- Ligue o interruptor dos indicadores de viragem (piscas) e certifique-se de que as luzes dianteira e traseira dos piscas da direita e da esquerda acendem, em seguida verifique se a buzina ressoa.
- Verifique se as coberturas das luzes de pisca estão sujas, fendidas ou desapertadas.
- Carregue no botão da buzina para verificar se ela toca.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Utilize somente lâmpadas de pisca com as especificações indicadas pelo construtor para não afetar o seu funcionamento normal.
- Acione o sinal de viragem (pisca) antes de efetuar uma viragem ou mudar de estrada para avisar os condutores dos veículos na sua retaguarda.
- Desative o sinal do pisca imediatamente após a manobra, repondo o interruptor em posição original para evitar que a luz do pisca confunda os condutores dos veículos na sua retaguarda.

§VERIFICAÇÃO DAS LUZES DIANTEIRA E TRASEIRA §

- Interruptor de arranque do motor e de acendimento do farol dianteiro. Verifique se estão acesos.
- Controle a luminosidade e direção do feixe luminoso da frente, projetado numa parede, para verificar se está correto.
- Verifique se a cobertura do farol dianteiro está suja, fendida ou desapertada.

§VERIFICAÇÃO DA LUZ DE TRAVAGEM §

- Posicione a chave de ignição em “ON”, mantenha apertadas as manetes dos travões dianteiro e traseiro. Verifique se a luz de travagem acende.
- Verifique se a cobertura da luz de travagem está suja, fendida ou desapertada.

⚠ ADVERTÊNCIA:

- Utilize somente lâmpadas com as mesmas características e nunca lâmpadas de especificação distinta para evitar danificar o sistema elétrico, queimar lâmpadas e descarregar a bateria.
- Não alterar nem adicionar componentes elétricos para evitar sobrecarregar ou provocar curto-circuitos, suscetíveis de desencadear incêndios e queimar a mota com gravidade.

§DETEÇÃO DE FUGA DE COMBUSTÍVEL§


- Inspecionar o depósito, tampa e tubo de combustível para detetar eventuais fugas de combustível.

§VERIFICAÇÃO DA LUBRIFICAÇÃO DOS DIVERSOS MECANISMOS DO CORPO§

- Inspecione os pontos de articulação do corpo para verificar se estão bem lubrificados. (por exemplo: os pontos de rotação no descanso central, no descanso lateral e na manete de travagem…etc.).

§VERIFICAÇÃO DA VELA DE IGNIÇÃO§

- Retire a tampa do cabo da vela de ignição (extraia a vela com a chave de velas que se encontra no estojo de ferramentas.
- Verifique se o eletrólito está sujo ou apresenta depósitos de carbono.
- Limpe os depósitos no eletrólito com fio de aço e lave a vela com gasolina. Seque a vela com um pano.
- Verifique o eletrólito e regule a sua altura entre 0.6 e 0.7 mm. (Meça com um calibrador de lâminas)
- Aperte a vela com a mão até onde puder e a seguir rode de 1/2~3/4 de volta com a chave de velas.




⚠ ATENÇÃO!!

O motor fica muito quente depois de ter rodado. Tenha cuidado, não se queime.


※Use somente as velas de ignição especificadas para o motor desta mota e recomendadas pelo construtor. (Consulte as especificações.)

§VERIFICAÇÃO DO FILTRO DE AR §



《PROCESSO DE DESMONTAGEM》

1. Retire os parafusos de montagem da tampa do filtro de ar.
2. Extrair a tampa do filtro de ar, remover os parafusos e em seguida o elemento filtrante.
3. Desprenda o filtro e limpe-o. (Consultar o calendário de manutenção.)



《PROCESSO DE MONTAGEM》

- Monte o filtro de ar na ordem inversa de desmontagem.

⚠ADVERTÊNCIA:

- Os depósitos de poeira são uma das causas principais de diminuição de potência e de aumento do consumo de gasolina.
- Se roda frequentemente com a sua mota sobre pistas empoeiradas mude o filtro de ar mais vezes para prolongar a vida útil do motor.
- Se o filtro de ar ficar mal instalado, a poeira será absorvida pelos cilindros causando o seu desgaste prematuro e reduzindo a potência e longevidade do motor.
- Faça atenção para não encharcar o filtro de ar quando lava a mota. Se tal acontecer, dificultará o arranque do motor.


11. QUANDO OCORRE UMA ANOMALIA OU UM PROBLEMA

§DIAGNÓSTICO QUANDO O MOTOR NÃO ARRANCA §






Para as rodas dianteira e traseira **Para a roda dianteira**




(1). A chave de ignição está em posição “ON”?

(2). Há gasolina suficiente no depósito?

(3). Apertou as manetes de travão ao mesmo tempo que acionava o motor de arranque?





(4). Rodou o punho do acelerador enquanto carregava no botão de arranque?

(5). Posicione o interruptor de ignição em "ON" e acione a buzina. Se não houver som, é provável que um fusível tenha fundido.

【Caso não detete a causa que impede a sua mota de arrancar, contacte imediatamente uma oficina autorizada ou um revendedor franquiado SYM.】

12. SUGESTÕES RELATIVAS AO COMBUSTÍVEL

- A gasolina preconizada para a mota é SEM CHUMBO com um índice de Octano igual ou superior a 90.
- Se a lambreta é conduzida a grande altitude (onde a pressão atmosférica é menor), sugerimos-lhe reajustar a mistura ar/gasolina para maximizar o desempenho do motor.

13. ÓLEO DE TRANSMISSÃO

- ÓLEO recomendado: ÓLEO PARA MOTOR HYPOLD GENUÍNO SYM (SAE 85W-140)

14. PRECAUÇÕES RELATIVAS À CONDUÇÃO DA MOTA

5. Erga a mota com o descanso central e sente-se no selim.
   Desloque a mota para a frente para erguer verticalmente o descanso de estacionamento.

⚠ ADVERTÊNCIA:
- Nunca rode o punho de aceleração arbitrariamente para aumentar a potência do motor antes de começar a rodar.

6. Monte na mota pelo lado esquerdo e sente-se bem no selim apoiando-se firmemente com o seu pé direito no chão para evitar que a mota caia.

⚠ADVERTÊNCIA:
- Aperte o travão da roda traseira antes de começar a rodar.

7. Rode o punho de aceleração lentamente, em seguida a mota começará a mover-se.

⚠ ADVERTÊNCIA:
- Rodar bruscamente o punho de aceleração ou largar o pedal de embraiagem pode provocar o avanço brusco e brutal da mota, o que é muito perigoso.
- Assegure-se de que o descanso lateral de estacionamento está bem encaixado em posição retraída antes de largar.

【Não acionar o travão bruscamente nem efetuar manobras bruscas】
- Uma travagem ou manobra brusca provoca derrapagens e quedas.
- Uma travagem brusca ou uma manobra rápida pode causar derrapagem, deslizamento lateral ou queda, particularmente em dias chuvosos sobre piso molhado e escorregadio.

【Conduzir com muito cuidado em dias chuvosos】
- A distância segura de travagem em dias chuvosos, sobre estrada molhada, é superior à distância preconizada para estrada seca. Por conseguinte, abrande e prepare-se para acionar o travão antecipadamente.
- Soltar o punho de aceleração e acionar os travões o suficiente para reduzir a velocidade quando se desce uma pista inclinada.
- **Se a moto está equipada com um carregador USB, não utilizá-lo em dias de chuva**

15. CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA

Item	Verificar Itens / Manutenção em quilometragem / Manutenção em intervalos de tempo	Aos 300 KM	Cada 1 000 KM	Cada 3 000 KM	Cada 6 000 KM	Cada 12 000 KM	Observações
		NOVA	1 Mês	3 Meses	6 Meses	1 Ano	
1	Filtro de ar (Observação)	I	L		S(papel)	S(esponja)	
2	Filtro de ar	I					
3	Filtro de óleo (Tela)	L			L		
4	Óleo do motor	I	S Substituição após 3 000 KM				
5	Filtro da bomba de combustível		Substituição após 10 000 KM				
6	Pressão pneus	I	I				
7	Bateria	I	I				
8	Vela de ignição	I		I		S	
9	Carburador (ao ralenti)	I			I		
10	Suporte e punhos do guiador	I		I			
11	Certificar-se de que não há fugas na	I	I				
12	Certificar-se de que não há fugas no cárter	I	I				
13	Óleo de transmissão	I	Substituição após 6000 KM(6 Meses)				
14	Correia de transmissão/roleto				I	S	
15	Interruptor e limites do depósito de	I		I			
16	Cabo e funcionamento do acelerador	I	I				
17	Porcas e tirantes do motor	I		I			
18	Cabeça do cilindro, cilindro e pistão				I		
19	Sistema de escape/limpeza do dióxido de carbono				I		
20	Corrente came/tempo de ignição	I		I			
21	Folga válvula	I			I		
22	Amortecedores	I			I		
23	Tirante amortecedor de tensão		Inspecionar cada 10 000 Km, Substituir cada 30 000 Km				
24	Suspensão dianteira/traseira	I			I		
25	Descansos central/lateral	I			I/L		
26	Sistema blow-by do cárter(PCV)	I		I			
27	Disco de embraiagem				I		
28	Mecanismo dos travões/guarnição dos travões (coxim)	I	I				
29	Porcas/tirantes para cada componente	I	I				

☆O calendário de manutenção apresentado acima é preconizado para a referência preferencial de 1000 km por mês, se esta data for anterior.

※Faça a revisão periódica da sua mota num concessionário ou revendedor franquiado pela SYM para conservá-la em excelente estado de marcha.

Código: I ~ Inspeção, limpeza e afinação S ~ Substituição

L ~ Limpeza (substituição se necessário) L ~ Lubrificação

Observação: 1.Limpar ou trocar o elemento de filtração do ar com mais frequência se circula com a mota sobre pistas poeirentas ou em ambientes altamente poluídos.

2. A manutenção deve ser efetuada com mais frequência quando a mota é utilizada frequentemente a alta velocidade e depois de ultrapassar a quilometragem recomendada.

【As notas indicadas na coluna Observações servem para indicar os modelos abrangidos.】

16. ESPECIFICAÇÕES

Item \ Modelo / Especificações	XF12W1-EU/XF12W1-IT
Comprimento	1980±20mm
Largura	685±10mm
Altura	1145±20mm
Base rodas	1360±20mm
Peso líquido	122kg(Frente :47kg retaguarda :75kg)
Modelo	Motor monocilíndrico, a 4 tempos, refrigerado por ar forçado
Combustível requerido	Gasolina sem chumbo
Taxa de compressão	10.7±0.2:1
PA máxima	8.4kw/8500 rpm
Torque máximo	10.3N.m/6500 rpm
Folga válvula: IN/EX	0.12/0.12mm
Meio de arranque	Arranque elétrico
Amortecedor dianteiro	Garfo telescópico
Amortecedor traseiro	Singular
Tipo embraiagem	Tipo auto-centrífugo
Transmissão	C.V.T
Pneu dianteiro	110/70-16 52P
Pneu traseiro	110/70-16 52P
Tipo de aro	Aluminum
Pressão pneus	Dianteiro: STD 1.75 kg/cm^2, Traseiro: STD 2.00kg/cm^2 para 1 pessoa, 2.25kg/cm^2 para 2 pessoas
Travão dianteiro	Tipo disco (ϕ 260mm)
Travão traseiro	Tipo disco (ϕ 240mm)
Farol dianteiro com feixe de estrada/cruzamento	13.2V 21W/10.4W
Luz de presença	13.5V 0.7W
Luz traseira	12V 5W/21W
Luz de paragem	12V 21W
Pisca dianteiro/traseiro	12V RY10W/12V RY10W
Capacidade do depósito de óleo do motor	0.95L(0.70L quando se muda)
Capacidade do depósito de óleo de transmissão	180c.c(170c.c quando se muda)
Capacidade do depósito de gasolina	5.4±0.2L
Fusível	10A*2+15A*1+20A*1
Vela de ignição	CR7HSA
Capacidade da bateria	12V 6Ah
Filtro de ar	De papel